

Batteriet er kun til backup og hjælper blot med at gemme dine indstillinger i tilfælde af manglende strøm. Der er ingen visning i backup-tilstand.

FEJLFINDING

Hvis dit ur viser irrelevant tid eller ikke fungerer korrekt, hvilket kan være forårsaget af elektrostatisk afladning eller anden interferens, skal du tage stikket ud af DC-stikket for at afbryde vekselstrømmen (og fjerne backup-batteriet). Uret nulstilles til standardindstillingerne, og du skal indstille det igen.

SPECIFIKATIONER

Strømkilde	: 100-240V ~50/60Hz,
Turner område	: FM 87.5-108.0MHz
Strømforbrug	: 5W

Forholdsregler

- Denne hovedenhed er kun beregnet til at blive brugt indendørs.
- Udsæt ikke enheden for overdreven kraft eller stød.
- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer, direkte sollys, støv eller fugt.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Undgå kontakt med ætsende materialer.
- Smid ikke denne enhed i ild, da den kan eksplodere.
- Åbn ikke den indvendige bagkasse eller manipulere med nogen af komponenterne i denne enhed.

Batterisikkerhedsadvarsler

- Brug kun alkaline batterier, ikke genopladelige batterier.
- Indsæt batterierne korrekt ved at matche polerne (+/-).
- Udskift altid et komplet sæt batterier.
- Bland aldrig brugte og nye batterier.
- Fjern udtjente batterier med det samme.
- Fjern batterierne, når de ikke er i brug.
- Lad være med at genoplade og smid ikke batterier i ild, da batterierne kan eksplodere.
- Sørg for, at batterierne opbevares væk fra metalgenstande, da kontakt kan forårsage kortslutning.
- Undgå at udsætte batterier for ekstrem temperatur eller fugtighed eller direkte sollys.
- Opbevar alle batterier utilgængeligt for børn. De udgør en kvælningfare.

Hensyn til pligt efter batteriloven



Gamle batterier hører ikke til husholdningsaffaldet, fordi de kan forårsage skader på sundhed og miljø. Du kan returnere brugte batterier gratis til din forhandler og indsamlingssteder.

Som slutbruger er du ved lov forpligtet til at bringe de nødvendige batterier tilbage til distributører og andre indsamlingssteder!

Hensyn til pligt i henhold til loven om elektriske apparater



Dette symbol betyder, at du skal bortskaffe elektriske apparater adskilt fra almindeligt husholdningsaffald, når det når slutningen af dets levetid. Tag din enhed til dit lokale affaldsindsamlingssted eller genbrugscenter. Dette gælder for alle lande i Den Europæiske Union og for andre europæiske lande med et separat affaldsindsamlingsystem.