

AlBa Elkedel Temp

HHB8710D

Brugsanvisning (gem til senere brug)

Når du bruger din kedel, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, altid følges, herunder:

1. Læs al instruktion omhyggeligt og grundigt, før du bruger kedlen.
2. Det er nødvendigt med nøje overvågning, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.
3. Før du tilslutter kedlen, skal du kontrollere, om den spænding, der er angivet på apparatet (undersiden af kedel og base), svarer til net spændingen i dit hjem. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler og ikke bruge kedlen.
4. Sluk og tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder, tømmer eller rengør, eller når den ikke er i brug.
5. Må ikke overfyldes og sørg for, at vandet er under det maksimale niveau. Brug kun koldt vand.
6. For at undgå brand må der ikke anvendes eksplosive og/eller brandfarlige dampe. Placer ikke dette apparat på eller i nærheden af gas- og elbrænder eller i en opvarmet ovn.
7. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller en disk. Lad ikke ledningen røre varme overflader.
8. Træk aldrig i ledningen, da dette kan beskadige ledningen og i sidste ende forårsage risiko for elektrisk stød.
9. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller apparatet er defekt eller er faldet eller beskadiget på nogen måde, skal apparatet returneres helt til nærmeste autoriserede serviceagent til undersøgelse, reparation eller justering.
10. Undgå at røre overfladen af den varme kedel, brug håndtaget og drejeknapperne.
11. For at undgå eventuelle dampskader, åbn ikke låget, når du betjener kedlen.
12. Hvis der afsættes på træmøbler, brug en beskyttende bordskåner for at forhindre skader på sarte finish.
13. For at undgå skoldning skal du altid sørge for, at låget er korrekt placeret før drift.
14. Skoldning kan forekomme, hvis låget fjernes under opvarmning.
15. Der skal udvises stor forsigtighed, når du flytter kedlen med varmt vand. Løft aldrig kedlen ved låget. Brug altid kun håndtaget.
16. Tænd ikke for kedlen, hvis den er tom.
17. For at beskytte mod elektrisk fare må du ikke nedsænke denne kedel, strømbase eller ledning, i nogen former for væske.
18. Brug kun kedlen sammen med den medfølgende base. Brug ikke basisenheden til andre formål.
19. Mens vandet koger eller i den korte tid efter vandet er kogt, skal du sørge for, at du ikke forsøger at åbne låget, for at undgå at skolde din hånd.
20. Undgå, at væske drypper i LCD displayet og i det lille display på håndtaget.
21. Der må aldrig fyldes mere vand i end til MAX mærket. Ellers kan produktet tage skade.
22. Afkalk regelmæssigt produktet.
23. Børn må ikke lege med apparatet.
24. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, hvis de har fået vejledning eller instruktion i brug af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må kun foretages af børn, hvis de er over 8 år og under opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde for børn under 8 år. har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.


Inden kedlen tages i brug første gang.

1. Fyld kedlen med rent vand til maksimal kapacitet, og kog vandet. Kassér vandet, og gentag processen.
2. Kedlen skal altid tages ud af stikkontakten, når der fyldes vand i.
3. Fyld kedlen med vand til ønsket niveau. Du må ikke overfylde, ellers kan være risiko for spild eller sprøjt. Vandstandsindikatoren hjælper dig med at måle den korrekte mængde. Du kan fylde kedlen via tuden eller ved åbning af låget. Du skal sørge for at sætte låget godt fast efter påfyldning, ellers slukker kedlen ikke automatisk efter brug.
4. Fyld ikke mindre end 0,5 liter vand (til "min"-indikation) for at forhindre, at kedlen løber tør under drift.
5. Fyld ikke mere vand i end til 1,7 liter vand (til "max" indikation).
6. Der er monteret en automatisk sikkerhedsanordning til beskyttelse mod overophedning, hvis kedlen er tændt, og hvis den indeholder utilstrækkeligt med vand. Sørg altid for, at vandet inde i kedlen dækker minimumsmærket på vandstandsindikatormåleren.
7. Hvis den automatiske sikkerhedsanordning bliver aktiveret, slukker kedlen, så afbryd stikkontakten og lad kedlen køle af i 5 til 10 minutter. Genopfyld med vand og tænd igen, herefter vil kedlen arbejde som normalt.
8. Efter kogning slukker kedlen automatisk.
9. Afbryd kedlen fra strømforsyningen.
10. Åbn ikke låget, når der hældes af kedlen.
11. Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand løbe ud.
12. Kedlen må kun bruges sammen med basen.
13. Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningsbrug og lignende steder som f.eks.:
14. personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; landbrugsbedrifter;
15. af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder; Bed and Breakfast type miljøer.




Basal drift:



1. Sæt bunden på et tørt, glat og vandret plan, sæt stikket i stikkontakten. Når kedlen er sat på basen, går strømmen automatisk igennem.



2. Tryk på  tasten kort, og med lyden "Di", starter kedlen med at varme.
3. Når vandet koger, slukker indikatoren og summeren udsender en "di-" lyd på samme tid.

Avanceret drift:

4. Tryk på  i 3 sekunder, og når summeren udsender "di" lyd, starter kedlen med at varme. LED-lyset vil lyse rødt, mens vandet koger, og efter vandet er kogt, vil kedlen holde vandtemperaturen i 2 timer med indikator lyset tændt. **I løbet af de 2 timers vil den starte på opvarmning igen, når temperaturen rammer 85°C**
5. Tryk på  en gang, så vil indikatoren lyse på 60° C med det grønne LED-lys. Det betyder, opvarmning stopper, når vandtemperaturen er 60°C.
6. Tryk på  to gange, så vil indikatoren lyse på 70° C med det blå LED-lys. Det betyder, opvarmning stopper, når vandtemperaturen er 70°C.

7. Tryk på  3 gange, så vil indikatoren lyse på 80°C med det gule LED-lys. Det betyder, opvarmning stopper, når vandtemperaturen er 80°C
8. Tryk på  4 gange, så vil indikatoren lyse på 90°C med det lilla LED lys. Det betyder, opvarmning stopper, når vandtemperaturen er 90°C

Efter brug skal du slukke stikkontakten.

Sådan passer du på din kedel

Tør ydersiden af kedlen med en blød, fugtig klud eller svamp. Fjern vanskelige pletter med en klud fugtet med mildt opvaskemiddel. Du ikke bruge slibende skuresvampe eller lignende.

Sænk aldrig kedlen i vand eller andre væsker.

Fra tid til anden, afhængig af kalkindholdet af din vandforsyning, vil der danne sig kalk, som for det meste vil sætte sig på varmeelementet, hvilket reducerer varmeeffektiviteten.

Mængden af kalk ophobet (og efterfølgende behovet for at rengøre eller afkalke) afhænger i høj grad af vandhårdheden i dit område og hvor ofte kedlen anvendes.

Kalk er ikke skadeligt for dit helbred. Men hvis der er kalk i din drik, kan det give en pulveragtig smag. Derfor skal kedlen afkalkes med jævne mellemrum som angivet nedenfor.

Afkalkning

Afkalk kedlen regelmæssigt. Ved normal brug: mindst to gange om året

1. Fyld kedlen op til "max" med en blanding af en del almindelig eddike og to dele vand. Tænd og vent på, at apparatet slukker automatisk.
2. Lad blandingen forblive inde i kedlen natten over.
3. Kassér blandingen næste morgen.
4. Fyld kedlen med rent vand op til "max" mærke og kog igen.
5. Kassér det kogte vand for at fjerne eventuelle rester af kalk og eddike.
6. Skyl indersiden af kedlen med rent vand.

POWER:AC 220-240V 50-60Hz 1850-2200W