

Mange tak fordi du valgte en Panasonic Trimmer til næse- & ansigtshår.  
Læs venligst hele vejledningen før brug.

## Sikkerhedshensyn

Alle sikkerhedshensynene skal læses omhyggeligt før brug for at sikre korrekt brug af dette apparat.

Disse sikkerhedshensyn har til formål at vejlede dig i korrekt og sikker brug af dette apparat således, at du kan undgå skader på dig selv og andre samt skader på ejendele. Sikkerhedshensynene er defineret på følgende måde.

### **ADVARSEL:**

Dette markerer "indhold der kan resultere i død eller alvorlig skade".

### **FORSIGTIG:**

Dette markerer "indhold der kan resultere i skade eller beskadigelse af ejendele".

### Symboler for sikkerhedshensyn

 En cirkel med streg symboliserer forbudte handlinger og adfærd.

 En massiv cirkel betegner obligatoriske handlinger og instruktioner som skal følges for sikker anvendelse.

### **ADVARSEL**

#### **Obligatorisk!**

- **Skal holdes uden for børns og småbørns rækkevidde.**

Udeladelse heraf kan resultere i ulykker eller problemer, såsom utilsigtet indtagelse af tilbehøret eller de dele som kan skilles ad.

### **FORSIGTIG**

#### **Obligatorisk!**

- **Kontroller om bladet er deformeret eller beskadiget inden brug.**

Du kan skade din hud, hvis bladet er beskadiget eller deformeret.


- **Følg altid sikkerhedsanvisningerne påskrevet batteriet.**
- **Kontroller batteriets polaritet og isæt det på korrekt vis.**
- **Fjern batteriet med det samme når det er opbrugt.**
- **Fjern batteriet når du ikke skal bruge apparatet i længere tid.**
- **Brug batteriet inden den anbefalede udløbsdato.**

Hvis dette ikke gøres, kan det forårsage overophedning eller eksplosion af batteriet, skader eller forurening af omgivelserne på grund af lækage.

#### **Forbudt**

- **Undgå at trykke for hårdt med bladet samt at føre det for dybt ind i næsebor/øregange.**

Gøres dette, kan det resultere i skader på næsebor/øregange.

- **Undgå at udsætte bladet for stød, og tryk ikke for hårdt på bladet.**  
Du kan skade din hud, hvis bladet er beskadiget eller deformeret.  
Gøres dette, kan det resultere i, at bladet bliver sløvt eller føre til fejlfunktion.
- **Undgå at røre ved bladet på det indre blad (metaldelen) med fingrene.**  
Gøres dette, kan det resultere i skader på fingrene.
- **Batteriet må ikke skilles ad eller kastes på ild. Kortslut ikke-batteriet.**
-  **Skil ikke apparatet ad!**
- **Modificér aldrig apparatet. Skil det ikke ad og reparér det heller ikke.**  
Gøres dette, kan det resultere i skader. Kontakt butikken hvor du købte apparatet eller et autoriseret servicecenter for at få foretaget reparationer.

#### Noter

- **Lad ikke apparatet ligge under vand, på et fugtigt sted, eller på et sted med høje temperaturer.**  
Gøres dette, kan det resultere i fejlfunktion.
- **Hvis du rengør trimmeren med vand, må du ikke bruge saltvand eller varmt vand. Lad ikke trimmeren ligge i blød i vand i længere tid.**
- **Rengør kun kabinettet med en blød klud, som er let fugtet med vand fra vandhanen eller vand fra vandhanen tilsat sæbe. Brug ikke fortynder, rensbenzin, alkohol eller andre kemikalier.**
- **Dette apparat er ikke beregnet at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner, eller med mangel på erfaring eller kendskab, medmindre de har været under opsyn eller har modtaget instruktioner omkring brug af apparatet af den person som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.**

# SPECIFIKATIONER

Model nr.	ER-GN30
Strømkilde	AA LR6 alkaline tørrelle-batteri (sælges separat)
Luftbåren akustisk støj	51 (dB (A) re 1 pW)

Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

## Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)



Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.

For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du

kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.

Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.

I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.

## Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.

## Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.