

Hermed erklærer Technotrade, at dette produkt WT536 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og ROHS 2011/65/EC. Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på:

www.technoline.de/doc/4029665005362

SPECIFIKATIONER

Strømadapter:	AC 5V, HX0180500150A2E
Kalenderområde:	2000-1-1~2099-12-31
Tidszone:	-12~12Hr
Projektionsafstand:	1.0~2.0meter

DK9

INDE Temperaturmåleområde: -9.9~50°C/14.2~122°F

Temperaturinterval: 0.1°C/°F

Temperaturnøjagtighed:

0°C~40°C: ±1°C

-9.9°C~-0°C, 40°C~50°C: ±2°C

Miljømæssige modtagelseeffekter

Uret opnår den nøjagtige tid med trådløs teknologi. På samme måde som alle trådløse enheder kan modtagelsen påvirkes af følgende omstændigheder:

- lang sendeafstand
- nærliggende bjerge og dale
- nær motorvej, jernbane, lufthavne, højspændingskabel osv.
- tæt på byggeplads
- blandt høje bygninger
- inde i betonbygninger
- i nærheden af elektriske apparater (computere, tv'er osv.) og metalliske strukturer
- inde i kørende køretøjer

Placer uret på et sted med optimalt signal, dvs. tæt på et vindue og væk fra metaloverflader eller elektriske apparater.

Forholdsregler

- Denne hovedenhed er kun beregnet til at blive brugt indendørs.

- Udsæt ikke enheden for overdreven kraft eller stød.
- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer, direkte sollys, støv eller fugt.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Undgå kontakt med ætsende materialer.
- Smid ikke denne enhed i ild, da den kan eksplodere.
- Åben ikke den indvendige bagkasse eller manipulere med nogen af komponenterne i denne enhed.

Batterisikkerhedsadvarsler

- Brug kun alkaline batterier, ikke genopladelige batterier.
- Indsæt batterierne korrekt ved at matche polerne (+/-).
- Udskift altid et komplet sæt batterier.
- Bland aldrig brugte og nye batterier.
- Fjern udtjente batterier med det samme.
- Fjern batterierne, når de ikke er i brug.
- Lad være med at genoplade og smid ikke batterier i ild, da batterierne kan eksplodere.
- Sørg for, at batterierne opbevares væk fra metalgenstande, da kontakt kan forårsage kortslutning.
- Undgå at udsætte batterier for ekstrem temperatur eller fugtighed eller direkte sollys.
- Opbevar alle batterier utilgængeligt for børn. De udgør en kvælningsfare.

Brug kun produktet til det tilsigtede formål!

Hensyn til pligt efter batteriloven



Gamle batterier hører ikke til husholdningsaffaldet, fordi de kan forårsage skader på sundhed og miljø. Du kan returnere brugte batterier gratis til din forhandler og indsamlingssteder.

Som slutbruger er du ved lov forpligtet til at bringe de nødvendige batterier tilbage til distributører og andre indsamlingssteder!

Hensyn til pligt i henhold til loven om elektriske apparater



Dette symbol betyder, at du skal bortskaffe elektriske enheder adskilt fra almindeligt husholdningsaffald, når det når slutningen af dets levetid. Tag din enhed til dit lokale affaldsindsamlingssted eller XXXXXXXXXX genbrugscenter. Dette gælder for alle lande i Den Europæiske Union og for andre europæiske lande med et separat affaldsindsamlingssystem.