



BRUGSANVISNING ALBA TOASTER



- Hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes service partner for at undgå skader.
- Flyt aldrig rundt på apparatet ved at trække i ledningen.
- Apparatet skal altid placeres på en vandret stabil flade.
- Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn.

- Apparatet er kun beregnet til almindelige køkkenopgaver og til det formål det er fremstillet til.
- Apparatet må ikke anvendes af børn under 8 år og personer med mentale handicap eller manglende viden/erfaring hvis der ikke er modtaget udførlig instruktion forud for brugen.
- Dyp aldrig ledningen i vand eller anden væske, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger derhjemme, på arbejdspladsen, på offentlige steder som hoteller, bed & breakfast, moteller.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparatet og ledningen skal holdes i sikker afstand fra børn.

DELE

1. Opsamlingsbakke til brødkrummer
2. Bruningsstyring
3. Løftehåndtag
4. De-frost knap
5. Re-heat knap
6. Afbryder knap



4040 Jyllinge – Danmark
www.albaline.dk – info@albaline.dk

FØR IBRUGTAGNING

- Tag toasteren og løsdeler ud af emballagen. Fjern labels og beskyttende folie eller plastik fra toasteren.
- Placér toasteren på en vandret stabil flade og sørg for at der er minimum 10 cm. Afstand omkring toasteren. Toasteren er ikke velegnet til at montere i et skab eller anvende udendørs.
- Sæt ledningen ind i stikket, og sørg for at det er et 220/240 V strømforsyning.
- Når toasteren tages i brug første gang kan der opstå en lettere ubehagelig duft. Dette er helt normalt og forsvinder hurtigt igen.

ANVENDELSE

- Sæt 1 eller 2 stykker brød i toasteren. Sørg for at brødkrummebakken er sat på plads.
- Indstil bruningsstyringen på det trin du ønsker og tryk derefter løftehåndtaget i bund.
- Når brødet er ristet til den ønskede farve, hopper løftehåndtaget automatisk op.
- Under ristning af dit brød, kan du holde øje med om det opnår den ønskede ristning. Hvis brødet er færdigt før løftehåndtaget er hoppet op, kan du afbryde ristningen ved at trykke på afbryder knappen.

- Hvis brødet er frossent, så gentag ovenstående men tryk samtidig de-frost knappen ned. Denne vil lyse op. I dette mode vil det frosne brød blive ristet som du ønsker.
- Hvis du vil genopvarme dit brød, kan du trykke på re-heat knappen som vil lyse op. Bemærk at re-heat knappen har en forudbestemt tidindstilling.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tør overflader af med en fugtig og hårdt opvreden klud. Sørg for at toasteren er afkølet før rengøring.
- Anvend kun en klud og aldrig stærke rengøringsmidler eller kraftige børster hvilket kan skade toasteren.
- Sæt aldrig toasteren ned i vand eller andre væsker.
- Træk brødkrummebakken ud og fjern brødkrummerne. Hvis du bruger toasteren ofte, bør du tømme brødbakken en gang om ugen.
- Stik ikke metalgenstande f.eks. en kniv ind i toasteren, da dette kan skade varmeelementerne og eventuelt forårsage elektrisk stød.

MILJØ

- Dette apparat må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men bør bortskaffes på den lokale genbrugsstation.

SUPPORT

Kontakt din forhandler hvor du har købt dit apparat eller Albaline A/S på www.albaline.dk.

