

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den til senere reference. Hvis produktet gives videre, husk da at give denne brugsanvisning med.

### Sikkerhedsinstruktioner

Dette apparat må benyttes af børn over 8 år. Personer med fysiske, sensoriske og mentale begrænsninger kan benytte dette apparat. Apparatet må kun benyttes på betingelse af, at disse personer har fået de nødvendige instruktioner om, hvordan apparatet skal bruges og kender til farerne, der kan opstå ved brug af dette apparat. Børn må ikke lege med apparatet. Vedligehold og rengøring af apparatet må ikke udføres af børn, uden tilsyn. Brug kun denne steamer som beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug, som ikke anbefales af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

Læs alle instruktionerne før brug.

Du skal altid sikre dig at apparatets strømtilslutning stemmer overens med spændingen i stikkontakten.

Pak forsigtigt apparatet ud og sikr dig at alle dele er der og er ubeskadigede.

Lad ikke ledningen hænge eller ligge på varme overflader. Ledningen bør placeres så ingen kan falde over den. Undgå at ledningen kommer i kontakt med skarpe kanter. Lad apparatet køle helt ned inden det pakkes væk.

Brug aldrig apparatet, hvis ledning eller stik er beskadiget.

Brug ikke apparatet, hvis det er tabt eller beskadiget. I tilfælde af at det er beskadiget, skal du tage kontakt til forhandleren, hvor det er købt.

Det er nødvendigt at holde børn under opsyn, når apparatet bruges tæt på børn. Børn skal altid være under opsyn for at sikre de ikke leger med apparatet.

Brug af tilbehør, som ikke sælges af fabrikanten, kan forårsage brand, elektrisk stød og skader og vil ugyldiggøre din garanti.

Dirigér aldrig dampen i retning mod dig selv, andre, dyr eller planter, da dampen er varm og kan forårsage skoldning.

Rør ikke ved mundstykket, når steameren er i brug. Mundstykket vil være varmt.

Forsøg ikke at ændre, adskille eller reparere apparatet selv.

Den øverste del af steameren indeholder varmelegemet og kan derfor blive varm under brug. Undgå at røre den øverste del af apparatet under brug.

Træk i selve stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten.

Træk stikket ud af kontakten når: apparatet ikke er i brug, før dele samles eller skilles ad og før apparatet rengøres.

For at undgå fare for elektrisk stød, må du aldrig nedsænke steameren i nogen former for væsker.

Træk altid stikket ud, inden du påfylder vand i vandbeholderen.

Brug ikke steameren og forsøg ikke at tilslutte strøm til den, hvis dine hænder er våde.

Placér aldrig apparatet på et sted hvor det kan falde i et badekar eller en anden vandbeholder.

Brug aldrig apparatet udendørs. Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

Brug kun apparatet til dets anvendelsesformål, og som beskrevet i denne vejledning.

Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, der skyldes ukorrekt brug af apparatet, eller som skyldes at apparatet ikke er anvendt som beskrevet i denne manual.

Det anbefales at bruge destilleret eller demineraliseret vand til steameren.