



BRUGSANVISNING ALBA KAFFEMASKINE



- Hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes service partner for at undgå skader.
- Flyt aldrig rundt på apparatet ved at trække i ledningen.
- Apparatet skal altid placeres på en vandret stabil flade.
- Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn.

- Apparatet er kun beregnet til almindelige køkkenopgaver og til det formål det er fremstillet til.
- Apparatet må ikke anvendes af børn under 8 år og personer med mentale handicap eller manglende viden/erfaring hvis der ikke er modtaget udførlig instruktion forud for brugen.
- Dyp aldrig ledningen i vand eller anden væske, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger derhjemme, på arbejdspladsen, på offentlige steder som hoteller, bed & breakfast, moteller.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparatet og ledningen skal holdes i sikker afstand fra børn.

DELE

1. Topplåg
2. Tragt
3. Vandbeholder
4. Glaskande
5. Varmeplade
6. On/off knap med indikatorlys

FØR IBRUGTAGNING

- Tag kaffemaskinen og løsdele ud af emballagen. Fjern labels og beskyttende folie eller plastik fra kaffemaskinen.
- Placér kaffemaskinen på en vandret stabil flade og sørg for at der er minimum 10 cm. Afstand omkring kaffemaskinen. Kaffemaskinen er ikke velegnet til at montere i et skab eller anvende udendørs.
- Sæt ledningen ind i stikket, og sørg for at det er et 220/240 V strømforsyning.
- For perfekt smag, kør 2-3 fulde kander igennem med rent vand før du brygger den første kop kaffe.

ANVENDELSE

- Hæld den ønskede mængde vand i vandbeholderen. Antallet af kopper kan aflæses på vandindikatoren.
- Tilsæt den ønskede mængde malet kaffe i det medfølgende kaffefilter. Tænd maskinen på on/off knappen, hvorefter knappen lyser og kaffemaskinen starter brygning.
- Sørg for at glaskanden står korrekt på varmepladen
- Når du flytter kanden fra kaffemaskinen, vil den indbyggede ventil i tragten sørge for at ingen kaffedråber drypper ned på varmepladen. Når du igen sætter kanden

på plads på varmepladen, så åbner ventilen igen og eventuelt resterende kaffe løber videre igen i kanden.

- Vent med at slukke kaffemaskinen til vandbeholderen og filteret er helt tømt. Sluk derefter maskinen på on/off knappen. Når denne ikke lyser, er kaffemaskinen slukket.
- Kanden kan efterlades på varmepladen og kaffen holdes derefter varm. Bemærk at på grund af sikkerhed så vil varmepladen slukke automatisk efter noget tid.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tør overflader af med en fugtig og hårdt opvreden klud.
- Anvend kun en klud og aldrig stærke rengøringsmidler eller kraftige børster hvilket kan skade kaffemaskinen.
- Sæt aldrig kaffemaskinen ned i vand eller andre væsker. Kaffemaskinen kan ikke rengøres i opvaskemaskine.

AFKALKNING

- Kaffemaskinen bør afkalkes jævnligt for at sikre at rørføringer ikke stopper til. Afhængig af om du bor i et område med hårdt vand eller blødt vand, vil frekvensen af afkalkning variere. Jævnlig afkalkning

forlænger levetiden af din nye kaffemaskine.

MILJØ

- Dette apparat må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men bør bortskaffes på den lokale genbrugsstation.

SUPPORT

Kontakt din forhandler hvor du har købt dit apparat eller Albaline A/S på www.albaline.dk

