

Mange tak fordi du valgte et Panasonic Krop og Ansigts Trimmer Kit. Læs venligst alle instruktionerne inden brug.

Vigtigt

Denne trimmer har et indbygget genopladeligt batteri. Må ikke kastes på ild, udsættes for varme, eller oplades, bruges eller efterlades i omgivelser med høje temperaturer.

► Før brug

Denne VÅD/TØR trimmer kan bruges til både våd trimming og tør trimming. Du kan bruge denne vandtætte trimmer i badet og rengøre den i vand. Følgende symbol betyder egnet til brug i bad eller brusebad.



► Brug af trimmeren

- Tjek, at bladene ikke er beskadigede eller deformerede inden brug.
- Afbryd brugen hvis der forekommer anormaliteter eller driftssvigt.
- Sluk for apparatet, inden du ændrer trimmelængden eller fjerner påsætningskammen.
- Inden hver anvendelse skal du påføre olie på de steder, der er markeret med pile. (Se side 49.)
- Apparatet bør ikke bruges på dyr.
- Pres ikke bladet mod huden.
- Brug ikke trimmeren til andre formål end trimning af håret.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller viden, medmindre de holdes under opsyn eller har modtaget instruktion vedrørende brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

► Opladning af trimmeren

- Brug aldrig opladeren i et badeværelse eller bruserum.
- Brug aldrig en anden oplader end denne oplader (RE9-64).

- Oplad apparatet på et sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder, ved temperaturer på 0 °C til 35 °C.
- Sæt opladeren i en stikkontakt, hvor der ingen fugt er og brug den med tørre hænder.
- Hold fast i stikket når du afbryder det fra stikkontakten. Hvis du trækker i kablet kan du beskadige det.
- Pas på ikke at beskadige eller deformere elledningen. Placer ikke tunge objekter på elledningen, eller klem den fast mellem genstande.
- Brug ikke trimmeren hvis strømkablet eller opladeren er slidt, eller stikket ikke passer godt i stikkontakten.
- Strømkablet kan ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, bør opladeren kasseres.

► Sådan rengøres trimmeren

Advarsel

Fjern stikket fra stikkontakten før rengøring af opladeren.

- Huset bør ikke skilles ad, eftersom det kan påvirke apparatets vandtætte konstruktion.
 - Hvis du rengør trimmeren i vand, må du ikke bruge saltvand eller varmt vand. Lad ikke trimmeren ligge i blød i vand i længere tid.
 - Rengør kun kabinettet med en blød klud, som er let fugtet med vand fra vandhanen eller vand fra vandhanen tilsat sæbe. Brug ikke fortynder, rensbenzin, alkohol eller andre kemikalier.
 - Rengør stikket regelmæssigt for at fjerne evt. snavs eller støv.
- ### ► Opbevaring af trimmer
- Opbevar trimmeren et sted med lav luftfugtighed efter brug.
 - Opbevar ikke trimmeren på steder, hvor den udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder.
 - Opbevar opladeren på et tørt sted, hvor den ikke udsættes for skader.
 - Hold olien væk fra børn.

Specifikationer

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Strømforsyning | Se mærkepladen på produktet. |
| Motorspænding | 1,2 V--- |
| Opladningstid | Ca. 12 timer |
| Luftbåren akustisk støj | 52 (dB (A) re 1 pW) |

Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug.

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald.



Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.



Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det

menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.

For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.