

DK

Instruktion - flaske

Overholder EN 14350

- Vask produktet, inden det tages i brug.
- Vask ikke med skuremiddel.
- Dette produkt kan vaskes i maskinopvasker op til 70°C.
- Dette produkt kan ikke varmes eller komme i kontakt med væsker over 70°C.
- Brug ikke produktet i en mikroovn.
- Opbevar ikke i direkte sollys.
- Placer ikke i fryseren.

Instruktion - boks

- Vask produktet, inden det tages i brug.
- Brug ikke slibende produkter til rengøring.
- Tåler opvaskemaskine, max 70°C, kun øverste stativ.
- Må bruges i mikrobølgeovn (fjern låg).
- Egnet til fryser.

For dit barns sikkerhed og helbred

Advarsel!

- Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn.
- Kontinueret og langtidsvarende sugning af væske vil forårsage emaljeskader på tænderne.
- Sugerør er ikke egnede til børn under 6 mdr.
- Kontroller altid indholdets temperatur, inden det gives til barnet.
- Opvarmning i mikroovn kan resultere i ujævn varmefordeling. Omrør indholdet.
- Kontroller altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.



Max: 70°C / 158°F



Max: 70°C / 158°F

