

Hold born på afstand af emballagematerialet!

- Ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Hvis de har yderligere spørgsmål vedr. brugen af vore vagte, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til kundeservice.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere.

Henvisninger for håndtering af batterier

- Hvis væske fra cellebatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skylles med vand, og der skal søges læge.
- Slugningsrisiko! Småbørn kan sluges batterier og blive kvælt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn.
- Følg polaritetsmarkningerne for plus (+) og minus (-).
- Hvis et batteri er utæt, skal du tage beskyttelseshandsker på og rengøre batterirummet med en tør klud.

26

- Beskyt batterier mod meget høj varme.
- Eksplosionsfare! Kast aldrig batterier ind i ild.
- Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af batterirummet.
- Anvend kun de samme eller lignende batterier.
- Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
- Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.
- De brugte, helt afladene batterier skal bortskaffes i de særligt markerede opsamlingsbeholdere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af elapparater.

Ifølge loven er de forpligtet til at bortskaffe batterierne.

- Disse symboler finder du på batterier med skadelige stoffer:

Pb = batteriet indeholder bly,

Cd = batteriet indeholder cadmium,

Hg = batteriet indeholder kviksølv.

- Med henblik på at beskytte miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når det skal kasseres. Bortskaffelse kan ske på det pågældende lokale indsamlingssted. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har andre spørgsmål.

VIGTIGT

- Bæreevnen er maks. 150 kg (330 lb / 24 st),

Inddeling

100 g (0,2 lb / 0,01 st).

- Rengoring: Vagten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vagten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Beskyt vagten mod stød, fugt, støv, kemikalier, stærke temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og for nære varmekilder.
- Kontroller altid batterierne og udskift dem eventuelt inden en evt. reklamation.
- **UDSKIFTNING AF BATTERIER:**
Idet batterirummet er lukket med mindst en skrue, skal du bruge et passende værktøj (skruetrækker) til udskiftning af batterierne.
- Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis.