

AUTOMATISK SLUKNING Automatisk slukning sker hvis displayet viser **0** i eet minut, eller viser en vægtangivelse i 3 minutter.

MANUEL SLUKNING For at forlænge batteriets levetid slukkes på **OFF** knappen.

ADVARSLER, DER VISES

Lo Udskift batterier

Err Overvægt

--- Tryk på **ON/ZERO**

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Hvis vægten ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet tages ud. Tag altid flade batterier ud med det samme.
- Rengør vægten forsigtigt med en fugtig klud. **LAD VÆRE** med at komme vægten i vand eller at bruge kemiske/slibende rensmidler.
- Alle plastikdele bør rengøres med det samme efter at have været i berøring med fedt, krydderier, eddike og madvarer med stærk smag eller farve. Undgå kontakt med syrer som f.eks. citronsaft.

WEEE FORKLARING Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingsssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videre sende produktet til miljøsikre genanvendelse.

BATTERIDIREKTIV Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

ADVARSEL: Eksplosionsfare, hvis batteri udskiftes forkert. Udskift kun til samme eller tilsvarende type.

15 ÅRS GARANTI FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 15 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskadiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd. er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader. For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til det lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af Salter Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end Salter Service Centre ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder. Find dit lokale Salter Service Centre på www.salterhousewares.co.uk/servicecentres

HU **ELEMEK** Helyezze be az elemeket (1 x CR2032) az elemtartó rekesz belsejében feltüntetett polaritás jelek (+ és -) figyelembe vételével. Zárja vissza az elemtartó fedelét.

METRIKUS VAGY ANGOLSZÁSZ MÉRTÉKEGYSÉGEK Valahányszor bekapcsolja a mérleget, az először metrikus (**g**) vagy angolzász (**lb/oz**) mértékegységet jelenít meg, a mérleg alatti csúszo kapcsoló pozíciójától függően. Állítsa ezt a kapcsolót abba az állásba, amilyen mértékegységet szeretne használni.

BEKAPCSOLÁS 1. A bekapcsolás előtt helyezze az edényt a mérlegre. **2.** Nyomja meg és engedje el az **ON/ZERO** gombot. **A 88888** megjelenik a kijelzőn. **3.** Várjon amíg a kijelzőn megjelenik a **0** érték.

SZILÁRÓ ANYAGOK MÉRÉSÉHEZ A mértékegységek közötti váltáshoz nyomja meg a **kg lb** gombot, amíg el nem éri a kívánt egységet. **g** = gramm, **oz** = uncia, **lb** = font
FOLYADÉKOK ANYAGOK MÉRÉSÉHEZ A mértékegységek közötti váltáshoz nyomja meg a **ml fl.oz** gombot, amíg el nem éri a kívánt egységet. Az Aquatronic folyadék mérés szolgáltatás minden vizalapú folyadékhoz használható, mint bor, tej, leves, krém stb. **Amennyiben a recept literben vagy pintben adja meg a mennyiséget:** 1 liter = 1000 ml, 1 pint = 20 fl.oz, ½ pint = 10 fl.oz, ¼ pint = 5 fl.oz. ml = milliliter, fl.oz = folyadék uncia

HOZZÁADÁS ÉS MÉRÉS Több összetevő leméréséhez ugyanabban az edényben, nyomja meg az **ON/ZERO** gombot a kijelző visszaállításához az egyes összetevők között.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS A mérleg automatikusan kikapcsol, ha a kijelzőn 1 percig a **0** érték látható, vagy ha 3 percig ugyanaz a súly jelenik meg.

KÉZI KIKAPCSOLÁS Az elem élettartamának megnövelése érdekében nyomja meg az **OFF** gombot.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Lo Cserélje ki az elemeket

Err Súly túlterhelés

--- Nyomja meg az **ON/ZERO** gombot

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Mindig azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- A mérleget enyhén nedves ronggyal tisztítsa. **NE** merítse a mérleget vízbe, és ne használjon egyéb vagy dörzshatású tisztítószeret.
- A zsírral, fűszerrel, ecettel és erősen ízesített/színezett élelmiszerekkel történő érintkezés után az összes műanyag összetevőt meg kell tisztítani. Kerülje a savakkal (például citromlé) történő érintkezést.

WEEE-MAGYARÁZAT Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Az ellenőrzetlen hulladékezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett, és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében felelősségteljesen hasznosítsa újra. A használt eszköz visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a forgalmazóval, ahonnan a készüléket vásárolta. A terméket ezek a szolgáltatók környezetvédelmileg biztos újrahasznosító helyre viszik.

ELEMEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dohatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyes lehet.

15 ÉV GARANCIA Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 15 évig garantálja annak anyag- és megmunkálási hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károokra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemetelték. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyekre módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek, mint amelyekhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért. Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentésű a helyi szervizközpontba. Az átvevő követően az FKA Brands Ltd megajánlja vagy kicseréli a terméket, és bérmentésű visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a Salter Szervizközponton keresztül érvényesíthető. Ha a terméket nem a Salter Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti.

Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait. A helyi Salter Szervizközpontot a www.salterhousewares.co.uk/servicecentres weboldalon keresheti meg

CZ **BATERIE** Vložte baterie (1 x CR2032) do schránky a dbejte prítom na správnou polaritu (+ a -). Zavřete schránku na baterie.

NASTAVENÍ METRICKÝCH NEBO IMPERIÁLNÍCH JEDNOTEK Na váze se po každém zapnutí zobrazí buď metrické (**g**) nebo imperiální (**lb/oz**) jednotky, v závislosti na poloze posouvачho přepínače na spodní straně váhy. Nastavte přepínač na jednotky, které raději používáte.

ZAPNUTÍ 1. Před zapnutím na váhu postavte mísu. **2.** Stiskněte a uvolněte tlačítko **ON/ZERO**. Na displeji se zobrazí **88888**. **3.** Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí **0**.

MĚŘENÍ PEVNÝCH PŘÍRAD Pokud chcete změnit měrné jednotky, stisknutím **kg lb** se přesune na požadovanou měrnou jednotku. **g** = gram, **oz** = ounces, **lb** = pund

MĚŘENÍ TEKUTIN PŘÍRAD Pokud chcete změnit měrné jednotky, stisknutím **ml fl.oz** se přesune na požadovanou měrnou jednotku. Funkce měření tekutin „Aquatronic“ je vhodná pro všechny tekutiny na bázi vody, včetně vína, mléka, vývarů, smetaný atd. Pokud jsou na receptuře uvedeny litry nebo pinty: 1 litr = 1000 ml, 1 pinta = 20 fl.oz, ½ pinty = 10 fl.oz, ¼ pinty = 5 fl.oz. ml = mililitr, fl.oz = fluid ounces.

PŘÍDÁVNÍ A VÁŽENÍ Pro vážení několika přísad v jedné míse stisknutím tlačítka **ON/ZERO** po přidání každé přísady vynulujete displej.

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ Váha se automaticky vypne v případě, že je na displeji po dobu 1 minuty zobrazena **0** nebo pokud je po dobu 3 minut zobrazena stejná hmotnost.

RUČNÍ VYPÍNÁNÍ Pro prodloužení životnosti baterie stiskněte tlačítko **OFF**.