

Not to be reproduced

- EN** Register your product, guarantee today!
See page 49 for info.
- DE** Registrieren. Sie noch heute Ihre
Garantie sichern. Siehe Seite
49 für weitere Informationen.
- ES** Registrar tu producto hoy mismo. Más
información en la página 49.
- FR** Enregistrez votre produit dès
aujourd'hui. Plus d'infos sur la page 49.
- IT** Verificare l'iscrizione. Va a pagina 49.
- SE** Registrera ditt produkt idag. Se
sidan 49 för mer information.
- DK** Registrer dit produkt i dag. Se
siden 49 for mere information.
- FI** Rekisteröi tuotteesi, saataksesi takuun.
Vainoaika ja takuu: katso sivu 51 lisätietoja.
- NO** Registrer ditt produkt i dag og
få deg 51 til for
mer informasjon.

original
professional styler
important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 6
Validate your guarantee	49
DE Deutsch	7 - 12
Bestätigen Sie Ihre Garantie	13 - 18
ES Español	19 - 24
Validar tu garantía*	25 - 30
FR Français	31 - 34
Évaluez votre produit	35 - 40
IT Italiano	41 - 44
Registra il tuo prodotto ghd	45 - 48
SE Svenska	49 - 51
Pröva ditt hårföningsdug	52 - 54
DK Dansk	55 - 58
Prøve din hårføntørklud Log	59 - 61
FI Suomi	62 - 64
Valida sinun hiuksen	65 - 68
NO Norsk	69 - 71
Prøve din hårføntørklud Log	72 - 74

Important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd styler.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual



current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd styler.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jamella Ltd.

1. Only use with 110-240V, 50-60 Hz power supply.
2. Do not touch the appliance if it is plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not use the power cord around the appliance. Do not hang the ghd styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd styler immediately after use.
5. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces

The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. Use the ghd styler on a heat-resistant surface.
2. When not styling, always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
3. When styling is complete, always switch off the ghd styler and unplug it from the power supply.
4. Wait for the ghd styler to cool before styling.
5. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in the packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd styler as this can damage the cord and cause premature supply cord failure.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd styler.

1. Plug the ghd styler into the power supply and switch on the ghd styler.
2. The red LED light will glow and emit a beep when it becomes the required temperature for styling.
3. The red LED starts and continues to flash to indicate that the ghd styler is ready for styling.

The ghd styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd styler has not been used for 30 minutes then for safety the heaters will be turned off and the ghd styler will go into sleep mode. Sleep mode is indicated by the LED light flashing amber and the ghd logo.
2. Note that although the heaters are turned off, the ghd styler is still switched on and connected to the power supply – the ghd styler should be unplugged from the power supply.
 - a. To re-start the ghd styler from sleep mode, simply switch the ghd styler off and on again.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd styler

1. Plug the ghd styler into the mains power supply.
2. Turn the ghd styler off and unplug the power supply.
3. Never immerse the appliance in water.

4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth.

Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd styler to cool down before storing away.
2. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as the ghd styler and store in the carrying case.
3. The ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

If the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that the power product and mains power supply are switched on, and that power is being supplied to the product. For UK users, please ensure that the fitted lead is intact and functioning. If it is not replace it with an identically rated British Standard Plug. If in doubt, or for further advice, please visit the ghd.com website or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are carefully tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product free of charge. This guarantee is void if the product is damaged or if it is not used in accordance with the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your ghd product, please do not dispose of it in the general waste stream. For more information contact your local authority.

WEEE only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC). This means that you should not dispose of your ghd product in the general waste stream and practices to be used to ensure that the environment is protected. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased your product.

compliance

This ghd styler is compliant with EN 60335-2-29 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK

ghd UK, 0845 330 1133

ghd Republic of Ireland +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)

Shrewsbury Park

Widnes

Cheshire

UK

ghd South Africa

165 010 2693

ghd New Zealand

0800 880 039

ghd Australia

1300 443 424

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

ghd Australia

PO Box 15376

City East

Queensland 4002

Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 039

100-102, The Arcade

Lucas Square Drive

Auckland 2154

New Zealand



ghd.com™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Patent pending.



wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verletzungen, Schwereverletzungen, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren gnd Styler verwenden.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person

Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen, Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFÄHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der gnd Styler eignet sich nicht für Anwendung mit Kundenbar oder Privaten.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden Sie

sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

4. Keine feuchten Frisierhilfen auf den gnd Styler sprühen oder auftragen.

achtung: strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nie mit 110-240V, 50-60 Hz Wechselstrom verwenden.
2. Gerät nicht am Netzstecker ziehen, sondern immer ungeschädigt lösen.
3. Kabel von heißen Flächen fernhalten, Kabel nicht um das Gerät wickeln.
4. Gerät nicht in Wasser tauchen, nicht in Wasser sprühen, nicht mit Wasser reinigen.
5. Gerät nicht mit Vollspannungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungswandler oder Generator verwenden.
7. Ihr gnd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Niederspannung angeschlossenen werden.



Achtung: heiße Oberflächen

Zum effizientesten Styling erreichen die Heißplatten des ghd Stylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrunnungsrisiko zu reduzieren:

1. MEALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Stylers immer auf eine flache, nicht-schmelzende Oberfläche, wie die ghd Stylers Frisurmatten legen.
3. Die Heißplatten des ghd Stylers niemals auf dem Kopf oder über dem Kopf verwenden.
4. Vor dem Aufnehmen prüfen, bis der ghd Stylers abgekühlt ist.
5. Legen Sie das Heißkabel nach Abkühlen des ghd Stylers genau so ab, wie es dargestellt ist, um das Heißkabel zu schützen. Ein falsches Abwickeln des Heißkabels des ghd Stylers können, in Abhängigkeit des Modells, Beschädigungen verursachen.

Ihr ghd Stylers übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer

außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

betrieb

Vor Verwendung des ghd Stylers darauf achten, dass die: Haar vollkommen trocken ist.
 2. ghd Stylers an Stromnetz anschließen.
 3. ghd Stylers auf die gewünschte Temperatur einstellen.
 4. ghd Stylers nach sich an und gibt eine Signalfunktion, sobald er seine optimale Stylingtemperatur erreicht hat.
 5. Das rote LED Licht pulsiert, sobald der Stylers praxistauglich ist.

Der ghd Stylers verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

1. **Schlafmodus:** Falls der ghd Stylers 30 Minuten lang nicht verwendet wurde, wird zur Sicherheit die Heißplatten ausgeschaltet und das Gerät geht in den Schlafmodus über. Dies wird durch ein gelbes Blinklicht und ein alle 10 Sekunden wiederholtes akustisches Signal angedeutet.
2. **Überhitzungsschutz:** Wenn der ghd Stylers überhitzt, wird das Gerät automatisch abgeschaltet und ein akustisches Signal ertönt. Beachten Sie bitte, dass zwar die Heißplatten ausgeschaltet ist, der ghd Stylers aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.

8. Um den ghd Stylers vom Schirmmodus aus neu zu starten, scrollen Sie den ghd Stylers einfach aus und wieder an.

Produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Stylers immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Waschen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder andere Produkte.

Lagerung

1. Lesen Sie den Stecker des ghd Stylers immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Verstellrohr abkühlen, bevor Sie den ghd Stylers genau so abwickeln, wie es dargestellt ist, um das Heißkabel zu schützen.
3. Waschen Sie es nicht um Ihre Haare, bevor das Gehäuse des ghd Stylers, die die zu Schäden am Heißkabel führen kann.

Funktionsstörung

Falls der ghd Stylers nicht richtig funktioniert, prüfen Sie, ob sowohl Stylers als auch das Stromnetz ordnungsgemäß funktionieren. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Bitte beachten Sie, dass die ghd Stylers ein elektrisches Stromnetz-Schwergerät verwendet wird. Überprüfen Sie sich, dass die Steckdose über eine ausreichende Leistung verfügt. Beachten Sie bitte, dass die ghd Stylers ein elektrisches Stromnetz-Schwergerät verwendet wird. Überprüfen Sie sich, dass die Steckdose über eine ausreichende Leistung verfügt.

Hilfeschritt von geduldig. Alternativ sehen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung eines von ghd zugelassenen Friseurhandlars oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Linschmeier Str. 42, 70176 Stuttgart (nachfolgend als „ghd“ bezeichnet) garantiert die Qualität der ghd Stylers für die Dauer der Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt am Kaufdatum der ghd Stylers. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum (Garantiezeit), dass das Produkt bei Übergabe bis von Material- oder Verarbeitungsfehlern vor Beschädigungsgarantie.

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten reparieren oder austauschen. Die Reparaturkosten sind nicht auf die Kosten der ghd Stylers zu verrechnen. Die Reparaturkosten sind nicht auf die Kosten der ghd Stylers zu verrechnen. Die Reparaturkosten sind nicht auf die Kosten der ghd Stylers zu verrechnen. Die Reparaturkosten sind nicht auf die Kosten der ghd Stylers zu verrechnen.

Die ghd Deutschland GmbH, Linschmeier Str. 42, 70176 Stuttgart (nachfolgend als „ghd“ bezeichnet) garantiert die Qualität der ghd Stylers für die Dauer der Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt am Kaufdatum der ghd Stylers. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum (Garantiezeit), dass das Produkt bei Übergabe bis von Material- oder Verarbeitungsfehlern vor Beschädigungsgarantie.

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten reparieren oder austauschen. Die Reparaturkosten sind nicht auf die Kosten der ghd Stylers zu verrechnen. Die Reparaturkosten sind nicht auf die Kosten der ghd Stylers zu verrechnen. Die Reparaturkosten sind nicht auf die Kosten der ghd Stylers zu verrechnen.

- Das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Beschädigungen hinweisen.
- Die Kaufbeleg mit Kaufdatum vorliegt und.
- Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einreichung der Produktscheinung über den Hinweis-Service und das Reklamationsformular bei ghd eingereicht werden. Die Reklamationsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum (Garantiezeit).

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Bedingungen. Die ghd Deutschland GmbH, Linschmeier Str. 42, 70176 Stuttgart (nachfolgend als „ghd“ bezeichnet) garantiert die Qualität der ghd Stylers für die Dauer der Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt am Kaufdatum der ghd Stylers. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum (Garantiezeit), dass das Produkt bei Übergabe bis von Material- oder Verarbeitungsfehlern vor Beschädigungsgarantie.



Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Bedingungen. Die ghd Deutschland GmbH, Linschmeier Str. 42, 70176 Stuttgart (nachfolgend als „ghd“ bezeichnet) garantiert die Qualität der ghd Stylers für die Dauer der Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt am Kaufdatum der ghd Stylers. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum (Garantiezeit), dass das Produkt bei Übergabe bis von Material- oder Verarbeitungsfehlern vor Beschädigungsgarantie.

Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist ein „elektronisches oder elektrisches Gerät“ nach der Richtlinie 2002/96/EG. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Nur für CE-REU

Ihr ghd Stylers erfüllt entsprechend der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment-2002/96/EG) die Anforderungen an die CE-Markierung. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Konformitätserklärung

Dieses ghd Stylers erfüllt die Bestimmungen der Norm EN 60335-1:2006+A11:2014, EN 60335-2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgestattet. Weitere Informationen sind auf der Website www.ghd.com zu finden.

ghd Deutschland

ghd Deutschland +49 (0)711 620 318 60

info@ghd.de

ghd Deutschland GmbH

Leibnizstr. 45

70569 Stuttgart

Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland +41 (0)43 885 71 11

Coq Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL

Baumgartenstrasse 94

8002 Zürich

Switzerland



ghd® and Jemella® sind eingetragene Handelsmarken
ghd und Jemella sind eingetragene Marken

© Jemella Group Limited 2020.
Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Angemeldet als Patent.

Not to be reproduced

Importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte

de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS:

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

El styler ghd no es aprobado para usar en cables sintéticos o peludos.

peligro: mantener apartada del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo



después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.

4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd.

advertencia – electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos pueden tener tensión eléctrica incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe.

En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghd.serviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110-240V, 50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse descargado cuando está enchufado.
3. Nunca el cable superior de superficies calientes. No empuje el cable.
4. Desenchúfalo siempre la styler ghd inmediatamente después de ser utilizado.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. Este aparato no tiene un interruptor de voltaje o un generador con esta función.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.

**advertencia - superficies calientes**

Las placas calentadoras de la styler ghd se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. Nunca use el styler ghd en la cabeza de niños, niñas o adolescentes.
2. Cuando no estés utilizando el styler ghd, colócalo sobre una superficie resistente al calor, como la almofarilla resistente al calor de la styler ghd.
3. Cuando termines de utilizar la styler ghd, apaga siempre el aparato.
4. Deja que la styler ghd se enfríe antes de guardarla.
5. Una vez que la styler ghd de haya enfriado, cúbela el cable de la misma manera que cuando hiciste el accesorio de su embalaje por primera vez. No lo guardes en el styler ghd, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

funcionamiento

Respetando que tu cabello está completamente seco antes de utilizar la styler ghd.

1. Enciende la styler ghd a la red eléctrica y enciéndela.
2. La styler ghd emite un pitido y el interruptor se ilumina con una luz roja fija para indicar que se está calentando.
3. Cuando se encienda, la styler ghd emite tres pitidos y la luz empiezan a parpadear, de manera continua para indicar que está lista para ser utilizada.

La styler ghd cuenta con el siguiente sistema de seguridad:

1. **Modo sleep timer:** si la styler ghd no se utiliza durante 30 minutos, los calentadores se apagan como medida de seguridad. La styler ghd emite un pitido y un ruido de advertencia cada 20 segundos. El interruptor se ilumina con una luz roja fija para indicar que se está calentando. La styler ghd emite tres pitidos y la luz empiezan a parpadear, de manera continua para indicar que está lista para ser utilizada.
2. **Modo de apagado:** si la styler ghd se conecta a la red eléctrica y la styler ghd aún está encendida y conectada a la red eléctrica, el interruptor se ilumina con una luz roja fija para indicar que se está calentando. La styler ghd emite tres pitidos y la luz empiezan a parpadear, de manera continua para indicar que está lista para ser utilizada.

Instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu styler ghd

1. Desconecta tu styler ghd de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de limpiarla.
3. No cambies nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo.
5. No uses productos de limpieza ni aceites o productos químicos.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de guardarlo.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, cúbela el cable de alimentación de la misma forma en la que las embalajes por primera vez en su embalaje. No guardes el styler ghd en un lugar húmedo o con mucho calor.
3. Guarda el styler ghd en su funda de transporte y protégela de la luz solar directa y la humedad.

Tallos en el funcionamiento

En el caso de que tu styler ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el styler como la red eléctrica estén encendidas y que haya electricidad, y que el cable y la protección de la red eléctrica estén correctamente conectados. Si el styler ghd no funciona correctamente, no se está calentando por un fusible defectuoso o por un problema de la misma red eléctrica.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghd.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son transferidos a nuestro distribuidor antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd presente un fallo, debido a defecto de fabricación o material, dentro de los diez años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con carácter limitado, se compromete a reparar o sustituir el producto de conformidad con el coste original por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asumirá la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporcione una mayor cobertura para usted. Cuando un producto de reemplazo, cualquier elemento de repuesto o pieza de repuesto sea propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, los consumidores que hablen inglés deben presentar el producto original y el embalaje original. Por favor, asegúrate de que incluyas el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto, asegúrate de que conserves el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd. No se aplica a productos adquiridos a través de distribuidores no autorizados que no son el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañados o modificados. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Incluido para limitar el riesgo de electrocución en ciertos países fuera de los Estados Unidos, como Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

reciclaje y eliminación

La styler ghd se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. El producto debe ser reciclado o eliminado de conformidad con el procedimiento de recogida de su jurisdicción. La styler ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva REEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) de la Unión Europea. Para obtener más información, ponte en contacto con tu medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu medio ambiente.

El principal objetivo de ghd es eliminar el contacto con la Directiva REEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) de la Unión Europea. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España a través del teléfono: 902 302 506.

cumplimiento

La styler ghd cumple la norma CE EN 60335-1-20 y la Directiva RoHS. CE. También está homologada en EECU, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd spain s.a.u
Teléfono: 902 503 336

ghd España
Edif. Neocomis
C/ Reina Lucía, 20h
Pol. Ind. de San Juan
Arroyo de la Miel
28631 Majadahonda
Spain



ghd jemella™

ghd® y ghd® son marcas registradas de
Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2020.
Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.
Patente pendiente

Not to be reproduced

Instructions de sécurité importantes

Afin de valider les risques de brûlures, électrocution, noyade ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler gnd.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents,

encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.
Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler gnd ne convient pas à une utilisation sur des réseaux symboliques ou des permis.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle



de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler®.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution:

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jenella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110-240V, 50/60 Hz.

2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.

3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'utilisez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler gnd.

4. Débranchez toujours le styler® gnd dès que vous avez fini de l'utiliser.

5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

6. Ne réparez ou ne modifiez pas l'appareil.

7. Ne laissez pas l'appareil avec cet appareil.



7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

attention - surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler® ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez pas les plaques chauffantes du styler® ghd.
2. Évitez de laisser le styler® ghd sur une surface chaude pendant qu'il est allumé.
3. Évitez de laisser le styler® ghd sur une surface chaude pendant qu'il est allumé.
4. Évitez de laisser le styler® ghd sur une surface chaude pendant qu'il est allumé.

Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler® ghd hors de la portée des enfants, particulièrement

durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd.

1. Branchez le styler® ghd à un secteur et allumez le styler® ghd.
2. Le voyant rouge s'allume, le styler® ghd est prêt à l'emploi et émet un signal sonore. Cliquez jusqu'à la température pour le coiffage.
3. Utilisez le styler® ghd en mode de coiffage pour obtenir le résultat souhaité.

Le styler® ghd est doté de fonctionnalités de sécurité suivantes :

- a. Mode veille : le styler® ghd n'est pas allumé pendant 30 minutes, pour économiser de l'énergie. Le voyant rouge s'éteint et le styler® ghd passe en mode veille. Ceci est indiqué par le déplacement du voyant vers une case par un bip sonore entre toutes les 2 secondes.
- b. Mode veille : le styler® ghd n'est pas allumé pendant 30 minutes, pour économiser de l'énergie. Le voyant rouge s'éteint et le styler® ghd passe en mode veille. Ceci est indiqué par le déplacement du voyant vers une case par un bip sonore entre toutes les 2 secondes.

prendre soin de votre appareil

1. Nettoyez le styler® ghd avec un chiffon doux et humide.
2. Assurez-vous que le styler® ghd est complètement refroidi avant de le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essayez de désenrouler les cheveux du fermetoir.

Remarque

1. Les styler® ghd sont conçus pour être utilisés sur des cheveux secs.
2. Évitez d'utiliser le styler® ghd sur des cheveux mouillés.

détail de fonctionnement

Dans le cas exceptionnel où votre produit ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil ghd est bien en marche, que l'interrupteur de la prise secteur (s'il existe) est bien en position « on » et que la prise est bien alimentée.

Pour les fiches électriques britanniques, vérifiez que le fusible est intact et qu'il est correctement installé dans le boîtier de la prise.

garantie du fabricant

Tous les produits électroniques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Ils sont garantis pendant 2 ans à compter de la date de livraison. Le fabricant ne s'engage pas à garantir le produit ghd en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit ghd défectueux pendant la durée de la garantie.

La garantie ghd est valable dans tous les pays où le produit ghd est distribué. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage incorrect, un accident, un incendie, un vol, un acte de vandalisme ou un acte de terrorisme. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage incorrect, un accident, un incendie, un vol, un acte de vandalisme ou un acte de terrorisme.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être accompagné de son emballage d'origine et de sa facture d'achat. Les produits ghd sont garantis pendant 2 ans à compter de la date de livraison. Le fabricant ne s'engage pas à garantir le produit ghd en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit ghd défectueux pendant la durée de la garantie.



conformité

Ce styler® ghd est conforme à la norme CE EN 60335-2-29 et aux directives CE. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électronique ghd est classé comme « Équipement électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile. Avant votre appareil électronique ghd n'est pas recyclé en vertu de la loi. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Anglais/UE uniquement

L'objectif de l'UE sur les déchets électroniques et électroménagers (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électroniques ghd soient recyclés en utilisant des méthodes appropriées. Le fabricant ne s'engage pas à garantir le produit ghd en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit ghd défectueux pendant la durée de la garantie.

conformité

Ce styler® ghd est conforme à la norme CE EN 60335-2-29 et aux directives CE. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

prendre soin de votre appareil

1. Nettoyez le styler® ghd avec un chiffon doux et humide.
2. Assurez-vous que le styler® ghd est complètement refroidi avant de le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essayez de désenrouler les cheveux du fermetoir.

Remarque

1. Les styler® ghd sont conçus pour être utilisés sur des cheveux secs.
2. Évitez d'utiliser le styler® ghd sur des cheveux mouillés.

détail de fonctionnement

Dans le cas exceptionnel où votre produit ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil ghd est bien en marche, que l'interrupteur de la prise secteur (s'il existe) est bien en position « on » et que la prise est bien alimentée.

Pour les fiches électriques britanniques, vérifiez que le fusible est intact et qu'il est correctement installé dans le boîtier de la prise.

7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

attention - surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler® ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez pas les plaques chauffantes du styler® ghd.
2. Évitez de laisser le styler® ghd sur une surface chaude pendant qu'il est allumé.
3. Évitez de laisser le styler® ghd sur une surface chaude pendant qu'il est allumé.
4. Évitez de laisser le styler® ghd sur une surface chaude pendant qu'il est allumé.

Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler® ghd hors de la portée des enfants, particulièrement

ghd France

ghd France - 04 78 35 45 10

ghd France18, chemin des Ours
CS 50235
69574 Dureilly Cedex
France**ghd Switzerland**

ghd Switzerland - +41 61 405 71 11

ghd Beauty Swiss SA, Professional BeautyBühlerstrasse 64
4123 Allschwil
Schweiz**ghd® jemella™**ghd® et jemella™ sont des marques déposées de Jemella
Beauty Limited.
© Jemella Group Limited 2021
Developé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en
Chine.
Brevet en cours d'homologation.

Not to be reproduced

Importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettricizzazione, incendi e danni, si raccomanda di leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare lo styler ghd.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte

di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

Lo styler ghd non è adatto all'uso su capelli umidi o parrucche.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico



Per ridurre il rischio di elettrificazione:

Non mettere mai in funzione questa styler ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l.

1. Utilizzare solo con una tensione di 110-240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Non utilizzare l'apparecchio in bagno, doccia o bacinella piena d'acqua. Il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, non ripulirlo lo styler ghd utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Sbruciate sempre e immediatamente la spina della styler ghd.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio.

o generatore di corrente con questo apparecchio.



del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul ghd.

attenzione - elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe I degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.

attenzione: superfici calde

La lamella dello styler ghd si scalda per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di ustioni:

1. Non toccare mai le lamelle dello styler una volta che si saranno scaldate.
2. Quando finalizzate, collocare sempre lo styler ghd su una superficie piana e stabile.
3. Dopo aver concluso l'acconciatura, se neppure sempre lo ghd styler e staccare la spina.
4. Attenzione che lo styler ghd si raffreddi prima di riponderla a posto. Non toccare mai la lamella dello styler ghd con le mani o con qualsiasi altro oggetto, in modo da evitare ustioni o danni alla lamella. Non rivolgarlo attorno alla mano o al corpo dello ghd styler per evitare che il cavo si rompa prematuramente.

La tua styler ghd non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler

ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolare modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

funzionamento

Assicurati che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare lo styler ghd.

1. Inserire la spina dello styler ghd nella presa di corrente.
2. Accoppiare la spina. La spia di illuminazione dello styler indica: scaldarsi, il tempo di riscaldamento, il tempo di raffreddamento, il tempo di accensione e il tempo di spegnimento.
3. La spia luminosa rossa indica e continua a lampeggiare per indicare che lo styler ghd è pronto per lo styling.

ghd styler presenta le seguenti caratteristiche

1. **Step Mode:** se lo styler ghd non viene utilizzato per 30 minuti, per motivi di sicurezza gli elementi riscaldanti si spengono e lo styler entra in modalità

di stand-by. Questo modello è indicato da un LED lampeggiante color ambra e da un segnale acustico di avviso che si ripete ogni 20 secondi.

- a. Da notare che, nonostante gli elementi riscaldanti siano spenti, lo styler deve essere sempre tenuto in posizione eretta e non deve essere appeso.
- b. Per riavviare lo styler ghd dalla modalità di stand-by, è sufficiente spingerli e ricominciare.

istruzioni per un corretto mantenimento

1. Pulire lo styler ghd con un panno morbido e pulito.
2. Non immergere mai lo styler ghd in acqua.
3. Non immergere mai lo styler ghd in acqua.
4. Non immergere mai lo styler ghd in acqua.

conservazione

1. Lascia che lo styler ghd si raffreddi prima di metterlo a posto.
2. Una volta che si è raffreddato, piegare il cavo di alimentazione nelle stesso modo in cui è conservato nel contenitore di trasporto dell'acconciatore. Non avvolgerlo a spirale. Conservare lo styler ghd in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

mancato funzionamento

Nel caso in cui lo ghd styler non funzioni correttamente, verificare che sia collegato e che vi sia elettricità.

- a. Controllare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato.
- b. Per riavviare lo ghd styler, premere il tasto di accensione.

garanzia

Il tuo ghd styler ghd è coperto da una garanzia di 2 anni. La garanzia copre i difetti di produzione e di materiale. Tutti i difetti di produzione e di materiale sono coperti dalla garanzia. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un uso non autorizzato. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un uso non autorizzato. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un uso non autorizzato.

Italia-Assistenza, Via XX Settembre 99, 00120 Firenze, insieme al prodotto in una scatola resistente a una buona imballatura, indicando l'iva, il numero di serie e il numero di modello.

Il tuo ghd styler ghd è coperto da una garanzia di 2 anni. La garanzia copre i difetti di produzione e di materiale. Tutti i difetti di produzione e di materiale sono coperti dalla garanzia. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un uso non autorizzato. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un uso non autorizzato.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri abilitati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti ghd o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti ghd.

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure locali di riferimento presso il quale avete acquistato il prodotto.

riciclaggio e smaltimento



Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure locali di riferimento presso il quale avete acquistato il prodotto.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure locali di riferimento presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

Il tuo ghd styler ghd è conforme alle norme CE e alla direttiva EN 60335-1-22 ed è provata di marcare CE. Il tuo ghd styler ghd è conforme alle norme CE e alla direttiva EN 60335-1-22 ed è provata di marcare CE. Il tuo ghd styler ghd è conforme alle norme CE e alla direttiva EN 60335-1-22 ed è provata di marcare CE.



ghd Italia

ITA 055 49811
ghd Italia
Via XX Settembre 95F-100
50129 Firenze
Italia



ghd®/ghd.com™
ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2020.
Programma di Carriaggio. Regio Italia. Prodotto in Cina.
In attesa di licenza.

ghd Switzerland

ghd Switzerland - +41 61 486 71 11

Coq Beauty Swiss SARL Professional Beauty
Switzerland SARL
Birmensdorfstrasse 94
81504 Birmensdorf
Schweiz

Not to be reproduced

Viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minimera risken för brand och skador, läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd styler.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktionerna om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR: förvara din ghd styler utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkylning efter användning.

Lämna aldrig din ghd styler utan uppsikt när kontakten är i.

ghd styler bör inte användas på smutsigt hår eller persiska.

varning: håll borta från vatten

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.



2. För ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.

4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd styler.**varning: elektricitet**

Om du använder stylingprodukter på din ghd styler, se till att du inte applicerar hårslags på eller nära apparaten när slagsen är på.

För att minimera risken av elektricitet:

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten

skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med ned 110-240V, 50-60 Hz.
2. Använd inte för långt från uttaget för kablarna är i.
3. Använd inte stylingprodukter om du inte är säker på att du har tagit bort alla hårslags från den elektriska enheten. Håll inte upp ghd i sladden.
4. Om alltså ut sladden dröjer eller smälter, släck av enheten.
5. Använd inte stylingprodukter eller apparaten med denna apparat.
6. Använd inte stylingprodukter eller apparaten med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är avsedd för att användas med en jordad koppling.

varning: varma ytor

ghd styler värms upp snabbt. Förvara styler i ett varmt område till exempel i hållbox.

För att minimera risken av brännmärken/brändor:

1. Använd inte stylingprodukter om du inte är säker på att du har tagit bort alla hårslags från den elektriska enheten. Håll inte upp ghd i sladden.
2. När du inte styler skall du alltid långa ghd styler på en giltig värmeisolerad underlag såsom en styler- eller curler-värmeisolerad väska.
3. När du styler är det alltid viktigt att alltid stänga av ghd styler och dra ut kablarna.
4. När du styler är det alltid viktigt att alltid stänga av ghd styler och dra ut kablarna.
5. När du styler har svalnat, väk långt skallen på samma sätt som den levereras när den var ny i förpackningen. När du använder stylingprodukter eller apparaten skall du alltid hålla avstånd till utgången. När du använder stylingprodukter eller apparaten skall du alltid hålla avstånd till utgången.



Din ghd stylor är inte bara tillfällande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd stylor utom räckhåll för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

drift

Förse dig om att låret är helt bort innan du använder din ghd stylor.

1. Anslut din ghd stylor till ett uttag.
2. När du LED-lamporna tänds och ghd-stylens värmes upp och har den upprätt.
3. Den röda LED-lamporna tänds och börjar blinka vilket indikerar att ghd-stylen är redo för användning.

ghd stylor har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Slapp mode:** Om din ghd stylor har varit påslagen mer än 30 min och inte används kommer säkerhetsfunktionen släppa av stylern. Det kommer att höra en deep mode-ton och lången kommer flimra när du nästa gång tänds till en lägre temperatur.

2. **Varma tips:** När du använder din ghd stylor ska du alltid hålla dem i ett brett grepp. När du håller ghd-stylerna ska du alltid hålla dem i ett brett grepp. När du håller ghd-stylerna ska du alltid hålla dem i ett brett grepp. När du håller ghd-stylerna ska du alltid hålla dem i ett brett grepp.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd stylor

1. Ta ut ghd-stylerna från användningen.
2. Ta ut ghd-stylerna från användningen.
3. Ta ut ghd-stylerna från användningen.
4. Ta ut ghd-stylerna från användningen.

Förening

1. Se till att du inte använder din ghd stylor i ett område där det finns brännbara föremål.
2. Se till att du inte använder din ghd stylor i ett område där det finns brännbara föremål.

funktionssvikt

Om din ghd produkt inte fungerar korrekt kontakta oss. Om du har några frågor eller vill beställa en reservdel, vänligen kontakta oss på ghd.com eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd-kundtjänst för ytterligare rådgivning.

tilverkningsgaranti

Alla amerikanska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten är nyligen utskickad skickas i lämplig eller om materialer i produkt skickas kommer tillverkningsfabriken eller leverantör produkt utan kostnad. Du är ansvarig för att produkten används i enlighet med användningsinstruktionerna för att komma till rätta med produkten. Alla ghd-produkter kommer tillverkas av ghd i USA.

För att få mer information om våra produkter, vänligen besök ghd.com. För att få mer information om våra produkter, vänligen besök ghd.com. För att få mer information om våra produkter, vänligen besök ghd.com. För att få mer information om våra produkter, vänligen besök ghd.com. För att få mer information om våra produkter, vänligen besök ghd.com.

*Vår Jemella Prox Limited har tillstånd från Federal Trade Commission för att marknadsföra ghd-produkter. Vi har tillstånd från Federal Trade Commission för att marknadsföra ghd-produkter. Vi har tillstånd från Federal Trade Commission för att marknadsföra ghd-produkter. Vi har tillstånd från Federal Trade Commission för att marknadsföra ghd-produkter.

återvinning och bortskaffning

Den amerikanska ghd-produkten är klassificerad som en elektronisk eller elektrisk utrustning och får ej kasseras med hushållsavfall när produkten är utsläppt. Om du vill ha mer information om återvinning eller bortskaffning av din ghd-produkt, vänligen besök ghd.com eller kontakta din lokala myndighet.

Eletekt WEEE

Den amerikanska ghd-produkten är klassificerad som en elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållsavfall när produkten är utsläppt. Om du vill ha mer information om återvinning eller bortskaffning av din ghd-produkt, vänligen besök ghd.com eller kontakta din lokala myndighet.

förändring

ghd-stylor innehåller batterier som inte kan återvinnas separat. Dessa batterier innehåller tungmetaller som bly, kadmium och nickel. Dessa batterier innehåller tungmetaller som bly, kadmium och nickel. Dessa batterier innehåller tungmetaller som bly, kadmium och nickel.

ghd Nordics

ghd Sweden • 46 8 669 00 55

GHY / ISE Prestige International Sweden AB

Medelgränds väg 23

116 41 Stockholm

Sweden



ghd.com

ghd och ghd är registrerade varumärken

för ghd-stylor och ghd-stylor.

© 2022 ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

ghd är ett varumärke för ghd Limited, UK

Vigtig sikkerhedsinformation

For at reducere risikoen for fejlfremgang, beskadigelse eller ulykker, læs og følg denne sikkerhedsinformation for du anvender din ghd styler.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes.

samt når den køler af efter brug. Lad aldrig din ghd styler ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

ghd bør ikke anvendes sammen med cymbæk til eller parfykker.

advarsel : må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko



selv efter at den elektriske enhed er sluttet.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominal reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd styler.

advarsel : elektricitet

Som med alle elektriske enheder er de elektriske komponenter ikke sølv eller guld og kan være elektrisk ledende.

For at undgå skader skal elektricitet aldrig

Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere

over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlfremstilling eller misligholdelse.

1. Må kun bruges med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Må ikke anvendes uden opsyn af mennesker.
3. Hold fingrene væk fra varme overflader. Vok ikke ledningen rundt om den elektriske enhed.
4. Vok ikke ledningen rundt om den elektriske enhed efter brug.
5. Brug ikke en ledningsskærm sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsforsker eller generator sammen med denne enhed.
7. Din ghd produkt er et klasse II og skal ikke tilknyttes jord.



advarsel: varm overflade

ghd stylingens varmeplade er varm, for at den anvendes til rullet styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Når DUOHS ved stylingen ruller, hold ghd stylingen på et varmebestandigt underlag, såsom et ghd styling varmebestandigt underlag.
2. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd styling og tage den ned.
3. Når du ghd styling er kølet helt af, inden du pakker den væk.
4. Når du ghd styling er rullet, fald forberedt på samme måde, som du ikk den styling, når du ruller den ned i et stykke eller sætter den i en taske.
5. Når du ruller den ned, skal du sørge for, at den ikke bliver for varm, og at den ikke bliver beskadiget.

Din ghd styling er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din ghd styling er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den kører ned.

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd styling.

1. Indsæt stillet i stilkombinationen.
2. Tryk indtast om ON/OFF - knoppen. Et rødt lys tænder, når den er varm.
3. Når ghd stylingen har nået den rette temperatur vil den bølge og lysst tænder stand for at indstille, at den er klar til brug.

Din ghd styling har følgende sikkerhedsfunktioner:

1. **Sluk ned:** Hvis din ghd styling ikke anvendes i 30 minutter eller mere slukker den automatisk. Din ghd styling vil sige "en sluk- tone" og pludselig begynder at bølge og lyse. ON/OFF knappen vil bølge og lyse op igen med sikkerhedslyset og vil for anlæses der skal du trykke på stillet ved af stilkombinationen så hurtigt muligt efter brug. Hvis du er i køledetstand, skal du bare vente for den ved at trykke på og holde ON/OFF-knappen ned i mere end 1 sekund hvori at opstarten løber igennem.

vedligeholdelses vejledning

Renning af din ghd styling

1. Sørg for at stillet på din ghd styling er rude af stilkombinationen.
 2. Lad dit ghd styling afkøle, før du forsøger at rengøre den.
 3. Brug en blød børste til at fjerne hår og hudpartikler fra stillet.
 4. For vaskning af ghd stylingen af med en blød svampet fugtig klud.
- Brug ikke skrappe eller abrasive rengøringsmidler eller abrasive produkter, opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd styling er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Når du ruller den ned, skal du sørge for at den er helt afkølet og at den ikke berører noget som kan beskadige stylingen og funktioner i ghd stylingen, såsom hår, klud, eller andre objekter.

funktionsvigt

Hvis din ghd styling ikke fungerer som forventet, skal du tjekke at stikket er helt af stikket og at stikket er helt af stikket. Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge helpdesk-siden på ghd.com eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundestøtte for yderligere rådgivning.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabriken. I tillids af at et produkt har en defekt på grund af mangelfuld håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udsende produktet uden omkostninger til reparering eller udskiftning af defekte dele. Denne garanti gælder kun for produktet i den oprindelige forhandlerperiode. For mere information kontakt en lokal myndighed, hvis du er i tvivl om, om dit produkt er dækket af denne garanti. Denne garanti gælder kun for produktet og dets tilbehør. Denne garanti gælder ikke for tilbehør, der er købt separat.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst www.ghd.com/warranty. Du skal have købt produktet i et land, hvor du bor, og du skal have beholdt kvitteringen og kvitteringen for produktet. Sørg for at du har den originale emballage og dokumentation på produktet. Hvis du er i tvivl om, om dit produkt er dækket af denne garanti, kan du kontakte en lokal myndighed for mere information.

Denne garanti gælder kun for produktet og dets tilbehør. Den dækker ikke produktet, hvis det er blevet brugt til andre end ghd formål eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ulovlig, hvis serienummer eller produktets identifikationsnummer er blevet ændret. Dette påvirker alle dine beskyttelses rettigheder.

*Hvis du er i tvivl om, om dit produkt er dækket af denne garanti, kan du kontakte en lokal myndighed for mere information. Hvis du er i tvivl om, om dit produkt er dækket af denne garanti, kan du kontakte en lokal myndighed for mere information. Hvis du er i tvivl om, om dit produkt er dækket af denne garanti, kan du kontakte en lokal myndighed for mere information.

genbrug og bortsættelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som "elektrisk eller elektronisk udstyr" og må ikke bortses til med mindre håndledningsanvisning eller kommerciel aflevering af stikket er blevet udført. Når du ikke længere har brug for dit produkt, skal du kontakte en lokal myndighed for mere information om genbrugsprocedurer. For mere information kontakt en lokal myndighed.

Kun IKKE!

Dit elektriske ghd produkt skal bortses i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) (2002/96/EF), som sikrer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke bliver smidt ud i naturen. Dette betyder, at du ikke må smide dit produkt i naturen, uanset om det er et produkt eller et tilbehør. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren for hen til lokale udsatte produkt.

regulativ

Dit ghd styling anvender EN 60335-2-25 og er CE-mærket. Andre godkendte modeller i USA, Kina, Australien, Storbritannien og Japan.



ghd Nordics

ghd Danmark +45 33 31 91 11

Orty / H&P Prestige International

Sweden, AS

Harpågatan 20

115 41 Stockholm

Sweden



ghd® jemella™

ghdhair.com™

ghd og ghd® er registrerede varemærker

tilhørende Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2021.

Designet i Danmark, UK-Produceret i Kina.

Patentansøgt

Not to be reproduced

Tärkeä turvallisuus ohje

Väärinkäyttöön johtavaa riskiä välttämiseksi, sähköisiä, lämpöisiä tai mekaanisia vaurioita välttämiseksi, lue tarkasti turvallisuus ohjeet ennen kuin käytät ghd styleriä.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai ajatit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisuudesta käytöstä. Laitteen käyttöön tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta

aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa, suihkussa tai altaassa.

varoitusta pidä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa, suihkussa tai altaassa.

1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä on silti suuri riski

vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huolto- ja huolto-työtä ilman valvontaa.

PALO VAARA: Säilytälaitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään. Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana.

4. Älä suihkuta mitään märkää muotoilu tuotetta suoraan ghd styleriä kohti.

varoitusta: sähkö

Kun kun suihkussa olesseessa sähköllä olevat ovat sähköä aiheuttava vaara.

Välittömästi sulkeaksesi sähkölaitteen.

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella.

vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.

2. lisa turvallisuutta varten on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite jossa on sähkövirtausta mikä ei ylitä 30mA, ja on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneeseen. voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.
3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvottamatta kun se on kytketty sähköjohtoon.
3. Älä koskaan kosketa kuumia osia suoraan. Älä koskaan kosketa suoraan ghd styleriä kun se on kuumaa.
4. Älä koskaan käytä laitetta suoraan veden alla.
5. Älä koskaan jätetä laitetta lämpöön.
6. Älä koskaan käytä laitetta suoraan veden alla.
7. Älä koskaan käytä laitetta suoraan veden alla.

varoitusta: kuumaa pintaa

ghd styleriä koskettaessa se voi tulla kuumaksi ja aiheuttaa palovammoja.

varoitusta: kuumaa pintaa

ghd styleriä koskettaessa se voi tulla kuumaksi ja aiheuttaa palovammoja.

1. Älä koskaan kosketa kuumia osia suoraan.
2. Kun et käytä ghd styleriä laukea se kuumaksi, laukea kuumaa ghd styleriä koskettaessa se voi tulla kuumaksi.
3. Kun muotoilu on valmis, kytke aina ghd styleriä pois päältä ja on se pois käytöstä.
4. Älä koskaan kosketa ghd styleriä suoraan veden alla.
5. Kun ghd styleriä on jätetty pois käytöstä, älä koskaan kosketa sitä kun se on vielä kuumaa.

Sinun ghd stylerisi ei kiinnitä vain sinun huomiota vaan herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

toiminnot

- Varmista että huulet ovat tiiviisti sulat ennen kuin käytät ghd styleriä.
- Kytke laite sähköpöytäseen ja kyse laite päälle.
- Älä koskaan kosketa lämpöä tai kuumaa kädellä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.
- Ennen kuin aloitetaan käyttämään, varmista että laite on jäähtynyt.
- Ennen kuin aloitetaan käyttämään, varmista että laite on jäähtynyt.

The ghd styler on seuraavat turva ominaisuudet:

- Uutominen.** Kun ghd styler on ollut päällä 30 min, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja ghd stylerin lämpö laskee vähintään 20 sekunnin aikana tasaisesti ympäristölämpötilaan.
- Automaattinen sammutus.** Jos ghd stylerin lämpötila nousee yli 100°C, laite sammuttaa itsensä ja kytkee pois sähkövirta.
- Automaattinen sammutus.** Jos ghd stylerin lämpötila nousee yli 100°C, laite sammuttaa itsensä ja kytkee pois sähkövirta.
- Automaattinen sammutus.** Jos ghd stylerin lämpötila nousee yli 100°C, laite sammuttaa itsensä ja kytkee pois sähkövirta.

käyttäjän tuotto ohje

- Käytä ghd styleriä vain kädellä.
- Älä koskaan kosketa lämpöä tai kuumaa kädellä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.

Säilytys

- Kun ghd styler on jäähtynyt, se voidaan säilyttää suljetussa pakissa.
- Kun ghd styler on jäähtynyt, se voidaan säilyttää suljetussa pakissa.
- Kun ghd styler on jäähtynyt, se voidaan säilyttää suljetussa pakissa.

toiminta vika

Jos ghd laite ei toimi, tarkista seuraavat asiat:

- Onko laite kytketty oikeaan virtalähteen?
- Onko laite kytketty oikeaan virtalähteen?
- Onko laite kytketty oikeaan virtalähteen?

valmistajan takuu

Kaikki ghd tuotteet on valmistettu ennen lehmälaite, mikäli laite ei toimi, ghd tarjoaa korjauksen tai uuden laitteen.

- Korjauksen tai uuden laitteen toimittaminen on maksuton.
- Korjauksen tai uuden laitteen toimittaminen on maksuton.
- Korjauksen tai uuden laitteen toimittaminen on maksuton.



għd tarjoaa korjauksen tai uuden laitteen.

- Korjauksen tai uuden laitteen toimittaminen on maksuton.
- Korjauksen tai uuden laitteen toimittaminen on maksuton.
- Korjauksen tai uuden laitteen toimittaminen on maksuton.

*Wälj ska inte användas för att stylinga barns hår. Använd alltid en vuxen för att stylinga barns hår.

- Älskade barn, använd alltid en vuxen för att stylinga ditt hår.
- Älskade barn, använd alltid en vuxen för att stylinga ditt hår.
- Älskade barn, använd alltid en vuxen för att stylinga ditt hår.

Kierätyks ja häirtäminen

Sinun għd sähkölaitte kuuluu sähkölaite ja sen älä käytä laitetta ilman suojakäsiä.

- Älä koskaan kosketa lämpöä tai kuumaa kädellä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.

Kin UKVI

Sinun għd sähkölaitte kuuluu WEEE direktiivin mukaisesti.

- Älä koskaan kosketa lämpöä tai kuumaa kädellä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.

laite

għd sähkölaitte on valmistettu EN 60335-2-23 ja CE merkin.

- Älä koskaan kosketa lämpöä tai kuumaa kädellä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.
- Älä koskaan kosketa suoraan lämpöä ja älä koskaan kosketa suoraan lämpöä.

ghd Nordics

ghd Finland +358 10 538 8920

GHY / HEP Prestige International

Hempelgatan 20
SE-171 22 Solna
Sveits



ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

ghd har għd i Sverige och säljs i Sverige.

Viktig sikkerhetsinformasjon.

For å redusere risikoen for feilbetjening, barns eller skoles, les og tilnå denne sikkerhetsinformasjonen for å anvende din ghd styler.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

RISIKO FOR FORBRENNING:

Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din ghd styler ut av syne når den er i stikkkontakten.

ghd bør ikke anvendes sammen med curlbrett, hår eller perler.

Advarsel: må ikke komme i nærheten av vann

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et badedrom, trekk da stikkkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene i dette settet følsomt for elektrisitet.

For å minimere dette still med elektriske stikk.

Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er tilkoblet til strømkablet.
3. Når ledningen veksles, må vannet overføres. Ikke sett ledningen rundt vannet eller i nærheten.
4. Ta alltid ghd styler ut av strømkablet når bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Hvis en spenningsforsker eller generator med dette apparatet.
7. Din ghd produkt er et klasse II og skal ikke koble til en jordledning.

**advarsel: varm overflate**

ghd styleren er varm og kan anvendes til estetisk styling.

For å redusere risikoen for forbrenninger:

1. Bruk ALDRI den oppvarmede styleren.
2. Du ikke styler skal du alltid fjerne ghd styler på et vannresistent underlag.
3. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd styler og ta ut strømkablet.
4. Når til apparatet er avslått for du sikker den vask.
5. Når din ghd styler er avslått, kan ledningen på samme måte som du kan koble til apparatet og styleren. Hvis du bruker et vannresistent, da dette kan medføre at ledningen korruser eller blir skadet.

2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.
4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd styler.

Din ghd styler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd styler er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd styler.

1. Koble ghd styleren til strømnettet.
2. Når LED lyset skinner rødt, er ghd styleren varm og avgir et pip.
3. Når LED lyset forvandler til blått, er tidsberegning for styling.
4. Når LED lyset forvandler til gult, er tidsberegning for styling avsluttet.

Ikke bruk ghd styleren i vann eller i nærheten av vann. Ikke bruk ghd styleren i nærheten av elektriske apparater eller i nærheten av elektriske apparater som er i bruk.

ghd styleren har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Dreiemodus:** Hvis ghd styleren ikke blir slått av etter 30 minutter, så vil den automatisk gå inn i dreiemodus. Dreiemodus er en sikkerhetsfunksjon som sikrer at LED-lyset som brukes på ghd styleren vil gå ut hvis styleren ikke blir berørt i 30 minutter. Dreiemodus er aktivert når ghd styleren er i bruk i mer enn 30 minutter. Dreiemodus er aktivert når ghd styleren er i bruk i mer enn 30 minutter. Dreiemodus er aktivert når ghd styleren er i bruk i mer enn 30 minutter.
2. **Automatisk avbrytning:** Hvis ghd styleren ikke blir slått av etter 30 minutter, så vil den automatisk gå inn i dreiemodus. Dreiemodus er en sikkerhetsfunksjon som sikrer at LED-lyset som brukes på ghd styleren vil gå ut hvis styleren ikke blir berørt i 30 minutter. Dreiemodus er aktivert når ghd styleren er i bruk i mer enn 30 minutter. Dreiemodus er aktivert når ghd styleren er i bruk i mer enn 30 minutter.

Instruksjoner for vedlikehold:

1. Sørg for at støvet på din ghd styler er ute av sirkuleringen.
2. Ikke bruk ghd styleren i nærheten av vann.
3. Ikke bruk ghd styleren i nærheten av elektriske apparater.
4. Ikke bruk ghd styleren i nærheten av elektriske apparater.

Oppmerksomhet:

1. Ikke bruk ghd styleren i nærheten av elektriske apparater.
2. Ikke bruk ghd styleren i nærheten av elektriske apparater.

funksjonsvikt

Om ditt ghd-produkt ikke fungerer riktig, må du kontrollere at ghd-produktet er riktig koblet til strømnettet, og at strømmen er tilgjengelig. Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.com, eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakke ghd kundestøtte på ghd@ghd.com.

leverandør garanti

Hvis adressen ghd produser ikke er tilgjengelig, for de fleste tilfeller, vil adressen ghd produser være tilgjengelig. Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.com, eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakke ghd kundestøtte på ghd@ghd.com.

For å gjøre krav på garantien venter du på ghd styleren i 30 dager. Hvis ghd styleren ikke fungerer riktig, må du kontrollere at ghd-produktet er riktig koblet til strømnettet, og at strømmen er tilgjengelig. Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.com, eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakke ghd kundestøtte på ghd@ghd.com.



en ghd. Merk deg at denne garantien kan være utilgjengelig hvis strømnettet eller funksjonen er defekt, skadet eller endret. Dette påvirker ikke din rettigheter.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.com, eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakke ghd kundestøtte på ghd@ghd.com.

gjennbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "spesialt eller ekstremt utdelt". Dette betyr at det er svært vanskelig å resirkulere. Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.com, eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakke ghd kundestøtte på ghd@ghd.com.

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "spesialt eller ekstremt utdelt". Dette betyr at det er svært vanskelig å resirkulere. Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.com, eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakke ghd kundestøtte på ghd@ghd.com.

regulativ

ghd styler overholder EN 60335-2-23 og er CE-merket. Andre godkjenninger inkluderer UKCA, Australasia New Zealand og SPT Africa.

ghd Nordics

ghd Norway +47 23 05 30 30

GHY / UFG Prestige International
Sveavägen 20
Hempelgården 20
113 41 Stockholm
Sweden



ghd.com™

ghd og ghd-ic er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020
Designert i Cambridge, UK. Produsert i Kina.
Pantene er beskyttet.

ghd.com™

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghid product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghid product
- Replacement should your ghid product fail within the guarantee period
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghidai.com/register or use your QR header on your smartphone to validate.

Visit ghidai.com/register or use your QR header on your smartphone to validate.

Visit ghidai.com/register or use your QR header on your smartphone to validate.

Visit ghidai.com/register or use your QR header on your smartphone to validate.

DE Ihre Garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghid Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- Die Echtheit Ihres ghid Produkts zu überprüfen
- Ihr ghid Produkt im Garantiefall auszu-tauschen
- Als einer der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- Die aktuellsten News und ersten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghidai.com/de oder nutzen Sie den QR Header auf Ihrem Smartphone, um Ihr Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Besuchen Sie ghidai.com/de oder nutzen Sie den QR Header auf Ihrem Smartphone, um Ihr Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Besuchen Sie ghidai.com/de oder nutzen Sie den QR Header auf Ihrem Smartphone, um Ihr Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Besuchen Sie ghidai.com/de oder nutzen Sie den QR Header auf Ihrem Smartphone, um Ihr Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

ES valida tu garantía*

Dirmita de tu nuevo producto ghid con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghid
- Realizar el cambio de tu producto ghid en garantía
- Recibir noticias y ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghidai.com/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y regístrate para disfrutar de todos los beneficios de tu garantía.

Visita ghidai.com/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y regístrate para disfrutar de todos los beneficios de tu garantía.

Visita ghidai.com/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y regístrate para disfrutar de todos los beneficios de tu garantía.

Visita ghidai.com/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y regístrate para disfrutar de todos los beneficios de tu garantía.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghid, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être au fait des dernières nouveautés et tendances ghid



Rendez-vous sur ghidai.com/fr/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Rendez-vous sur ghidai.com/fr/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Rendez-vous sur ghidai.com/fr/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Rendez-vous sur ghidai.com/fr/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

IT registrazione del prodotto*

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghid, registrati* online sul sito ghid nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghid
- Essere sempre informati sui trends del momento



Visita ghidai.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Visita ghidai.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Visita ghidai.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Visita ghidai.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

SE registrera din garanti

Registrera din ghid-produkt redan idag så att du är säker på att du får ersättning om ditt produkt inte fungerar som den ska.

- Att bekräfta att din elektroniska ghid-produkt
- Receivare uppdateringar om exklusiva erbjudanden om du får problem med din ghid-produkt
- Exklusiva erbjudande före alla andra
- Var först med att få information om de senaste ghid-trenderna och tendenserna.



Besök ghidai.com/register och använd din QR-header på din smartphone för att registrera ditt produkt.

Besök ghidai.com/register och använd din QR-header på din smartphone för att registrera ditt produkt.

Besök ghidai.com/register och använd din QR-header på din smartphone för att registrera ditt produkt.

Besök ghidai.com/register och använd din QR-header på din smartphone för att registrera ditt produkt.

Not to be reproduced

DK **register som sikkerhed**

Registerer ditt gode produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt gode produkt og anvender det nye stykke af film.

- Bekræftelse af ægthed af dit elektroniske gode produkt
- Ombygning i tilløbs af dit gode skulle til problemer med dit gode produkt i gode dage
- Få gratis reklamer i butik for alle andre
- Få gratis reklamer om de særlige gode nyheder og mere



Besøg gudhair.com/register eller anvend din QR koder op din smartphone for at validere produktet.

© 2015 GUD HAIR A/S. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET.

FI **vahvista takuusi**

Miellemuutamme vaukka uutien gode tuotteen kanssa, rekisteröimme sinun takuusi ja luvutamme

- Verifiointia siitä ettei sinun gode tuottees on osto
- Korjaukset tai vaihto jos sinun gode tuotteesi lakkaa toimimaan muutamien viikkojen kuluessa
- Edullisempia jaksot ja kampanjat erittäin matala hinnalla
- Yhteistyötä muissa ja tavalliset erittäin



vierailu gudhair.com/register tai käytä QR koodia lämpöä vahvistukseen.

© 2015 GUD HAIR OY. KAUKO OIKEUS RESERVOITU.

NO **registrer din garanti**

Registerer ditt gode produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt gode produkt og anvender det nye stykke af film.

- Bekræftelse på at dit elektroniske gode produkt er ete
- Reparation i tilløbs af dit gode skulle til problemer med dit gode produkt i gode dage
- Få gratis reklamer i butik for alle andre
- Få gratis reklamer om de særlige gode nyheder og mere



Besøg gudhair.com/register eller anvend din QR koder op din smartphone for at validere produktet.

© 2015 GUD HAIR AS. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET.

Not to be reproduced