

DK – Overholder gældende standard EN 14372

Instruktion

- Vask produktet, inden det tages i brug.
- Dette produkt kan vaskes i maskinopvasker op til 70°C.
- Produktet må ikke opvarmes eller have kontakt til fødevarer over 70°C.
- Må bruges i mikrobølgeovn.

For dit barns sikkerhed og helbred

Advarsel!

- Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn.
- Kontroller altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.

