

Børn må ikke lege med udstyret.

Dette udstyr kan benyttes af børn på 8 år og opefter og personer med nedsat fysisk sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn, har fået anvisninger i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Brug kun alkaliske AA-batterier. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til de lokale lovkrav. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

ADVARSEL!

Dette produkt er omfattet af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet). Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på din lokale genbrugsstation.