



## BRUGSANVISNING ALBA ÆGGEKOGER



- Hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes service partner for at undgå skader.
- Flyt aldrig rundt på apparatet ved at trække i ledningen.
- Apparatet skal altid placeres på en vandret stabil flade.
- Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn.

- Apparatet er kun beregnet til almindelige køkkenopgaver og til det formål det er fremstillet til.
- Apparatet må ikke anvendes af børn under 8 år og personer med mentale handicap eller manglende viden/erfaring hvis der ikke er modtaget udførlig instruktion forud for brugen.
- Dyp aldrig ledningen i vand eller anden væske, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger derhjemme, på arbejdspladsen, på offentlige steder som hoteller, bed & breakfast, moteller.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparatet og ledningen skal holdes i sikker afstand fra børn.

### DELE

1. Låg med hul
2. Håndtag
3. Æggebakke
4. Æggebakke håndtag
5. Base
6. On/off knap med indikatorlys
7. Strømledning
8. Rustfrit stål varmeelement
9. Målekop
10. Æggenål

## FØR IBRUGTAGNING

- Tag æggekogeren og løsdeler ud af emballagen. Fjern labels og beskyttende folie eller plastik fra æggekogeren.
- Placér æggekogeren på en vandret stabil flade og sørg for at der er minimum 10 cm. Afstand omkring æggekogeren. Æggekogeren er ikke velegnet til at montere i et skab eller anvende udendørs.
- Sæt ledningen ind i stikket, og sørg for at det er et 220/240 V strømforsyning.

## ANVENDELSE

- Æggekogeren kan koge mellem 1 og 7 æg af gangen. Om æggene skal være blodkogte, mellemkogte eller hårdkogte afhænger af mængden af vand du tilsætter.
- Anvend målekoppen til at tilsætte den korrekte mængde koldt vand.
- Fyld toppen af æggekogeren med vand.
- Prik den brede ende af æggene med æggenålen på æggebakken.
- Placér æggene i æggebakken med låget på og sæt den på æggekogeren.
- Tilslut kablet til strøm og tryk på on/off knappen.
- Æggene koger nu.

- Et alarmsignal lyder når æggene er klar.
- Løft forsigtigt låget. Flyt æggebakken sammen med æggene fra æggekogeren og skyld dem under koldt vand.
- Æggene er nu klar til servering.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tør overflader af med en fugtig og hårdt opvreden klud.
- Anvend kun en klud og aldrig stærke rengøringsmidler eller kraftige børster hvilket kan skade æggekogeren.
- Sæt aldrig æggekogeren ned i vand eller andre væsker. æggekogeren kan ikke rengøres i opvaskemaskine.

## MILJØ

- Dette apparat må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men bør bortskaffes på den lokale genbrugsstation.

## SUPPORT

Kontakt din forhandler hvor du har købt dit apparat eller Albaline A/S på [www.albaline.dk](http://www.albaline.dk)

