

## **DK - Overholder EN14350/ EN 14372**

### **Instruktion**

- Vask produktet, inden det tages i brug.
- Brug ikke slibende produkter til rengøring.
- Kan vaskes i opvaskemaskine og bruges i mikroovn, ovn og fryser (-40°C to 230°C).
- Hold på afstand af skarpe genstande.
- Hold væk fra åben ild.
- Opbevares tørt og køligt.
- Brug ikke parfumeret sæbe eller opvasketabs til rengøring.
- Fødevarer med stærk smag eller farve kan efterlade pletter og lugt på silikone produkter. Rengør så hurtigt som muligt efter brug og gentag om nødvendigt.

### **For dit barns sikkerhed og helbred**

#### **Advarsler!**

- Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn.
- Kontroller altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.
- Opvarmning i mikroovn kan resultere i ujævn varmefordeling. Omrør indholdet.
- Kontroller altid indholdets temperatur, inden det gives til barnet.



Max 230°C / 446°F

Min -40°C / -40°F