

# AlBa Saloon

Silver H410DI

Brugervejledning



Venligst læs disse instruktioner grundigt, før første brug. Gem denne vejledning for fremtidig reference.

## BRUG

Vores serie af hårtørrere er alle produceret af kvalitetsmaterialer. Med den avancerede teknologi, kan vores produkter kontrollere vindhastighed, temperaturer, de er meget holdbare og overholder nationale standarder.

## SPECIFIKATIONER

Net spænding: AC220-240V

Frekvens: 50Hz

Strømforbrug: 2000W

Vindstyrke: 80 km/t

### Fartindstilling

0 = slukket

1 = normal

2 = hurtig

### Varmeindstilling

1 = kølig

2 = lun

3 = varm

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs brugsvejledningen grundigt før brug.
- Efter brug, gem hårtørreren et sikkert sted, uden for børns rækkevidde.
  - Note når du åbner apparatet:
  - **FARE** for børn, da de kan sluge produktdele og kvæles.
- Hold emballagen væk fra børn.

For at undgå et livstruende elektrisk stød; Brug ikke hårtørreren i nærheden af fyldte badekar eller andre beholdere fyldt med væske.

- Sænk aldrig hårtørreren i vand eller andre væsker.
- Brug ikke hårtørreren mens du er i bad.
- Vand og andre væsker udgør en trussel. Hvis hårtørreren falder i vand, træk da øjeblikkeligt stikket.
- Ræk ikke ned efter den i vand!
- Efterlad aldrig hårtørreren mens den er tændt.
- Hårtørreren kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale udfordringer eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de gives tilsyn eller instruktioner i sikker brug af hårtørreren, og de forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med hårtørreren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke laves af børn uden tilsyn.

Træk stikket ud af stikkontakten,

- Hvis der opstår en forstyrrelse,
- Før du rengør hårtørreren,
- Hvis du ikke skal bruge hårtørreren i længere tid,
- Efter hver brug.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale udfordringer eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de gives tilsyn eller instruktioner af personen, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn, så de ikke leger med hårtørreren.
- Sørg for at ledningen ikke sidder i klemme i døre, eller trækkes hen over varme overflader. Ellers kan det resultere i at isoleringen beskadiges.

Følgende bør noteres for at undgå personskader:

- Dæk aldrig for bagenden på hårtørreren. Hold bagenden fri for hår og fnug.
  - Notér, at hvis bagenden dækkes til slukker hårtørreren automatisk.
- Hold smykkekedler væk fra bagenden, så de ikke suges ind i hårtørreren.
- Ledningen må ikke trækkes, vrides, knækkes eller vikles rundt om hårtørreren. Hvis ledningen er viklet ind, skal du vikle den fri før brug.
- Tjek regelmæssigt hårtørreren og ledningen for defekter og porøse steder.
- Brug kun hårtørreren når den, ledningen og stikket ikke har nogen tegn på skader. Brug aldrig en defekt hårtørrer.
- Forsøg aldrig at reparere defekte produkter selv.
- Hvis hårtørreren eller ledningen er beskadiget eller defekt, skal det ordnes af vores autoriserede personale, for at undgå personskader.

## **FORSIGTIG!**

- **Fare for brand!** Det kan blive meget varmt, der hvor luften kommer ud på tilbehøret. Rør ikke ved dem under brug. Lad fønnæbet og diffuseren køle ned før du skifter dem.
- **Fare for ild** på grund af høje temperaturer. Brug ikke på kunstigt hår.

Følgende bør noteres, for at sørge for problemfri brug:

- Brug kun hårtørreren i overensstemmelse med det beskrevne.
- Udsæt ikke hårtørreren for temperaturer under  $-10^{\circ}\text{C}$  eller over  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Rengør hårtørreren grundigt efter hver brug.

## **BRUG**

### **Risiko for elektrisk stød!**

Rør aldrig hårtørreren med våde hænder, hvis den er tilsluttet til strøm, eller den er i brug.

## **MED FØNNÆB:**

Fønnæbet kan nemt sættes på hårtørreren, og lader dig blæse på et mere koncentreret område ad gangen, mens du styler og former håret med en kam eller børste. Du kan også give fint tyndt hår mere fylde og volumen, ved at blæse mod hårets naturlige retning.

- Efter vask, tør håret godt med et håndklæde.
- Sæt tænd/sluk-knappen på "0" og sæt den nederste knap på laveste position.
- Rul ledningen ud og sæt stikket i en stikkontakt (220-240V)
- Tænd hårtørreren på "1" (normal fart) eller "2" (hurtig fart).
- Vælg temperatur med den nederste knap (som tidligere beskrevet), afhængigt af hårets fugtighed og frodighed.
  - Tip: Niveau 1 for tyndt eller kort hår, og niveau 2 for tykkere eller længere hår og blæstbølger for et bedre og længere holdende styling resultat.
- Fastgør fønnæbet for at style bølger eller krøller.
- Fastgør diffuseren for at tørre nænsomt og give mere volume via dens omfattende luftudledning.
- Sluk for hårtørreren.
- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Lad hårtørreren køle af i 10-15 minutter.

## RENGØRING, PASNING OG OPBEVARING

### Livsfare grundet elektrisk stød!

Træk stikket ud af stikkontakten før du rengør hårtørreren.

### FARE!

Sæt aldrig hårtørreren i vand eller andre væsker for at rengøre den.

Denne hårtørrer er vedligeholdelsesfri.

Ingen smørelse af bevægende dele er nødvendig.

- Hold venligst hårtørreren ren for ordentlig brug.
- Rengør den med en blød og let fugtig klud. Brug ikke voldsomme rengøringsmidler, da de kan skade overfladen.
- Fjern hårfilteret jævnligt for rengøring. Fjern skidt ved at tappe let eller børste det ud af sien, og sæt det nu rene hårfilter korrekt tilbage i hårtørreren.

### Opbevaring

- Hold den ude af børns rækkevidde.
- Hold den på et tørt og sikkert sted.
- Brug evt. løkken ved håndtaget, til at hænge den i.

### Bortskaffelse



Smid ikke hårtørreren ud via normalt skrald.

Hårtørreren skal i små elektriske apparater, på din lokale genbrugsplads.

Emballagen er råmaterialer og kan genbruges.

For miljøets skyld, bedes du smide tingene ud korrekt.