

Advarsel

- Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de har fået vejledning eller instruktioner i, hvordan de skal bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Ledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, bør AC-adaptoren kasseres.


- Følgende symbol betyder egnet til rengøring under rindende vand.



- Rengør ikke klipperen, når AC-adaptoren er tilsluttet el-nettet.
- BBrug ikke noget andet end den medfølgende AC-adapter.

Desuden må den medfølgende AC-adapter ikke anvendes til andre produkter. (Se side 110.)

- Det følgende symbol angiver, at der kræves en specifik aftagelig strømforsyning for at slutte det elektriske apparat til el-nettet. Strømforsyningens typereference er markeret i nærheden af symbolet.



Sikkerhedsforanstaltninger

For at reducere risikoen for personskade, tab af menneskeliv, elektrisk stød, brand og tingsskade skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes.

Symbolforklaring

Følgende symboler anvendes til at klassificere og beskrive fareniveauet samt graden af person- eller tingsskade, der kan forekomme, hvis betegnelsen tilsidesættes, og der forekommer forkert anvendelse.



FARE

Angiver en potentiel fare, der vil resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.



ADVARSEL

Angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.



FORSIGTIG

Angiver en fare, der kan resultere i mindre tilskadekomst eller tingskade.

Følgende symboler anvendes til at klassificere de anvisningstyper der skal overholdes.



Dette symbol bruges til at advare brugere om en bestemt anvendelsesmetode, der ikke må udføres.



Dette symbol bruges til at advare brugere om en bestemt fremgangsmåde, der skal overholdes for at bruge apparatet på sikker vis.



ADVARSEL

► Dette produkt

Dette produkt har et indbygget genopladeligt batteri. Holdes væk fra åben ild og varme.



- Dette kan resultere i overophedning, antændelse eller eksplosion.

Produktet må ikke ændres eller repareres.



- Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.

→ Kontakt et autoriseret servicecenter for at få foretaget reparationer (udskiftning af batteri, m.m.).



Produktet må aldrig skilles ad, på nær ved bortskaffelse.

- Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.

► I tilfælde af en uregelmæssighed eller funktionsfejl

Afbryd omgående enhver anvendelse og tag strømstikket ud, hvis der forekommer en uregelmæssighed eller funktionsfejl.

- Undladelse heraf kan resultere i brand, elektrisk stød eller tilskadekomst.



<Tilfælde af uregelmæssighed eller fejl>

• **Hovedkomponenten eller AC-adapteren er deform eller unormalt varm.**

• **Hovedkomponenten eller AC-adapteren lugter brændt.**

• **Der forekommer en unormal lyd ved anvendelse eller opladning af hovedkomponenten eller AC-adapteren.**

→ Anmod omgående om eftersyn eller reparation fra et autoriseret servicecenter.

ADVARSEL

► **Strømforsyning**



Strømtikket må aldrig sættes i stikkontakten eller tages ud med våde hænder.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.

AC-adapteren må ikke nedsænkes i vand eller vaskes med vand.

Anbring ikke AC-adapteren over eller i nærheden af en håndvask eller et badekar, der er fyldt med vand.

Benyt aldrig apparatet, hvis AC-adapteren er beskadiget, eller hvis strømstikket sidder løst i stikkontakten.



Ledningen må ikke beskadiges eller ændres, ej heller bøjes, trækkes eller snoes med kraft.

Ydermere må ledningen ikke klemmes eller ligge under noget tungt.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand som følge af kortslutning.

Produktet må ikke anvendes på nogen måde der overstiger den angivne kapacitet for stikkontakten eller ledningsnettet.



- Hvis den angivne kapacitet overskrides ved at der tilsluttes for mange stik til én kontakt, kan det forårsage brand som følge af overophedning.

Sørg altid for, at apparatet anvendes med en elektrisk strømkilde, der passer til den normerede spænding, som er angivet på AC-adapteren. Indsæt helt strøm-adapteren.



- Undladelse heraf kan resultere i brand eller elektrisk stød.



Frakobl altid adapteren fra husholdningens strømstik ved rengøring.

- Hvis det ikke gøres, kan det forårsage elektrisk stød eller skade.



Rengør hyppigt strømstikket og apparatets stik, for at forhindre støv i at samle sig.

- Hvis det ikke gøres, kan det forårsage brand, som følge af fugt.

Afbryd strømadapteren og tør af med en fugtig klud.

► **Forhindring af ulykker**



Må ikke opbevares inden for rækkevidde af børn eller babyer. Lad ikke børn bruge produktet. Lad dem ikke bruge det.

- Det kan forårsage ulykker og tilskadecomst, hvis bladet og/eller oliebeholderen puttes ind i munden.

Hvis olien indtages ved et uheld, må der ikke fremkaldes opkastning. Drik en stor mængde vand, og kontakt en læge.



Hvis olien kommer i kontakt med øjnene, skal der omgående skylles grundigt med rindende vand. Kontakt derefter en læge.


- Undladelse heraf kan resultere i fysiske problemer.

FORSIGTIG


► Protecting the skin

Du må ikke presse bladet kraftigt mod din hud eller læber.

Brug ikke dette produkt til andre formål end at trimme skæg, hår og kropshår.

 Anvend ikke bladene direkte på ørerne eller på ujævn hud (f.eks. hævelser, skader eller skønhedspletter).


- Gør du det, kan det forvolde skade på ørerne eller ujævn hud.


 Tjek, at bladene ikke er beskadigede eller deformerede inden brug.

- Undladelse heraf kan resultere i hudskader.

► Bemærk følgende forholdsregler


Lad ikke metalgenstande eller affald sidde på strømstikket eller opladningsstikket.

 - Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand som følge af kortslutning.


 Må ikke tabes eller udsættes for stød.

- Gøres dette, kan det resultere i personskaade.


Ledningen må ikke vikles rundt om AC-adapteren ved opbevaring.

 - Dette kan forårsage, at ledningstråden afbryder ved belastning, og kan resultere i brand som følge af kortslutning.

Tag strømstikket ud af stikkontakten, når det ikke oplader.

 - Undladelse heraf kan forårsage elektrisk stød eller brand på grund af overgang som følge af isoleringsforringelse.

Afbryd strømstikket ved at holde i strømstikket i stedet for ledningen.

 - Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.

► Varetagelse af det udtagne batteri ved bortskaffelse


FARE

• Batteriet er udelukkende til brug med dette apparat. Brug ikke batteriet til andre produkter.

• Oplad ikke på batteriet efter det er blevet fjernet fra produktet.

• Holdes væk fra åben ild eller varme.

• Batteriet må ikke lades, skilles ad eller ændres.

 • Lad ikke de positive og negative poler på batteriet få kontakt med hinanden ved brug af metalgenstande.

• Bær og opbevar ikke batteriet sammen med metalliske smykker, såsom halskæder og hårnåle.

• Fjern aldrig røret.

- Dette kan det resultere i overophedning, antændelse eller eksplosion.


FARE

Batteriet indeholder alkalisk væske. Hvis det kommer i kontakt med øjnene, må du ikke gnide dig i øjnene, men skylle omhyggeligt med rent vand som fx vand fra hanen.

- Undladelse heraf kan resultere i synstab.
Kontakt en læge med det samme.

ADVARSEL

Efter det genopladelige batteri er taget ud, må det ikke opbevares inden for børn og spædbørns rækkevidde.

-  - Batteriet vil skade kroppen, hvis det sluges ved et uheld.
Hvis dette sker, skal en læge kontaktes med det samme.

Batteriet indeholder alkalisk væske. Hvis det kommer i kontakt med huden eller tøj, skal der skylles med rent vand som fx vand fra hanen.

- Undladelse heraf kan resultere i hudskader.

Tilsigtet brug

- Sørg for at montere tilbehøret efter hver brug. Ellers kan spædbørn fjerne bladet og sluge det ved et uheld, eller bladet kan blive deformeret.
- Påfør olie på bladene før og efter hver brug. (Se side 115.)
Undladende af påføring af olie kan forårsage problemer.
 - Trimmeren er blevet sløv.
 - Driftstiden er kort.
 - Høj lyd.
- Apparatet kan blive varmt under betjening og/eller opladning. Dette er normalt.
- Rengør kun kabinettet med en blød klud, som er let fugtet med vand fra vandhanen eller vand fra vandhanen tilsat sæbe. Brug ikke fortynder, rensebenzin, alkohol eller andre kemikalier.
- Inden brug af et tilbehør skal det kontrolleres, at det er monteret korrekt. Undladelse af dette kan medføre, at håret bliver klippet for kort.
- Opbevar trimmeren et sted med lav luftfugtighed efter brug.
- Apparatet bør ikke bruges på dyr.

For miljømæssig beskyttelse og genbrug af materialer

Denne trimmer indeholder et Nikkel-Metalhydrid batteri. Sørg venligst for, at batteriet indleveres på et sted, der er officielt beregnet til dette formål, hvis der findes et sådant.

Specifikationer

Strømforsyning	Se navnepladen på AC-adapteren. (Automatisk spændingskonvertering)
Motorspænding	1.2 V \equiv
Opladningstid	Cirka 1 time
Luftbåren akustisk støj	65 (dB(A) re 1 pW)

Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug.

Dansk

Indsamling af elektriskskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektriskskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse efter national lovgivning.



Information om batterisymbol (eksempler nedenfor)

Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.