

DK - Overholder EN14350


Instruktion

- Vask produktet, inden det tages i brug.
- Brug ikke slibende produkter til rengøring.
- Kan vaskes i opvaskemaskine og bruges i mikroovn, ovn og fryser (-40°C to 230°C).
- Hold på afstand af skarpe genstande.
- Hold væk fra åben ild.
- Opbevares tørt og køligt.
- Brug ikke parfumeret sæbe eller opvasketabs til rengøring.
- Fødevarer med stærk smag eller farve kan efterlade pletter og lugt på silikone produkter. Rengør så hurtigt som muligt efter brug og gentag om nødvendigt.

For dit barns sikkerhed og helbred

Advarsler!

- Opvarmning i mikroovn kan resultere i ujævn varmfordeling. Omrør indholdet.
- Kontroller altid indholdets temperatur, inden det gives til barnet.
- Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn.
- Kontroller altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.



Max  230°C / 446°F

Min  -40°C / -40°F