

ADVARSEL

Apparatet er kun beregnet til privat brug og derhjemme, ikke til erhvervsmæssig brug.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengørings- og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

Hvis el-ledningen til dette apparat bliver beskadiget, skal den bortskaffes.

- Hvis apparatet anvendes på et badeværelse, skal netstikket trækkes ud efter brug, da vand udgør en fare, også selvom apparatet er slukket
 - Som yderligere sikkerhed anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD=**R**esidual-**C**ircuit **D**evise) i badeværelsets elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm på maks. 30 mA. Yderligere informationer fås hos din lokale elektriker.
 - Anvend aldrig apparatet i nærheden af badekar, håndvaske, brusebad eller andre kar, som indeholder vand eller andre væsker – fare for elektrisk stød!

Hårtørreren må udelukkende bruges til tørring og professionel styling til privat brug!

Advarsel

Apparatet må udelukkende bruges:

- til udvendig brug
 - til det formål, det er udviklet til og på den måde, der er angivet i denne brugsanvisning.
- Enhver ukorrekt brug kan være farlig!