

Beskyt vagten mod stød, fugt, støv, kemikalier, stærke temperaturudsving og placer den ikke for tæt på varmekilder (ovne, radiatorer).

- Rengøring: Vagten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vagten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Vagtens præcision kan påvirkes af kraftige elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner).
- Vagten er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Reparationer må kun udføres af Beuer-kundeservice eller af autoriserede forhandlere.
- Vær opmærksom på, at sensortasterne reagerer ved berøring med ledende genstande. Hvis du stiller ledende genstande (f.eks. metal, vandfyldt skal) på vagten, skal du holde afstand til sensortasterne eller lægge et tykt underlag mellem vagten og genstanden.

De brugte, helt afladene alm. eller genopladelige batterier skal afleveres på den kommunale genbrugsstation eller i de batteribokse, der forefindes i butikker og supermarkeder.

Bemærk: Miljøfarlige batterier er markeret på følgende måde:

Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksølv.

Følg de lokale forskrifter ved bortskaffelse af materialerne. Bortskaf apparatet i henhold til direktivet om brugt elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til de relevante kommunale myndigheder.

Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig