

VIGTIGT:

- 1. Læs altid instruktionsbogen omhyggeligt før brug.**
- 2. Denne manual kan downloades fra vores hjemmeside, www.sogo.es**
- 3. Gem disse instruktioner til fremtidig reference.**

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

- Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du bruger apparatet.
- Dette produkt er designet til indendørs husholdning, ikke-industrielt og ikke-kommercielt brug. Brug ikke genstanden udendørs eller til andre formål. Misbrug eller forkert håndtering kan forårsage problemer med apparatet og kan forårsage skade på brugeren.
- Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærkepladen, svarer til spændingen i stikkontakten, før du tilslutter apparatet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tændt.
- Før du rengør eller opbevarer dit apparat, skal du altid tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af.
- Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.
- Anbring eller betjen ikke apparatet i nærheden af vandkilder.
- Nedsænk aldrig apparatet eller stikket i vand eller anden væske.

Hvis apparatet tabes i vand, skal du straks afbryde det fra hovedforsyningen og tage det med til en autoriseret serviceagent til reparation, før det tages i brug igen.

- Anbring eller brug ikke apparatet og dets netledning på eller i nærheden af varme overflader (f.eks. kogeplader) eller åben ild.
- Lad ikke netledningen hænge i skarpe kanter, og hold den væk fra varme genstande og flammer. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet og bøj den ikke.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. I tilfælde af at ledningen er beskadiget, bør den kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.
- I tilfælde af en funktionsfejl på apparatet, eller hvis det er blevet beskadiget på nogen måde, skal apparatet returneres til det nærmeste autoriserede servicecenter for undersøgelse, reparation eller justering.
- Forsøg ikke selv at reparere produktet i tilfælde af hardwareproblemer. Reparation bør kun udføres af kvalificerede teknikere.
- Når du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du gøre det ved at trække i stikket og ikke i ledningen eller selve apparatet.
- Sørg for, at dine hænder er tørre inden udtagning eller isætning af stik.

- Dette apparat må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået supervision eller instruktion.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Børn bør ikke udføre rengøring eller vedligeholdelse, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
- Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Lad ikke børn bruge apparatet uden opsyn.
- Brug ikke apparatet til andre formål end beskrevet i denne vejledning.
- Lad ikke apparatet fungere uden opsyn.
- Brug aldrig tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Tag altid apparatet ud af stikkontakten, når det efterlades uden opsyn, og før montering, adskillelse eller rengøring.
- Lad ikke apparatet fungere uden opsyn.

- Anbring ikke apparatet op ad en væg eller mod andre apparater. Efterlad mindst 10 cm fri plads fra alle sider, før apparatet placeres.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring. Lad det køle af, før du sætter tilbehør på eller tager det ud.
- Sørg for, at apparatet er placeret på en vandret, jævn og stabil overflade.
- Efter tilberedning, bør stegekurv og det indre af gryden ikke placeres direkte på bordpladen for at undgå at brænde bordpladen.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdnings- og lignende steder som:

- a. Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; gårdhuse;
- b. Af kunder i hoteller, moteller og andre boligtyper
- c. Miljøer af typen bed and breakfast.

INSTRUKTION SOM SKAL FØLGES UNDER BRUG AF APPARATET

- Læg altid ingredienserne, der skal steges, i kurven, så de ikke kommer i kontakt med varmelementerne.
- Tildæk ikke luftindtaget og de ydre luftåbninger, mens apparatet er i drift.
- Fyld ikke gryden med olie, da dette kan forårsage brandfare.
- Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved flytning af et apparat, der indeholder varm olie eller andet varmt flydende.
-

- Rør aldrig ved den indvendige del af apparatet, mens det er i brug.
- Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i drift
- Anbring ikke noget oven på apparatet, for at forhindre enhver form for forbrænding forårsaget af varm overflade.
- Under luftstegning frigives varm damp gennem luftudløbsåbningerne. Hold hænder og ansigt på sikker afstand fra dampen og fra luftudtagsåbningerne.
- Pas også på varm damp og luft, når du fjerner gryden fra apparatet.
- Træk straks stikket ud af apparatet, hvis du ser mørk røg komme ud af apparatet. Vent til røgudslippet stopper, før du fjerner gryden fra apparatet.



ADVARSEL: Rør ikke varme overflader
ADVARSEL: Dette udstyr skal bruges med



FORSIGTIGHED, da dette elektriske
apparat har en varmefunktion. Overfladen
på dette apparat er også forskellig fra
andre funktionelle overflader, som kan
producere høje temperaturer. Da
temperaturer opfattes forskelligt af
forskellige personer. Udstyret må kun
berøres ved tilsigtede håndtag og
gribeflader ved hjælp af varmebeskyttere
som handsker eller grydelapper. Lad det
ellers køle af i tilstrækkelig tid, før du
rører ved de varme overflader.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne enhed overholder lavspændingsdirektivet 2014/35/EC, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, direktiv 2015/863/EU om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om de krav til miljøvenligt design, der gælder for energirelaterede produkter.



Importeret af:

Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056,
C/ Barcas 2, 2
46002 Valencia, Spain
Product made in P.R.C. – Designed by
SOGO based on the European Quality
Standards
Customer Service: www.sogosat.com /
sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161
