





automaattisesti, jos näytössä näkyy 0 yhden minuutin ajan tai jos sama lukema näkyy kolmen minuutin ajan.

#### VAROITUSMERKIT:

**Lo** tai  Virta vähissä: vaihda paristot  
**Err** tai **0-Ld** tai **EEEE** Painoraja ylitetty: vähennä painoa  
---- Negatiivinen paino: paina , jotta näyttöön tulee 0


**PUHDISTUS JA HOITO:** Puhdista vaaka vain kostealla liinalla. Älä upota veteen äläkä käytä kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita.

 **WEEE-SELITYS** Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU-maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaaliarvojen uudelleenkäyttöä. Palautta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

 **AKKUJA KOSKEVA DIREKTIIVI** Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

**15 VUODEN TAKUU** FKA Brands Ltd takaa tämän tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet 15 vuoden ajaksi ostopäivämäärästä lähtien lukuunottamatta seuraavassa esitellyt. Tämän FKA Brands Ltd:n tuotteen takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen väärästä käytöstä, onnettomuudesta, luvattomien lisälaitteiden käytöstä, tuotteen tehdyistä muutoksista tai mistään muista syistä, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan, jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnan tai EU:n alueella. Takuu ei kata tuotteeseen tehtyjä muutoksia tai sovituksia jotta se toimisi jossain muussa maassa kuin siinä maassa, jota varten se on suunniteltu, valmistettu ja hyväksytty, eikä korjauksia laitteisiin, jotka ovat vaurioituneet tällaisista muutoksista tai sovituksista johtuen. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään satunnaisista, väitellisistä tai erityisistä vahingoista. Tuotteen takuukorjauksia varten tuote on toimitettava paikalliseen Salter Service Centreen postimaksu maksettuna ja mukaan on liitettävä päivityt ostokuitti (ostodokumentti). Vastaaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan Salter Service Centren kautta. Tuotteen huoltaminen minkään muun kuin Salter Service Centren kautta johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lakisäätöihin oikeuksiin. Paikallinen Salter Service Centre.

**S INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING:** Avlägsna batteriisoleringsstappen (om den finns kvar). Sätt i batterier, se till att +/--polerna sitter åt rätt håll.

**FÖR ATT AKTIVERA:** Placera skålen på vågen (om skål används). Tryck på /ZERO. Vänta tills displayen visar 0.

**FÖR ATT OMVANDLA VIKTENHETER:** Tryck **UNIT** för att ändra mellan **g, oz, ml** och **fl.oz**. Mätten **ml** och **fl.oz** (där så inkluderade) passar för alla vattenbaserade vätskor, t.ex. vin, buljong, mjölk.

**För att LÄGGA TILL OCH VÄGA** flera olika ingredienser i en skål: Tryck /ZERO mellan varje ingrediens.


**FÖR ATT STÄNGA AV MANUELLT:** Tryck /ZERO under 2-3 sekunder. Automatisk avstängning sker då displayen visar 0 under 1 minut eller samma viktavläsning under 3 minuter.

#### VARNINGSDINDIKATORER:

**Lo** eller  Låg effekt: Byt ut batterierna  
**Err** eller **0-Ld** eller **EEEE** Viktöverbelastning: Avlägsna en del av vikten  
---- Negativ belastning: Tryck /ZERO för att gå tillbaka till 0

**RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:** Rengör vågen endast med en fuktad trasa. Sänk inte ner i vatten eller använd kemisk/slipande rengöringsmedel.

 **WEEE-FÖRKLARING** Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjligt skada på miljö eller person från okontrollerat avfall avyttrande, återvinna på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

 **BATTERIFÖRESKRIFT** Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållsoppor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

**15 ÅRS GARANTI** FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 15 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför


FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador. För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgängligt via Salter Service Centre. Service av den här produkten av någon annan än Salter Service Centre upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina Lagliga rättigheter. För ditt lokala Salter Service Centre, gå till [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres).

**DK FÖR BRUG FØRSTE GANG:** Fjern batterieredskilleren (hvis en sådan findes). Sæt batterierne i. Sørg for, at +/--polerne vender korrekt.



**SÅDAN TÆNDES DER FOR APPARATET:** Anbring en skål på vægten (hvis du bruger en skål). Tryk på /ZERO. Vent, indtil displayet viser 0.

**SÅDAN KONVERTERES VÆGTENHEDER:** Tryk på **UNIT** for at skifte mellem **g, oz, ml** og **fl.oz**. **ml** og **fl.oz** målingerne (hvor disse er inkluderet) er velegnede fore alle vandbaserede væsker, f.eks. vin, bouillon, mælk.


**FØR AT 'TILFØJE & VEJE' adskillige forskellige ingredienser i en skål:** Tryk /ZERO mellem hver enkelt ingrediens.


**SÅLEDES SLUKKES DER FOR APPARATET MANUELT:** Tryk på /ZERO i 2-3 sekunder. Apparatet slukkes automatisk, hvis displayet viser 0 i 1 minut eller den samme vægt i 3 minutter.

#### ADVARSELSDINDIKATORER:

**Lo** eller  Lidt strøm: Udskift batterierne  
**Err** eller **0-Ld** eller **EEEE** For megen vægt: Fjern noget vægt  
---- Negativ belastning: Tryk /ZERO for at vende tilbage til 0


**RENGØRING & PLEJE:** Rengør kun vægten med en fugtig klud. Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og kemiske/slibende rengøringsmidler må ikke anvendes.

 **WEEE FORKLARING** Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videreende produktet til miljøsikker genanvendelse.

 **BATTERIDIREKTIV** Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbreds-kadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

**15 ÅRS GARANTI** FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 15 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskudiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd. er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader. For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af Salter Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end Salter Service Centre.ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine Lovmæssige rettigheder. Find dit lokale Salter Service Centre på [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

**HU AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:** Vegye le az elemcsigetelőfület (ha van). Helyezze be az elemeket megfelelő +/- polaritással.

**BEKAPCSOLÁS:** Helyezze a tálát a mérlegre (mértőhöz használata esetén). Nyomja meg a /ZERO gombot. Várjon, amíg a kijelzőn a 0 érték lesz látható.

**SÜLYMÉRTEKEGYESG VÁLTÁSA:** A unit és fl.oz gomb megnyomásával válthat a **g, oz, ml** és **fl.oz** mértékegységek között. A **ml** és **fl.oz** mértékegységek (ha rendelkezésre állnak) minden vizartalmú folyadék mérésére alkalmasak (pl. bor, leves, tej).