



hh simonsen[®]



COMPACT
DRYER

INDEX

- 02 Compact Dryer
- 04 Safety instructions
- 06 Warranty

INDHOLD

- 02 Compact Dryer
- 08 Brugervejledning og sikkerhed
- 10 Garanti



COMPACT DRYER

UK > Thank you for choosing this HH Simonsen product.

Since 2003 it has been our mission to help men and women become the best version of themselves, so they can face the world with confidence – without bursting any budgets. That's why we create high quality hair products and styling tools, which allow you to experiment and give vent to creativity. All of our hairdryers, curling irons and hair straighteners have been designed in collaboration with top hairdressers in order to ensure the very best quality. We hope you will enjoy your new Compact Dryer.

DK > Tak fordi du valgte dette HH Simonsen produkt.

Hos HH Simonsen ved vi, at håret spiller en afgørende rolle for, hvordan vi har det, når vi ser os i spejlet. Og siden vores start i 2003 har det været vores mission at gøre det nemmere for mænd og kvinder med at møde omverdenen og spejlet med selvsikkerhed. Derfor har vi i samarbejde med førende frisører udviklet en alsidig serie af styling-tools, der giver dig frihed til at være kreativ. Vi har først og fremmest lagt vægt på funktionalitet og komfort, så du kan regne med en høj kvalitet og et resultat ud over det sædvanlige – uden at det sprænger budgettet. Vi synes nemlig ikke, at ægte forkælelse behøver koste kassen. Vi håber, at du bliver rigtig glad for din nye Compact Dryer.

Compact Dryer

An effective and surprisingly quiet hairdryer with an air flow design to provide great effect. The amount of air is increased with up to 25% compared to traditional hairdryers. Compact dryer is created to give the best ergonomics, comfort and functionality so that you are able to dry your hair – even on the go.

Specifications:

- Powerful 2500 watt motor
- Ultra lightweight and ergonomically balanced
- Ionic technology minimizes frizz
- Specially designed low noise fan
- Three metre flexible cord
- Designed to create an aerodynamic airflow
- Professional Long Life DC engine

User's manual

Before operating this HH Simonsen Compact Dryer, please read these instructions including the safety precautions carefully and keep them for future reference.

Basic settings

Plug the hair dryer into the correct power supply. Select the desired heat and airflow.

Position I: Low airflow and temperature for gentle drying.

Position II: High airflow and temperature for very quick drying or temperature for high heat. Press 'Cold Shot' Button if cold air is desired. After use, switch off the dryer by moving the Speed Setting Switch to the 'OFF' position before unplugging from the power supply. Do not pull the cord. Grasp the plug, and pull it out gently.

General maintenance

Your dryer is almost maintenance-free. No lubrication is necessary. Keep surfaces clean and free of dust, dirt and hairspray. If cleaning is needed, make sure to plug off the dryer, then wipe it with a moist cloth. If the cord is twisted, un-twist it before using the dryer.

Other information

This dryer is equipped with a temperature control function for safety reasons. This can automatically go into OFF-mode, if the temperature exceeds the safety level due to blocked air stream e.g. If the dryer stops during use, remove the plug and allow it to cool. The thermostat will reset automatically.

Important safety instructions

Note: Read all safety instructions before use.

When using electric appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following.

Important

Never point the dryer directly at your face or hair for too long, as the heat can cause burns. Always use a brush or fingers to run through your hair during drying. Lean your head forward so the hair hangs freely in order to avoid contact with your skin.

Hair

Heat is damaging to the hair's structure. Therefore you should always use good hair care products regularly if you dry your hair often. Hair should always be newly washed before drying, as residue may be 'burnt' into the hair. Conditioner or moisturizing treatments should be part of your daily hair care routine.

Remove as much excess water with a towel as possible before using the hair dryer.

Warning: keep away from water

As with most electrical appliances, contact with water is dangerous, even when switched off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
6. Do not use the dryer when your hands are wet.

Warning: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury:

1. When not in use, unplug it. Allow the appliance to cool and store it in a safe, dry location.
2. This dryer is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
3. Do not place the heated dryer directly on any surface while it is hot or plugged in.
4. An appliance should never be left unattended when plugged in.

5. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
7. Do not use attachment(s) not recommended by the manufacturer. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
8. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug.
9. Never allow the power supply cord to be pulled, jerked, strained, twisted, or severely bent, especially at the plug connections. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing rupture and shortage. Handle the cord carefully to ensure a long service life.
10. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause direct damage to the cord.
11. Do not use outdoors or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.

12. Do not use an extension cord with this appliance.
13. If it is not working properly, or it has been dropped, damaged, or dropped into the water, return the appliance to retailer for examination and repair.
14. Never use while sleeping.
15. This appliance is provided with a protective device that may make it inoperable under certain abnormal conditions (such as immersion of the appliance).
16. Never place the appliance on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings (inlets) may be blocked.
17. Never drop or insert any object(s) into any opening.
18. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
19. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
20. Do not place appliance on any surface while it is operating.
21. Do not leave it in hot and humid places.
22. Do not use appliance in a bathroom.

Warranty

Note: The hair dryer may change its colour gradually on the plastic surface due to heat exposure. The warranty does not cover these changes.

If problems or defects occur, contact the place of purchase. Remember to bring your receipt.

We warrant products against defects in materials and workmanship for one (1) year from original purchase date. If you cannot prove original purchase date, the warranty period runs one (1) year from date of product manufacture.

This warranty does not cover normal wear and tear such as shortages in the power supply cord.


The warranty will be voided if the following occurs:

- Failure due to improper use.
- Scratched, damaged or cracked handle or nozzle due to misuse or abuse such as dropping.

- Use of wrong voltage supply.
- Neglect of safety precautions.
- Tampering such as repair or attempted repair by unauthorized person or use of unauthorized attachments.

Weee

WEEE is short for 'Waste from Electrical and Electronic Equipment' and is used across the EU as a common designation for such waste.



Compact Dryer

En effektiv og overraskende stille føntørrer med specialkonstrueret luftstrømsdesign, der yder stor effekt. Luftmængden øges med op til 25% i forhold til traditionelle føntørrere. Compact dryer er skabt til at yde det ypperste inden for ergonomi, komfort og funktion, så du kan tørre dit hår – selv når du er på farten.

Specifikationer:

- Kraftfuld 2500 watt motor
- Ultralet og ergonomisk designet
- Ionisk teknologi minimerer frizz
- Specielt designet støjsvag motor
- Tre meter fleksibel ledning
- Designet til at skabe en aerodynamisk luftstrøm
- Professional Long Life DC engine

Brugermanual

Før du tager føntørreren i brug, bedes du læse denne brugermanual inkl. sikkerhedsinformationer grundigt igennem. Opbevar denne brugermanual et sikkert sted i tilfælde af tvivl om brugen af føntørreren på et senere tidspunkt.

Generelle indstillinger:

Placering I: Lav blæsehastighed og temperatur for skånsom tørring.

Placering II: Høj blæsehastighed og temperatur for meget hurtig tørring.

Hold 'Cold Shot Button', hvis det ønskes.

Efter brug skal knappen, der justerer blæsehastigheden, flyttes til 'OFF'-positionen, før du afbryder for strømforsyningen. Træk ikke i ledningen. Tag fat i stikket, og træk stikket ud af kontakten.

Alm. vedligeholdelse

Din nye føn er næsten vedligeholdelsesfri. Ingen smøring er nødvendig. Behold overflader rene og fri for støv, snavs og hårspray. Hvis rengøring bliver nødvendig – afbryd apparatet fra strømforsyningen, og tør den udvendige overflade af med en let fugtig klud. Hvis ledningen er snoet, skal den vikles ud igen, før føntørreren tages i brug.

Anden information

Denne føn er udstyret med et sikkerhedstermostat, der automatisk indstilles til positionen 'OFF', hvis temperaturen overstiger sikkerhedsniveauet på grund af delvist blokeret luftindtag eller lignende.

I tilfælde af, at fønen stopper under brug, skal du slukke på afbryderen og tillade fønen at køle ned. Termostaten vil automatisk genstarte. Under brug må der ikke blokeres for luftåbningerne.

Vigtige sikkerhedsinformationer**OBS: Læs sikkerhedsvejledningen før brug.****Vigtigt**

Peg ikke direkte på ansigtet eller håret med føntørreren i længere tid, da varmen kan forårsage brandskader. Brug altid en børste eller fingerere til at køre igennem håret med under føntørringen. Læn hovedet forover under føntørringen, så håret hænger frit, for at undgå at den varme luft kommer i berøring med huden.

Håret

Al varme skader hårets struktur. Derfor skal man ved regelmæssig brug af en føntørrer være omhyggelig med sin daglige pleje af håret.

Håret bør altid være nyvasket, da dette sikrer, at restprodukter ikke bliver 'brændt' ind i skællaget. Conditioner eller kurbehandling af håret bør være en del af den daglige rutine. Tør så meget af vandet ud af håret som

muligt, inden du starter føntørreren.

Da alle elektriske produkter er strømførende, skal ledningen altid fjernes fra stikkontakten efter brug. Overtrædelse af dette kan ved uheld betyde stærke elektriske stød. Følg altid følgende sikkerhedsvejledninger, når du bruger din føntørrer.

Advarsel:

Brug aldrig føntørrer i nærheden af vand.

Som med andre elektriske apparater kan kontakt med vand være farligt – også selvom føntørreren er slukket.

Undgå elektrisk stød:

1. Tag altid føntørreren ud af stikkontakten efter brug.
2. Brug den ikke i badet.
3. Opbevar ikke føntørreren et sted, hvor den kan falde i en vask eller et badekar.
4. Kom ikke føntørreren i vand eller anden væske.
5. Hvis et el-apparat falder i vandet, skal det tages ud af stikkontakten med det samme. Rør ikke ved vandet.

6. Brug ikke føntørreren, når du har våde hænder.

Advarsel:

Nedsæt risikoen for elektrisk stød, brænd, skader og skoldning:

1. Tjek altid, om den stikkontakt, som du ønsker at benytte til føntørreren, er forbundet til en sikring, som er stor nok til føntørrerens 2000W motor.
2. Brug ikke andre elektriske apparater på samme stikkontakt.
3. Efterlad aldrig føntørreren tændt/kørende (fjern altid stikket fra stikkontakten efter brug).
4. Træk ikke stikket ud af stikkontakten med unødvendig styrke.
5. Stikket/ledningen må ikke bøjes eller repareres på.
6. Hvis ledningen eller stikket bliver varmt, skal du straks slukke for føntørreren og lægge den fra dig på en ikke-brandbar overflade.

7. Undgå at tabe eller udsætte føntørreren for chokpåvirkninger, da dette kan skade føntørrerens motor og elektriske dele.
8. Brug ikke føntørreren i nærheden af ild eller let antændelige materialer (såsom benzin, gas, fortyndervæsker, linolie, sprays etc.).
9. Føntørreren må ikke anvendes i nærheden af vand eller andre flydende væsker samt vaskeområder (brusekabiner/badekar mv.). Dette kan forårsage kortslutninger med alvorlige personskader til følge.
10. Brug aldrig benzin, fortynder eller anden form for kemi til at rense føntørreren med (brug en fugtet klud med en let sæbeopløsning på. Vær sikker på, at føntørreren er helt tør, inden du sætter den i stikkontakten og tænder den igen).
11. Når føntørreren er tændt, skal du passe på, at der ikke suges hår eller andre materialer ind i maskinens indsugningsåbning bagpå. Du må heller ikke komme ting eller hår ind i udgangsåbningen foran, da begge dele kan forårsage skade på føntørrerens motor.

- Hvis nogle fremmedlegemer skulle komme ind i føntørreren, skal du stoppe den straks og fjerne stikket fra stikkontakten. Når alle fremmedlegemer er fjernet, kan du benytte føntørreren igen.
12. Under brug vil føntørreren blive varm ved udgangsåbningen.
 13. Når du bruger føn-næb, skal du være forsigtig, når dette fjernes, da det bliver meget varmt under brug.
 14. Pust aldrig den varme luft direkte ind på et øje eller andre sarte kropsdele. Dette kan forårsage livsfarlige brandskader.
 15. Børn, mentalt syge eller lignende må ikke bruge apparatet, medmindre de har fået tydelige instrukser. Skønnes det, at personen ikke er i stand til at bruge apparatet på forsvarlig vis, må føntørreren ikke anvendes, uden at der er en kyndig person til stede.
 16. Børn skal rådgives til ikke at lege med apparatet, da der kan være fare for deres helbred.
 17. Hvis ledningen bliver beskadiget, må du på ingen måde selv forsøge at reparere den.

- Føntørreren skal indleveres til HH Simonsen®, som vil sørge for, at en autoriseret elektriker undersøger og reparerer ledningen på en forsvarlig måde.
18. Ledningen må på intet tidspunkt ligge på en varm overflade, da ledningens isoleringslag dermed kan smelte. Ligeledes må føntørreren ikke bruges, hvis dele af ledningen eller stikket er defekt.
 19. Bloker aldrig for føntørrerens luftindtag, da dette kan medføre, at føntørrerens motor brænder sammen.
 20. Læg aldrig føntørreren på et blødt underlag, såsom en seng, stol eller sofa, da stoffet kan antændes af føntørrerens varme.
 21. Hvis der opstår en fejl, eller du opdager en mangel på denne HH Simonsen føntørrer, skal du straks kontakte den forhandler, du har købt føntørreren af. Forhandleren indsender den derefter til HH Simonsen, som sørger for, at en autoriseret el-reparatør undersøger føntørreren for fejl/mangler. Husk kvittering.

Garanti

NB: Føntørreren kan ved brug ændre farve på plastikoverfladen samt andre steder, hvor der kan ske varmpåvirkning. Disse ændringer i farven er ikke omfattet af garantiordningen.

Denne føntørrer er dækket af en 1-års garanti startende fra dagen, du har købt den. Kan du ikke fremvise bevis for købsdatoen, gælder perioden fra produktionsdatoen. Garantien dækker ikke normalt slid. Hvis der opstår problemer med denne føntørrer, skal den indleveres hos forhandleren. Husk at medbringe kvittering eller andet købsbilag.

Garantien omfatter ikke:

- Skader, som sker på grund af normal slidtage såsom, ridser i plastik, farveændringer eller skade på ledningen.
- Skader, som sker på grund af uforsigtig eller upassende forsendelse.

- Skader, som sker på grund af upassende spænding og strøm.
- Skader, som sker på grund af tab på gulv eller lignende.
- Skader, som sker på grund af egne reparationer eller en ikke-autoriseret reparatør.
- Skader, som skønnes ikke at være en produktionsfejl.

Weee

Apparatet skal bortskaffes i henhold til WEEE-bekendtgørelsen. WEEE står for 'Waste from Electrical and Electronic Equipment' og gælder i EU.





www.hhsimonsen.dk