

Kære kunde!

Tak for dit værdifulde valg og din tillid til mærket.
Vi håber virkelig, at du nyder at betjene dette produkt.



Elektrisk Termisk pigkrøllejern PK115LU

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt
før brug, og gem denne
brugsanvisning til fremtidig reference.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Efterlad emballagematerialer (poser, papkasser osv.) uden for børns rækkevidde for at forhindre enhver risiko for skade.
2. Inden du tilslutter apparatet, skal du kontrollere, at det er kompatibelt med din strømforsyning (se kort på apparatet).
3. Rør ALDRIG ved den med våde hænder eller fødder.
4. Sørg for, at apparatet IKKE kommer i kontakt med vand eller andre væsker.



ADVARSEL: Det bør ikke bruges i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre vandkilder.

5. Hvis apparatet falder ned i vand eller en anden væske, **FORSØG IKKE AT FÅ DET op igen.** Træk straks stikket ud.
6. Brug ikke forlængerledninger i rum med badekar eller brusere.
7. Tab af apparatet kan resultere i beskadigelse eller brud. Vi anbefaler at få produktet tjekket før brug. Dette apparat er beregnet til professionel brug og bør derfor kun kontrolleres eller repareres af en kvalificeret fagmand.
8. Tag stikket ud efter brug, hvis du bruger apparatet i et badeværelse. At komme i kontakt med vand udgør en risiko, selv når apparatet er slukket.
9. Træk ikke i strømkablet for at frakoble apparatet.

10. Viki ikke strømkablet rundt om apparatet.
11. Hvis strømkablet er beskadiget, bedes du kontakte producentens eftersalgsservice eller lignende kvalificeret personale for at få udskiftet for at undgå skade.
12. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden, forudsat at de har fået passende opsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstå de involverede farer. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden opsyn.
13. For at forhindre, at apparatet bliver for varmt, skal du kun tænde det, når det er i brug.
14. Brug ikke hårspray, når apparatet er i brug.
15. Lad ikke apparatet køre uden opsyn.
16. Hold alle varme dele af apparatet væk fra varmfølsomme overflader eller hud for at undgå potentielle forbrændinger.
17. Dæk ikke apparatet til med håndklæder eller andre genstande, når det er i brug, eller når det stadig er varmt.
18. Opbevar ALDRIG apparatet, når det er varmt eller tilsluttet.
19. Undgå altid at kablet kommer i kontakt med varme dele, selv når det er trukket ud.
20. **ADVARSEL:** Brug af dette apparat på en måde, der ikke er specificeret af producenten, kan kompromittere dets sikkerhed.

VEDLIGEHOJDELSE

Hold altid apparatet rent for forbedret funktion og længere levetid. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før der udføres rengøring eller reparationer. Læg **ALDRIG** apparatet i vand. Tør af med en fugtig klud og tør derefter af. Rengør **ALDRIG** apparatet med slibende eller sure rengøringsmidler. Efter rengøring skal den opbevares i etuiet for forbedret vedligeholdelse.

TEKNISKE DATA

- Spænding: 100-240 V~
- Frekvens: 50-60 Hz
- Effekt: 65 W
- Keramisk spole
- PTC modstand
- Temperaturer: 140 °C
-160 °C - 180 °C - 200 °C
- Auto-sluk efter 30 minutters inaktivitet
- Længde på ledning: 2 m meter med 360° rotation
- Diameter: 15 mm
- Længde: 288,5 mm
- Vægt: 109 gram



Dette symbol betyder, at enheden er klassificeret som 2. klasse af beskyttelse mod elektrisk stød.

BRUGSVEJLEDNING

1. Kontroller, at netspændingen er den, der er trykt på apparatet. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tænd for enheden med ON-knappen og vælg den ønskede temperatur med den knap. Når temperaturindikatorens LED holder op med at blinke, er temperaturen opnået.
3. Efter brug skal du slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten. Må ikke opbevares, før den er helt kold.



BORTSKAFFELSE AF APPARAT

Denne enhed bør ikke bortskaffes sammen med resten af dit husholdningsaffald. Tag alt elektrisk eller elektronisk udstyr, uanset om det indeholder skadelige stoffer, til et indsamlingssted i dit nabolag eller en specialbutik, hvor det kan bortskaffes korrekt.

For yderligere information om, hvordan du bortskaffer din enhed, bedes du kontakte din lokale kommune eller din specialforretning.

GARANTIBEVIS

Dette apparat har fået 36 MÅNEDERS GARANTI af AIBaline A/S som træder i kraft fra købsdatoen. Enhver reparation af fabrikationsfejl inden for garantiperioden er gratis, forudsat at instruktionerne i denne manual følges, og fejlen er ikke et resultat af ukorrekt teknisk brug eller forsømmelighed med hensyn til menneskers sikkerhed. Producenten vil ikke holdes ansvarlig i tilfælde af sådanne brud, hvad enten det er for ulykker med mennesker eller ting, og/eller selve apparatet. Denne garanti dækker ikke utilsigtet tab eller uautoriserede reparationer eller forringelse af dele på grund af slitage. Eventuelle reparationer skal altid udføres af producenten eller en autoriseret teknisk service, hvor de vil bruge det korrekte værktøj og reservedele til korrekt reparation.

Hvis der er behov for reparationer i garantiperioden, skal du henvende dig til købsstedet.

VIGTIGT:

Garantien er kun gyldig, hvis den er stemplet af købsstedet sammen med datoen. Leverandør forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel.