



## BRUGSANVISNING

### ALBA SANDWICHGRILL



- Hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes service partner for at undgå skader.
- Flyt aldrig rundt på apparatet ved at trække i ledningen.
- Apparatet skal altid placeres på en vandret stabil flade.
- Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn.

- Apparatet er kun beregnet til almindelige køkkenopgaver og til det formål det er fremstillet til.
- Apparatet må ikke anvendes af børn under 8 år og personer med mentale handicap eller manglende viden/erfaring hvis der ikke er modtaget udførlig instruktion forud for brugen.
- Dyp aldrig ledningen i vand eller anden væske, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger derhjemme, på arbejdspladsen, på offentlige steder som hoteller, bed & breakfast, moteller.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparatet og ledningen skal holdes i sikker afstand fra børn.

#### DELE

1. Grøn indikatorlys
2. Rød indikatorlys
3. Sikkerhedslås
4. Grillplader

#### FØR IBRUGTAGNING

- Tag sandwichgrillen og løsdele ud af emballagen. Fjern labels og beskyttende folie eller plastik fra sandwichgrillen.



4040 Jyllinge – Danmark  
www.albaline.dk – info@albaline.dk

- Placér sandwichgrillen på en vandret stabil flade og sørg for at der er minimum 10 cm. Afstand omkring sandwichgrillen. Sandwichgrillen er ikke velegnet til at montere i et skab eller anvende udendørs.
- Sæt ledningen ind i stikket, og sørg for at det er et 220/240 V strømforsyning.
- Når sandwichgrillen tages i brug første gang kan der opstå en lettere ubehagelig duft. Dette er helt normalt og forsvinder hurtigt igen.

#### ANVENDELSE

- Sæt stikket i strømforsyning og den røde indikatorlampe vil lyse. Lad sandwichgrillen varme op med låget lukket. Når den grønne indikatorlampe lyser er sandwichgrillen klar til at grille og du kan lægge dine toasts eller sandwich i.
- Smør let grillpladerne med smør eller olie før brug.
- Under brug er kabinettet og grillpladerne meget varme, undgå derfor berøring med disse.

#### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tør overflader af med en fugtig og hårdt opvreden klud. Sørg for at sandwichgrillen er afkølet før rengøring.

- Anvend kun en klud eller blød børste og aldrig stærke rengøringsmidler eller kraftige børster hvilket kan skade sandwichgrillen.
- Sæt aldrig sandwichgrillen ned i vand eller andre væsker.

#### MILJØ

- Dette apparat må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men bør bortskaffes på den lokale genbrugsstation.

#### SUPPORT

Kontakt din forhandler hvor du har købt dit apparat eller Albaline A/S på [www.albaline.dk](http://www.albaline.dk).

