

Panasonic

Brugsanvisning
(Husholdningsbrug) Genopladelig skægtrimmer
Model nummer ER-GB44/ER-GB43

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger	164	Fejlfinding	176
Vigtig information	169	Bladets levetid	177
Identifikation af dele	169	Batteriets levetid.....	177
Klargøring	170	Udtagelse af det indbyggede	
Anvendelse	171	genopladelige batteri	178
Trimning af skæg.....	172	Specifikationer.....	179
Sådan rengøres trimmeren.....	174		

Tak fordi du valgte dette Panasonic-produkt.

Læs venligst alle instruktioner inden brug, og opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted.

161

Dansk

Advarsel

- Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de har fået vejledning eller instruktioner i, hvordan de skal bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Ledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, bør vekselstrømsadapteren kasseres.

- Denne VÅD/TØR trimmer kan bruges til både våd trimning og tør trimning. Du kan bruge denne vandtætte trimmer i badet og rengøre den i vand. Det følgende symbol betyder, at trimmeren er egnet til at bruge i brusebadet/badet.



- Brug ikke andet end den medfølgende vekselstrømsadapter til noget formål. Desuden må den medfølgende vekselstrømsadapter ikke anvendes til andre produkter. (Se side 169.)
- Det følgende symbol angiver, at der kræves en specifik aftagelig strømforsyning for at slutte det elektriske apparat til el-nettet. Strømforsyningens typereference er markeret i nærheden af symbolet.



Sikkerhedsforanstaltninger



For at reducere risikoen for personskade, tab af menneskeliv, elektrisk stød, brand og tingsskade skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes.

Symbolforklaring

Følgende symboler anvendes til at klassificere og beskrive fareniveauet samt graden af person- eller tingsskade, der kan forekomme, hvis betegnelsen tilsidesættes, og der forekommer forkert anvendelse.

 FARE	Angiver en potentiel fare, der vil resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
 ADVARSEL	Angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
 FORSIGTIG	Angiver en fare, der kan resultere i mindre tilskadekomst eller tingsskade.

Følgende symboler anvendes til at klassificere de anvisningstyper der skal overholdes.

	Dette symbol bruges til at advare brugere om en bestemt anvendelsesmetode, der ikke må udføres.
	Dette symbol bruges til at advare brugere om en bestemt fremgangsmåde, der skal overholdes for at bruge apparatet på sikker vis.

ADVARSEL

► Strømforsyning

Strømticket må aldrig sættes i stikkontakten eller tages ud med våde hænder.



- Dette kan resultere i elektrisk stød eller personskade.



ADVARSEL

Vekselstrømsadapteren må ikke nedsænkes i vand eller vaskes med vand.

Anbring ikke vekselstrømsadapteren over eller i nærheden af en håndvask eller et badekar, der er fyldt med vand.

Benyt aldrig apparatet, hvis vekselstrømsadapteren er beskadiget, eller hvis strømstikket sidder løst i stikkontakten.



Du må ikke beskadige ledningen eller strømstikket.

- Du må ikke ødelægge, ændre, bøje ledningen kraftfuldt eller trække kontakten ud strømstikket.

Ydermere må du heller ikke placere noget tungt på den, dreje eller klemme ledningen.

- Hvis du gør dette, kan det forårsage forbrænding, elektrisk stød eller brand på grund af en kortslutning.

Produktet må ikke anvendes på nogen måde der overstiger den angivne kapacitet for stikkontakten eller strømnettet.



- Hvis den angivne kapacitet overskrides ved at der tilsluttes for mange stik til én kontakt, kan det forårsage brand som følge af overophedning.

Sørg altid for, at apparatet anvendes med en elektrisk strømkilde, der passer til den normerede spænding, som er angivet på vekselstrømsadapteren.



Sæt strømstikket helt ind.

- Unladdelse heraf kan resultere i brand eller elektrisk stød.

Tag altid strømstikket ud af stikkontakten ved rengøring.



- Unladdelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Rengør strømstikket og opladningsstikket regelmæssigt for at forhindre støvansamling.



- Unladdelse heraf kan resultere i brand som følge af isoleringsfejl forårsaget af fugt. Afbryd strømstikket, og tør det af med en tør klud.



ADVARSEL

► I tilfælde af en uregelmæssighed eller funktionsfejl

Afbryd omgående enhver anvendelse og tag strømstikket ud, hvis der forekommer en uregelmæssighed eller funktionsfejl.

- Undladelse heraf kan resultere i brand, elektrisk stød eller tilskadekomst.

<Tilfælde af uregelmæssighed eller fejl>



- **Hovedkomponenten eller vekselstrømsadapteren er deform eller unormalt varm.**
- **Hovedkomponenten eller vekselstrømsadapteren lugter brændt.**
- **Der forekommer en unormal lyd ved anvendelse eller opladning af hovedkomponenten eller vekselstrømsadapteren.**
- Anmod omgående om eftersyn eller reparation fra et autoriseret servicecenter.

► Dette produkt

Dette produkt har et indbygget, genopladeligt batteri. Må ikke udsættes for ild eller høj varme.



- Dette kan det resultere i overophedning, antændelse eller eksplosion.

Produktet må ikke ændres eller repareres.



- Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få foretaget reparationer (udskiftning af batteri, m.m.).

Produktet må aldrig skilles ad, på nær ved bortskaffelse.



- Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.

► Forhindring af ulykker

Må ikke opbevares inden for rækkevidde af børn eller babyer. Lad ikke børn bruge produktet.



- Dele og tilbehør må ikke kommes i munden, da dette kan medføre ulykke eller skade.

Hvis olien indtages ved et uheld, må der ikke fremkaldes opkastning. Drik en stor mængde vand, og kontakt en læge.



Hvis olien kommer i kontakt med øjnene, skal der omgående skylles grundigt med rindende vand. Kontakt derefter en læge.

- Undladelse heraf kan resultere i fysiske problemer.

FORSIGTIG


► **Beskyttelse af huden**

Du må ikke presse bladet kraftigt mod din hud eller læber.


 **Brug ikke dette produkt til andre formål end at trimme skæg.**

- Gøres dette, kan det resultere i hudskader.

Anvend ikke bladene direkte på ørerne eller på ujævn hud (f.eks. hævelser, skader eller skønhedspletter).


 - Gør du det, kan det forvolde skade på ørerne eller ujævn hud.

Tjek, at bladene ikke er beskadigede eller deformerede inden brug.

 - Undladelse heraf kan resultere i hudskader.

► **Bemærk følgende forholdsregler**


Lad ikke metalgenstande eller affald sidde på strømstikket eller opladningsstikket.

 - Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand som følge af kortslutning.


 **Må ikke tabes eller stødes imod andre genstande.**

- Gøres dette, kan det resultere i personskaade.

Du må ikke vikle ledningen rundt om vekselstrømsadapteren og apparatets krop ved opbevaring.

 - Dette kan forårsage, at ledningstråden afbryder ved belastning, og kan resultere i brand som følge af kortslutning.

Tag strømstikket ud af stikkontakten, når det ikke oplader.

 - Undladelse heraf kan forårsage elektrisk stød eller brand på grund af overgang som følge af isoleringsforringelse.

Afbryd strømstikket ved at holde i strømstikket i stedet for ledningen.

 - Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.



FARE

Det genopladelige batteri må kun benyttes til dette apparat. Brug ikke batteriet til andre produkter.

Oplad ikke batteriet, efter det er blevet fjernet fra produktet.

Må ikke brændes eller udsættes for varme. Batteriet må ikke loddes, adskilles eller ændres.



Lad ikke de positive og negative poler på batteriet få kontakt med hinanden ved brug af metalgenstande.

Bær og opbevar ikke batteriet sammen med metalliske smykker, såsom halskæder og hårnåle.

Fjern aldrig røret.

- Dette kan resultere i overophedning, antændelse eller eksplosion.

Batteriet indeholder alkalisk væske. Hvis det kommer i kontakt med øjnene, må du ikke gnide dig i øjnene, men skylle omhyggeligt med rent vand som fx vand fra hanen.



- Unladelse heraf kan resultere i synstab.
→ Kontakt en læge med det samme.



ADVARSEL

Efter det genopladelige batteri er taget ud, må det ikke opbevares inden for børn og spædbørns rækkevidde.



- Batteriet vil skade kroppen, hvis det sluges ved et uheld.

- Hvis dette sker, skal en læge kontaktes med det samme.

Batteriet indeholder alkalisk væske. Hvis det kommer i kontakt med huden eller tøj, skal der skylles med rent vand som fx vand fra hanen.



- Unladelse heraf kan resultere i hudskader.

Specifikationer

Strømforsyning	Se navnepladen på vekselstrømsadapteren.		
Motorspænding	1,2 V \equiv		
Opladningstid (RE9-91)	ER-GB44	230 V~	Ca. 10 timer
		220 V~	Ca. 11 timer
	ER-GB43	230 V~	Ca. 8 timer
		220 V~	Ca. 9 timer
Luftbåren akustisk støj	55 (dB (A) re 1 pW)		

Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug.

Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse.



Information om batterisymbol (eksempler nedenfor)

Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.