

Forholdsregler

- Denne hovedenhed er kun beregnet til at blive brugt indendørs.
- Udsæt ikke enheden for overdreven kraft eller stød.
- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer, direkte sollys, støv eller fugt.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Undgå kontakt med ætsende materialer.
- Smid ikke denne enhed i ild, da den kan eksplodere.
- Åbn ikke den indvendige bagkasse eller manipulere med nogen af komponenterne i denne enhed.

Batterisikkerhedsadvarsler

- Læs venligst alle instruktioner omhyggeligt før brug.
- Brug kun alkaline batterier, ikke genopladelige batterier.
- Indsæt batterierne korrekt ved at matche polerne (+/-).
- Fjern udtjente batterier med det samme.
- Fjern batterierne, når de ikke er i brug.

- Lad være med at genoplade og smid ikke batterier i ild, da batterierne kan eksplodere.
- Sørg for, at batterierne opbevares væk fra metalgenstande, da kontakt kan forårsage kortslutning.
- Undgå at udsætte batterier for ekstrem temperatur eller fugtighed eller direkte sollys.
- Opbevar alle batterier utilgængeligt for børn. De udgør en kvælningsfare.

Brug kun produktet til det tilsigtede formål!

Hensyn til pligt efter batteriloven



Gamle batterier hører ikke til husholdningsaffaldet, fordi de kan forårsage skader på sundhed og miljø. Du kan gratis returnere brugte batterier til din

forhandler og indsamlingssteder. Som slutbruger er du ved lov forpligtet til at bringe de nødvendige batterier tilbage til distributører og andre indsamlingssteder!

Hensyn til pligt i henhold til loven om elektriske apparater



Dette symbol betyder, at du skal bortskaffe elektriske enheder adskilt fra almindeligt husholdningsaffald, når det når slutningen af dets levetid. Tag din enhed til dit lokale

██████ affaldsindsamlingssted eller genbrugscenter. Det her gælder for alle lande i Den Europæiske Union og for andre europæiske lande med et separat affaldsindsamlingsystem.