

Gem denne tekst til fremtidig brug.

ADVARSEL

1. Dette apparat kan bruges af børn i alderen 3 år under opsyn. Dette apparat kan styres af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret.
2. Børn må ikke lege med apparatet.
3. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
4. Børn fra 8 år og op, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber, eller af personer med manglende erfaring og viden, må bruge denne enhed, hvis de gives opsyn eller instrukser mht. sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de involverede farer.
5. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med denne enhed.
6. Dette apparat er velegnet til rengøring under en åben vandhane.
7. Dette apparat er velegnet til brug i badet eller bruseren.
8. Dette apparat er velegnet til rengøring under en åben vandhane.
9. Dette apparat må kun bruges med den medfølgende adapter.
10. **ADVARSEL**
11. Afmonter den håndholdte enhed før den bruges eller rengøres under vand.



12. OPLADNINGSTIK.

Advarsel! Brug kun det stik, der følger med dette apparat, til genopladning af batteriet. Forsyningsledningen kan ikke udskiftes.

13. Aftag stik fra strømuttaget og lad enheden afkøle lidt før rengøring, vedligehold, opbevaring eller transport.
14. Sørg for, at den spænding, der er vist på mærket, svarer til strømforsyningens spænding.
15. Rør ikke stikket med våde hænder.
16. Beskyt USB stikket mod skader. Lad ikke ledningen hænge ud over skarpe kanter, klem eller buk ikke ledningen og hold den væk fra varme overflader.
17. Læg ledningen til maskinen sådan at den ikke utilsigtet kan trækkes i eller faldes over.

ADVARSEL - FARE FOR ELEKTRISK CHOK

18. Beskyt ledningen imod fugt og vand.
19. Oplad batteriet i en omgivende temperatur på 18 - 24C, for at sikre den længste levetid for batteriet og bedste ydeevne. Oplad ikke batteriet i temperaturer under 0 grader og over 45 grader C.
20. Oplad kun batteriet indendørs, da adapteren er designet til indendørs brug.
21. Placer ikke noget ovenpå stikket da det kan betyde overophedning. Placer ikke stikket i nærheden af nogen varmekilder.
22. Brug KUN forlængerledning, hvis det er absolut nødvendigt. Brug af upassende forlængerledning kan betyde en forøget risiko for elektrisk chok eller ildebrand.
23. Brug ikke stikket hvis den har været udsat for voldsom behandling, tabt eller på anden måde ødelagt.

BATTERI

Dette apparat indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes.

Undgå at batterisyre kommer i kontakt med hud og øjne. Hvis du får batterisyre i dine øjne eller mund, skyl med masser af vand, og søg straks lægehjælp. Hvis batterisyre kommer i kontakt med din hud, skal du vaske det berørte område med masser af vand og sæbe. Batteriet skal fjernes fra enheden af autoriseret personale før det skrottes.

Batteriet skal kasseres sikkert og på rette sted. Prøv aldrig at fjerne batteriet selv.

Enheden skal frakobles strømmettet før batteriet fjernes.

Beskrivelse

Dette apparat er beregnet til at klippe og trimme tørt hår, skæg og overskæg. Brug den ikke til at klippe vådt eller kunstigt hår, og brug den ikke på kæledyr.

Apparatet er kun beregnet til indendørs husholdningsbrug.

Brug ikke apparatet til andre formål. Enhver anden brug kan føre til beskadigelse af apparatet, ejendom eller personskaade.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser som følge af forkert brug eller manglende overholdelse af denne manual.

Før første brug af enheden

ADVARSEL! Tjek leveringsindholdet for eventuelle manglende varer eller eventuelle transportskader. Hvis apparatet er beskadiget, eller nogle dele mangler, må du ikke bruge det, så skal det bringes tilbage til din forhandler.

Trimning af halsudskæring og øreområde

- **ADVARSEL!** Vær opmærksom på, at trimmer bladene er meget skarpe, og fjern alle hår, de kommer i kontakt med, når kammen fjernes.
- Placer apparatet, så kun den ene kant berører håret.
- Form langsomt håret omkring ørerne og trim halsudskæringen ved at placere trimmer bladene mod halsen og bevæge sig nedad. Til den endelige trimning, brug en passende saks (saks medfølger ikke).
- Efter operationen skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet.

RENGØRING

- Før rengøring, sørg for at apparatet er taget fra strømstikket / adapteren og har fået lidt tid til at køle komplet ned.
- Gør ikke apparatet og adapteren ren med ståluld, stærke kemikalier, alkali, slibende desinfektionsmidler, da de kan beskadige deres overflade.
- Sænk ikke apparatet eller adapteren ned i vand eller andre flydende emner for at rengøre dem. Sørg for at de elektriske dele ikke bliver våde eller fugtige.
- Afmonter afstandskammen fra trimmerhovedet efter hver brug.
- Fjern alle løse hår fra apparatet og trimmerhovedet. Brug rengøringsbørsten.
- Tag trimmerhovedet af apparatet, hvis det er nødvendigt; nedsænk ikke trimmerhovedet i vand eller andre væsker for at rengøre det. Rengør trimmerhovedet og indersiden med en tør, blød klud eller den medfølgende rensbørste. Genmonter trimmerhovedet på apparatet bagefter, og sørg for, at det sidder ordentligt på plads, før apparatet tages i brug igen.
- Smør skærene og trimmerspidsen med smøreolien (inkluderet) efter nogle klip.
- Rens afstandskammen med rent vand og lad den tørre efterfølgende. Sørg for at afstandskammen er helt tør før den monteres igen og bruges.
- Rens apparatet og adapteren med en blød tør klud evt. med et mildt opvaskemiddel, hvis nødvendigt. Tør efter med en blød klud.
- Apparatet og adapteren må først bruges igen, når de er fuldstændigt tørre.

OPBEVARING

- Før opbevaring, så sørg for at apparatet og adapteren er fuldstændigt tørre og afkølet efter brug.
- Opbevar apparatet og adapteren på et køligt tørt sted, beskyttet imod fugt og ude af børns rækkevidde.



Dette symbol, der er vist på produktet eller på dets emballage, angiver, at dette produkt overholder det Europæiske Direktiv 2012/19/EU og ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Det skal afleveres til et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.



Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes på en passende måde, vil du være med til at forhindre potentielle skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. VIGTIGT! Når du udskifter dine brugte batterier, beder vi dig følge gældende regler for bortskaffelse. Venligst bortskaf dem på passende måde for at sikre deres sikre og miljøvenlige destruktion.