

1. VIGTIGT:

- Læs altid brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
- Denne manual kan downloades fra vores webside www.sogo.es
- Gem disse instruktioner til fremtidig reference.

2. Symbol definitioner



1. Vigtig information og nyttige tip for brugen
2. Advarsel mod farlige situationer med hensyn til liv og ejendom
3. Advarsel mod brandfare
4. Advarsel mod varme overflader
5. Forsigtig ved brug af elektrisk og elektronisk udstyr.

3. Sikkerhedsinstruktioner til brugeren

1. Generelle forholdsregler under brug af elektrisk udstyr

- Brug ikke apparatet til andre formål end beskrevet i denne vejledning.
- Brug eller opbevar ikke apparatet udendørs.
- Anbring altid apparatet på en plan og jævn overflade.
- Dette produkt er beregnet til indendørs, ikke-industrielt, ikke-kommercielt og kun til husholdningsbrug. Brug ikke genstanden udendørs eller til ethvert andet formål.

Misbrug eller forkert håndtering kan forårsage problemer i apparatet og forårsage skade på brugeren.

- Enheden må kun bruges til de tilsigtede formål. Der påtages intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert brug eller forkert håndtering.
- Sørg for, at spændingen angivet på typeskiltet stemmer overens med netspændingen, før apparatet tilsluttes.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tændt.
- Tæt opsyn er nødvendigt, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.
- Før du rengør eller opbevarer dit apparat, skal du altid tage stikket ud af strømforsyningen og lade det køle af.
- Enheden er ikke fuldstændig afbrudt fra strømkilden, selv efter at den er blevet slukket. For at afbryde den helt skal du tage den ud af stikket.
- Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdninger og lignende applikationer som f.eks:
 - Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Gårde og af kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
 - Bed and breakfast-miljøer;
 - Catering og lignende ikke-detailapplikationer.
- Undgå spild på stikket

II. Brugsbegrænsninger for at undgå personskade

- Lad ikke apparatet fungere uden opsyn.
- Anbring eller betjen ikke dette apparat i nærheden af vandkilder.
- Anbring eller betjen ikke apparatet og dets netledning på eller i nærheden af varme overflader (f.eks. komfurplader) eller åben ild.
- Lad ikke netledningen hænge fra skarpe kanter og hold det væk fra varme genstande og flammer. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet og bøj den ikke.
- Nedsænk hverken huset, som indeholder elektriske komponenter og varmeelementerne i vand, eller skyl det under vandhanen.
- Brug aldrig tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet eller solgt af apparatets producent, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
- Når du vil tage stikket ud af vægkontakten, skal du gøre dette ved selve stikket og ikke ved at trække i ledningen eller selve apparatet.
- For at undgå elektrisk stød skal du sørge for, at dine hænder er tørre, før du tilslutter eller trækker stikket ud.
- Brug ikke enheden med våde hænder, på fugtige gulve, eller når atmosfæren er fugtig, der er risiko for elektrisk stød.
- Mens du bruger apparatet, skal du sørge for, at netledningen ikke sidder fast eller er ødelagt.
- Lad ikke motorenheden, ledningen eller stikket blive våd for at beskytte mod risikoen for elektrisk stød.
- Vær forsigtig, mens du håndterer elektriske apparater,

da varmelegemets overflade er udsat for restvarme efter brug. Enhver misbrug kan forårsage potentiel skade på brugeren og kan beskadige apparatet.

- Rør ikke ved den ydre overflade af apparatet, da det kan blive meget varmt under drift. Brug i stedet håndtaget eller luffer.

III. **Produktanvendelsesrestriktioner på grund af dårlig stand eller nedbrud**

- Nedsænk aldrig apparatet eller stikket i vand eller anden væske. I tilfælde af at apparatet falder i vand, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og aflevere det til en autoriseret serviceagent til reparation, før det genbruges.
- Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en utæthed.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. I tilfælde af at ledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- I tilfælde af fejl i apparatet, eller hvis det er blevet beskadiget på nogen måde, skal apparatet returneres til det nærmeste autoriserede serviceværksted for undersøgelse, reparation eller justering.
- Forsøg ikke selv at reparere produktet i tilfælde af hardwareproblemer. Reparationer bør kun udføres af kvalificerede teknikere.

IV. **Begrænsninger for brug, når det bruges sammen med børn og ældre**

Apparatet må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået supervision eller instruktion.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er under opsyn.
- Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Lad ikke børn bruge apparatet uden opsyn.

V. VIGTIG ADVARSEL

- For at undgå overbelastning af kredsløbet, når du bruger dette produkt, må du ikke bruge et andet høj-watt-produkt på det samme elektriske kredsløb.
- Der medfølger en kort strømledning med dette produkt. En forlængerledning anbefales ikke til brug med dette produkt, men hvis en skal bruges:
 - Ledningens mærkede elektriske værdi skal være mindst lige så høj som produktets.
 - Anbring forlængerledningen, så den ikke hænger, hvor den kan snubles eller trækkes i utilsigtet.

VI. Instruktioner til at følge, når du bruger Air fryer

- Anbring ikke apparatet op ad en væg eller mod andre apparater. Efterlad mindst 10 cm fri plads fra alle sider, før apparatet placeres.
- Efter tilberedning bør friturekurv og indergryde ikke placeres direkte på bordpladen for at undgå at brænde bordpladen.
Læg altid ingredienserne, der skal steges, i kurven for at undgå, at de kommer i kontakt med varmeelementerne.
- Tildæk ikke luftindtaget og de ydre luftåbninger, mens apparatet er i drift.
- Fyld ikke gryden med olie, da dette kan forårsage brandfare.
- Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved flytning af et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
- Rør aldrig ved den indvendige del af apparatet, mens det er i brug.
- Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i drift
- Anbring ikke noget oven på apparatet for at forhindre enhver form for forbrænding, der kan forårsage en varm overflade.
- Under luftstegning frigives varm damp gennem luftudtagsåbningerne. Hold hænder og ansigt på sikker afstand fra dampen og fra luftudtagsåbningerne.
- Pas også på varm damp og luft, når du fjerner gryden fra apparatet.
- Træk straks stikket ud af apparatet, hvis du ser mørk røg komme ud af apparatet. Vent på at røgemissionen stopper før du fjerner gryden fra apparatet.

-  **ADVARSEL:** Rør ikke ved varme overflader.
-  **ADVARSEL:** Dette udstyr skal bruges med **FORSIGTIGHED**, da dette elektriske apparat indeholder en varmefunktion. Overfladen af dette apparat er også forskelligt fra andre funktionelle overflader, som kan producere høje temperaturer. Da temperaturer opfattes forskelligt af forskellige personer. Udstyret må kun berøres ved tilsigtede håndtag og grebflader ved hjælp af varmebeskyttere som handsker eller lignende type tøj. Lad det ellers køle af i tilstrækkelig tid, før du rører ved de varme overflader.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Se venligst afsnittet om rengøring og vedligeholdelse for detaljer om, hvordan man rengør overflader, der kommer i kontakt med fødevarer.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne enhed overholder EU-lavspændingsdirektivet 2014/35/EC.

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU. Direktiv 2015/863/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk.

Direktiv 2009/125/EF om krav til miljøvenligt design gældende for energirelaterede produkter.



Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt affald eller husholdningsaffald. Alt elektrisk, elektronisk udstyr og batteridrevne enheder skal genbruges på korrekt måde og i overensstemmelse med de lokale kommunale love. Du kan genbruge dem ved at bringe dem til statsautoriserede bortskaffelsescentre eller specialiserede skraldespande, som du kan finde i alle nærliggende store supermarkeder, elektronik- eller elektriske husholdningsprodukter eller indkøbscentre, som har disse typer faciliteter til rådighed.

Designet af: SOGO baseret på europæiske kvalitetsstandarder Importeret af: Sanyan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spanien

Produkt fremstillet i KINA Eftersalgsservice: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

SOGO®

Human Technology

ref. SS-10895

