© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.084.3849.1 (18/08/2022)

>75% recycled paper
>75% papier recyclé

English

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
The box shows which accessories are supplied with your product and whether your product is Bluetooth enabled.

Warning

• To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) certified SELV supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country (see the international helpline numbers in the warranty leaflet). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries. • Keep the USB cable, the USB supply unit and the charging stand dry (Fig. 1) • This shaver is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used with the cord • Do not modify the supply unit • This product and its battery/batteries can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision • Do not use the appliance before cleaning it with water. • Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts. • Only use cold or lukewarm water to clean the appliance. Always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system. • When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid • Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver. • Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an integrated AC power supply unit • Do not connect the charger to the supply unit. • Do not use the cleaning brush on chapped skin, open wounds, healing wounds, skin recovering from surgery or if you suffer from a skin disease or severe skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis, nylon allergy etc. • Do not use the cleaning brush if you take steroid-based medication • Remove protective films, glues etc. before first use of the appliance • Be careful when handling your smartphone near water and in moist environments. • Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices. Consult your physician for advice and keep the appliance at least 20 cm away • Only use original Philips accessories or consumables • Charge, use and store the product at a temperature between 5 °C and 35 °C • Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures above 60°C for a prolonged period • Partially hot or melted plastic, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips • Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers • Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse-charge batteries • If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care

Philips Quick Clean Pod Cartridge fluid

• Keep out of reach of children. • Do not swallow.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

• S7000 series appliances are equipped with Bluetooth class 2.• The frequency band in which the Bluetooth on S7000 series appliances operates is 2.4 GHz.• The maximum radio frequency power radiated in the frequency band in which the S7000 series appliances with Bluetooth operate is 1 mW.• Hereby, Philips declares that S7000 series appliances are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.philips.com/support.

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit **www.philips.com/support**. Parts that are subject to normal wear (such as shaving heads and cutting units) are not covered by the international warranty.

Recycling

• This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3) • Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery. • Whenever you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry. • To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with other metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Be careful, the battery strips are sharp.

1 Twist the shaving head to remove it from the handle.
2 Insert a flat-head screwdriver under the rim of the panel and pry off (Fig. 4).
3 Remove the two screws from the top with a torx or flat-head screwdriver (Fig. 5).
4 Slide the front shell off (Fig. 6).
5 Break the bridge on top with a wire cutter (Fig. 7).
6 Insert a flat-head screwdriver on either side of the shaver body to release the hooks (Fig. 8).
7 Slide the power unit out of the body (Fig. 9).
8 Bend the power leads aside and remove the transparent cover of the power unit (Fig. 10).
9 Lift out out the battery holder and cut the wires with a pair of cutting pliers or scissors (Fig. 11).
10 Separate the battery from the holder with a pair of cutting pliers or a screwdriver (Fig. 12).
11 Remove the rechargeable battery.

Trademarks

Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Personal Care is under license.

Čeština

Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto důležitou informaci a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může způsobit nebezpečí, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.
Na krabičce je zobrazeno příslušenství, které je součástí výrobku, a informace, zda výrobek podporuje připojení Bluetooth.

Varování

• K nabíjení výrobku používejte pouze certifikovanou napájecí jednotku bezpečného velmi nízkého napětí (SELV) s výstupním výkonem 5 V, ≥ 1 A. K bezpečnému nabíjení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně) používejte výhradně napájecí jednotku IPX4 (odolnou proti stříkající vodě). Vhodnou napájecí jednotku (např. Philips HQ87) lze zakoupit na webové stránce www.philips.com/support. Potřebujete-li podporu při hledání správné napájecí jednotky USB, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodních záručních listu). Používání necertifikované napájecí jednotky může vést k nemilé nebezpečné situaci nebo způsobit vážné zranění. • Kabel USB, napájecí jednotku USB a nabíjecí podstavec v suchu (obr. 1) • Tento holicí strojek je vodotěsný (obr. 2). Je vhodný pro použití ve vaně nebo sprše a pro čištění pod tekoucí vodou. Holicí strojek lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu • Napájecí jednotku nijak neupravujte • Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí je mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou možná rizika. Děti si přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí čištění a uživatelskou údržbu • Před čištěním vodou přístroj odpojte ze sítě. • Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený. Poškozené součásti vyměňujte pouze za originální součásti Philips. • Čištění přístroje používejte pouze chladnou nebo vlažnou vodu. • Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba. • K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové špičky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například čistič na bázi acetonu. • Čisticí kapsle nepoužívejte v kombinaci s jinými čisticími prostředky než nabíjecími kinkú kapalinky • Před použitím čisticího systému se vždy ujistěte, že přihrádka pro kazetu je uzavřena. • Když je čisticí systém připraven k použití, nepohybujte s ním, aby nedocházelo k úniku čisticí kapaliny. • Při opláchnutí holicího strojku může ze zásuvky v jeho spodní části vytékat voda. Je to normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškerá elektronika je uzavřena v uzavřené napájecí jednotce uvnitř holicího strojku. • Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osvěžovač vzduchu, ani v její blízkosti. Předejdete tak možnému zkratu. • Nepřipojujte nabíjecí stojánek k napájecí jednotce. • Nepoužívejte čisticí kartáček na kůži s ekzémy, otevřené rány, kožní rakovinu, zánět, ekzém, lupénku, alergii na nylon atd. • Nepoužívejte čisticí kartáček na kůži, pokud užíváte léky na bázi steroidů. • Před použitím přístroje odstraňte plastovou fólii, lepicí pásky apod. • Při manipulaci s chytrým telefonem v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí dbejte zvýšené opatrnosti. • Radiové vlny mohou narušit provoz kardiostimulátorů a jiných zdravotnických prostředků. Požádejte o radu lékaře a přístroj udržujte ve vzdálenosti alespoň 20 cm • Maximální hladina hluku, kterou přístroj vydává, je 70 dBA. Používejte originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips • Výrobek nabíjejte, uchovávejte a používejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C • Výrobek a baterie uchovávejte mimo dosah ohně a nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám. • Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změní barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips. • Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky • Výrobek ani baterie nesmíte otevírat, upravovat, propichnout, poškodit ani demontovat. Mohli byste tak způsobit přehřívání baterií nebo uvolnění toxických či nebezpečných látek. Baterie nezkratujte, dobíjejte baterie nenabíjejte příliš rychle nebo v obráceném směru • Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich unikla jakákoli látka, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k němu takovému došlo, příslušné místo opláchejte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Tekutina kazety na rychlé čištění Philips Quick Clean Pod Cartridge

• Uchovávejte mimo dosah dětí. • Nepolykejte.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Směrnice o rádiových zařízeních

• Holicí strojky řady S7000 jsou vybaveny Bluetooth třídy 2.• Rozhraní Bluetooth holicích strojků řady S7000 pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.• Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný ve frekvenčním pásmu, které využívají holicí strojky řady S7000 s Bluetooth, je nanejvýš 1 mW.• Tímto společnost Philips prohlašuje, že holicí strojky řady S7000 vyhovují zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.philips.com/support.

Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastější dotazy, naleznete na adrese na **www.philips.com/support**.
Na součásti, které podléhají běžnému opotřebení (jako například holicí hlavice a střihací jednotky), se nevztahují podmínky mezinárodní záruky.

Recyklace

• Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem (obr. 3). • Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

Vestavěný dobíjecí akumulátor smí z případě likvidace výrobku vyjmout pouze kvalifikovaný odborník. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je přístroj odpojen z elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

Při manipulaci s nářadím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření. • Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché. • Zabraňte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.

Ponor, pásky od baterie jsou ostré.

1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu z rukojeti.
2 Pod okraj panelu vložte plochý šroubovák a vypačte (obr. 4) ho.
3 Vyšroubujte dva šrouby horního okraje šroubovákem (obr. 5) nebo šroubováku typu torx.
4 Vysuňte (obr. 6) přední kryt.
5 Přeřízněte můstek nahoře pomocí štípacích kleští (obr. 7).
6 Vložením plochého šroubováku na kterékoli stranu těla holicího strojku uvolněte háčky (obr. 8).
7 Vysuňte napájecí jednotku z těla (obr. 9) strojku.
8 Ohněte háčky z pojistkou na stranu a sejměte průhledný kryt napájecí jednotky (obr. 10).
9 Zdvihněte držák baterie a odstřihněte dráty štípacími kleštěmi nebo nůžkami (obr. 11).
10 Ohněte konektory baterie na stranu pomocí štípacích kleští nebo šroubováku (obr. 12).
11 Vyjměte dobíjecí akumulátor.

Ochranné známky

Apple; logo Apple; iPad a iPhone jsou ochranné známky společností Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je služební známka společnosti Apple Inc. Ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností Philips Personal Care probíhá na základě licence.

Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produkt og batterier tages i brug, og gem oplysningerne til senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
Boksen viser, hvilket tilbehør der leveres med dit produkt, og om produktet er Bluetooth-aktiveret.

Advarsel

• Til opladning af produktet må du kun bruge en SSLS-forsyningsenhed (sikkerhedslavtelsh med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktæt). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en forsyningsenhed, der ikke er certificeret, kan medføre fare eller alvorlig personskade • Opbevar USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerenheden tørt (fig. 1) • Denne barbermaskine er vandtæt (fig. 2). Den er velegnet til brug i badet eller i bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan shaveren kun betjenes trådløst • Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden • Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn • Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand • Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele • Brug kun koldt eller lunkent vand til rengøring af apparatet • Sørg altid for, at patronrummet er lukket, inden rengøringen påbegyndes • Brug ikke rensebørsten, hvis den er våd, bortset fra ved rengøring • Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. • Placer altid rengøringssystemet på en plan overflade, når det ikke bruges • Vand kan dryppe ud af stikket i bunden af shaveren, når du skyller den. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken er indkapslet i en tospolet motorenhed inde i shaveren • Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en integreret strømforsyningsenhed • Tilslut ikke opladningsstik til strømforsyningsenheden • Brug ikke rensebørsten på tør hud, beskadiget hud, åbne sår, sår, der er i gang med at hele, hud, der er i gang med at komme sig oveni en operation, eller hvis du lider af hudsygdomme eller svær hudirritation, f.eks. acne, solskoldning, hudinfektion, hudkræft, betændelse, eksem, psoriasis, nylonallergi osv. • Brug ikke rensebørsten, hvis du tager steroidbaseret medicin • Fjern piercinger, smykker, briller osv., før du bruger apparatet. • Vær forsigtig, hvis du bruger din smartphone i nærheden af vand og i fugtige omgivelser. • Radiobølgerne kan påvirke driften af pacemakere og andet medicinsk udstyr. Tal med din læge, og hold apparatet mindst 20 cm væk. • Maks. støjniveau: Lc = 69 dB(A) • Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter • Brug, opbal og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 5 °C og 35 °C • Hold produktet og batteriet væk fra ild og direkte sollys • Undgå overdrevent varme temperaturer • Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips • Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskogepladen • For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller kemikalier, må du ikke udsætte dem for ild, bruge hvl på, beskadige eller skille produkter eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortsluttes, overopladers eller udsættes for omvendt elektrisk ladning • Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Philips Quick Clean Pod Cartridge-væske

• Opbevares utilgængeligt for børn. • Må ikke sluges.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Direktiv om radioudstyr

• Apparater i S7000-serien er udstyret med Bluetooth klasse 2.• Det frekvensbånd, som Bluetooth-funktionen på apparater i S7000-serien kører i, er 2,4 GHz.• Den maksimale radiofrekvenseffekt, der udstråles i det frekvensbånd, hvor apparater i S7000-serien kører, er <20 dBm.• Dette udstyr er fremstillet på en sådan måde, at produktet overholder kravene i direktiv 1002/, da det kan betjenes uden for mindst én EU-medlemsstat, og produktet overholder artikel 10(10), da det ikke har nogen begrænsninger med hensyn til betjening i alle EU-medlemsstater.• Philips erklærer hermed, at apparater i S7000-serien overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.philips.com/support.

Støtte

For produktsupport såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**.
Dele, der udsættes for normal slitage (såsom skærehoveder og skærenheder), er ikke omfattet af den internationale garanti.

Genanvendelse

• Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3). • Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri. • Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre. • For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.

1 Drej skærehovedet for at fjerne det fra håndtaget
2 Sæt en skruetrækker ind under panelets kant, og fjern panelet (fig. 4).
3 Fjern de to skruer øverst med en stjerneskruetrækker eller en almindelig skruetrækker (fig. 5).
4 Skub frontdækslet af (fig. 6).
5 Bryd broen øverst med en knibtang (fig. 7).
6 Indsæt en skruetrækker på en af siderne for at frigøre krogene (fig. 8).
7 Tag motorenheden ud af kabinettet (fig. 9).
8 Bøj klikkrogene til side, og fjern det transparente strømstigtige låg fra motorenheden (fig. 10).
9 Løft batteriholderen ud, og klip ledningerne over med en knibtang eller en saks (fig. 11).
10 Bøj batteriet løsningen til side med en knibtang eller en skruetrækker (fig. 12).
11 Fjern det genopladelige batteri.

Varemærker

Apple, Apple-logo, iPad og iPhone er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. • Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Google Play, og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc. • Bluetooth®-mærke og logoer registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker tilhørende Philips Personal Care sker i henhold til licens.

Deutsch

Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zum späteren Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
Die Verpackung zeigt, welches Zubehör mit Ihrem Produkt geliefert wird und ob Ihr Produkt Bluetooth-fähig ist.

Warnhinweis

• Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur ein zertifiziertes Sicherheitskleinspannungs(SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 5 V, ≥ 1 A. Verwenden Sie zum sicheren Laden in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer) nur ein (spritzwassergeschütztes) Netzteil der Schutzklasse IPX4. Ein geeignetes Netzteil (z. B. Philips HQ87) kann unter www.philips.com/support bezogen werden. Wenn Sie Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen USB-Netzteil benötigen, können Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land wenden (Kontaktinformationen finden Sie in der internationalen Garantieschrift). Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. • Die Stromversorgungseinheit und die Ladestation dürfen nicht nass werden. (Abb. 1) • Dieser Rasierer ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für die Verwendung im Bad oder unter fließendem Wasser geeignet und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet werden • Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bezüglich der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser reinigen. • Benutzen Sie keinesfalls ein beschädigtes Gerät. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue Philips Teile. • Reinigen Sie das Gerät nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser. Achten Sie immer darauf, dass das Kassettenfach geschlossen ist, bevor Sie das Reinigungssystem verwenden • Wenn das Reinigungssystem betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt werden, damit keine Reinigungsflüssigkeit austritt • Beim Abspülen des Rasierers kann Wasser aus der Steckdose am Boden des Rasierers tropfen. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Rasierer durch ein Gerätes versiegelt ist • Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen eingebauten Netzteil enthalten • Verbinden Sie das Ladegerät nicht mit dem Netzteil • Verwenden Sie keine Bürste, wenn Sie unter Hautirritationen, Hautinfektionen, Hautkrebs, Entzündung, Ekzemen, Schuppenflechte, Nylonallergie usw. leiden • Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die auf Steroiden basieren • Entfernen Sie Folien, Klebstoffe usw., bevor Sie das Gerät benutzen • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Smartphone in der Nähe von Wasser und in feuchten Umgebungen benutzen • Funkwellen können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Befragen Sie Ihren Arzt, und halten Sie das Gerät mindestens 20 cm entfernt • Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips • Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C • Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus • Wenn der Kunststoff teilweise schmilzt oder sich verfärbt, wenn ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips • Legen Sie Produkte und Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde • Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht in umgekehrt auf • Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Flüssigkeit für Philips Reinigungskartusche

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • Nicht schlucken.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Gerät mit Funkkomponenten

• Die Geräte der S7000-Serie sind mit Bluetooth der Klasse 2 ausgestattet.• Das Frequenzband, in dem Bluetooth bei den Geräten der S7000-Serie arbeitet, ist 2,4 GHz.• Die maximale Hochfrequenzleistung, abgestrahlt in dem Frequenzband, in dem Geräte der S7000-Serie arbeiten, beträgt weniger als 20 dBm. • Dieses Gerät ist so konstruiert, dass das Produkt die Anforderungen von Artikel 10 (2) erfüllt, da es gemäß Überprüfung in mindestens einem EU-Mitgliedstaat betrieben werden darf. Dieses Gerät kann gemäß kompatibel mit Artikel 10 (10), da es keinen Beschränkungen bezüglich der Inbetriebnahme in allen EU-Mitgliedstaaten unterliegt.• Philips erklärt hiermit, dass die Geräte der S7000-Serie die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Die Konformitätserklärung kann unter www.philips.com/support eingesehen werden.

Support

Weitere Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter **www.philips.com/support**.
Teile, die normalem Verschleiß ausgesetzt sind (z. B. Scherköpfe und Schneideeinheiten), unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie.

Recycling

• Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 3) • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

Akkus/Batterien entfernen

1 Alle Schrauben, die Akkus/Batterien sichern kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/ Batterien müssen dort kostenfrei entsorgt werden. Die Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Entnahme Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich durchgeführt werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit personenbezogenen Daten löschen Sie bitte vor der Entsorgung. Bitte beachten Sie die Angabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Weitere Informationen zu Rücknahmestellen in DE: **https://www.stiftung-ear.de/**, für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.

Entfernen des integrierten Akkus

Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, sollten Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist und der Akku vollständig entleert ist.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät öffnen und wenn Sie den Akku entsorgen. • Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind. • Um ein versehentliches Kurzschließen der Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

1 Drehen Sie den Scherkopf, um ihn aus dem Griff zu entfernen.
2 Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher unter den Rand der Blende, und hebeln Sie sie ab (Abb. 4).
3 Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Oberseite mit einem Torx- oder Schlitz-Schraubendreher (Abb. 5).
4 Schieben Sie die vordere Schale ab (Abb. 6).
5 Unterbrechen Sie die Brücke an der Oberseite mit einem Drahtschneider (Abb. 7).
6 Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher in eine Seite des Rasierers, um die Haken (Abb. 8) zu lösen.
7 Nehmen Sie das Netzteil aus dem Gehäuse (Abb. 9).
8 Biegen Sie die Kabel beiseite, und entfernen Sie die transparente Abdeckung der Akkueinheit (Abb. 10).
9 Heben Sie den Akkuhalter heraus, und schneiden Sie die Drähte mit einer Drahtschere oder einer Schere (Abb. 11) ab.
10 Biegen Sie die Akkuklammern mit einer Zange oder einem Schraubendreher (Abb. 12) beiseite.
11 Entnehmen Sie den Akku.

Marken

Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. • Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc. • Die Wortmarke und die Logos für Bluetooth® sind eingetragene Marken im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Philips Personal Care erfolgt unter Lizenz.

Eesti

Tähtis ohutusteave

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist lugege see oluline teave hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Vale kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi ja tõsiseid tervisekahjustusi. Kaasaolevad tarvikud võivad erinevatel toodetel olla erinevad.
Karbil on näidatud tootega kaasaolevad tarvikud ning see, kas toode on Bluetoothiga varustatud.

Hoiatus

• Toote laadimiseks kasutage ainult sertifitseeritud kaitseväikepinge (SELV) toiteplokki väljundvõimsusega 5 V, ≥ 1 A. Ohutu laadimise tagamiseks niiskes keskkonnas (nt vannitoas) kasutage ainult IPX4 (pritsmekindel) toiteplokki. Sobiva toiteploki (nt Philips HQ87) saate hankida veebiaadressi www.philips.com/support kaudu. Kui vajate abi õige USB-toiteploki leidmiseks, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid rahvusvahelise garantii lehelt). Sertifitseerimata toiteploki kasutamine võib põhjustada ohtlikke või põhjustada tõsiseid vigastusi. • Hoidke USB-kaabel, USB-toiteplokk ja laadimisalus kuivana (joon. 1) • See pardel on veekindel (joon. 2). Sobib kasutamiseks vannis või dušš all ning puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks tohib pardlit kasutada ainult juhtmega • Ärge toiteplokk muutke • Seda seadmeid võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ja kasutada. • Enne kasutamist veega puhastage seadet alati • Ärge kasutage kahjustunud seadet. Asendage kahjustunud osad uute Philipsi osadega. • Kasutage seadme puhastamiseks ainult külma või leige vett. • Hügieenilistel kaalutlustel peab seadet kasutama ainult üks isik • Ärge kasutage kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimisklambu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega söövivaid vedelikke • Pange puhastussüsteem kasutusvalmis alles siis, kui see on valmis • Ärge liigutage seda puhastussüsteemi pinnale • Veendage alati enne puhastussüsteemi kasutamist, et kassetti kamber oleks suletud • Ärge kasutusvõimu puhastussüsteemi pesuvahendi lekkimise ärahoidmiseks teise kohta paigut

Pas op, de batterijtips zijn scherp.

1 Draai het scheerhoofd van het handvat af.
2 Plaats een platte schroevendraaier of de rand van het paneel en wrik het eraf (Fig. 4).
3 Verwijder de twee schroeven van de bovenkant met een inbussleutel of platte schroevendraaier (Fig. 5).
4 Schuif de behuizing weg (Fig. 6).
5 Breek de brug bovenop met een draadsnijder (Fig. 7).
6 Plaats een platte schroevendraaier aan weerszijden van de scheerapparaatbehuizing om de haken (Fig. 8) los te maken.
7 Schuif de voedingsunit uit de behuizing (Fig. 9).
8 Buig de haken opzij en verwijder de transparante kap van de voedingsunit (Fig. 10).
9 Til de batterijhouder uit het apparaat en knip de draden door met een snijtang of schaar (Fig. 11).
10 Buig de batterijcontacten opzij met een snijtang of een schroevendraaier (Fig. 12).
11 Verwijder de oplaadbare batterij.

Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Google, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips Personal Care geschiedt onder licentie.

Norsk

Viktig sikkerhetsinformasjon

Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne viktige informasjonen før du bruker produktet, samt batteriene og tilbehøret du vil bruke sammen med produktet. Ta vare på denne brukermanualen for fremtidig bruk hvis medfører risiko eller alvorlige skader. Tilbeheret som følger med, kan variere for de ulike produktene. Risikoen viser hvilket tilbehør som leveres med produktet og om produktet er Bluetooth-aktivert.

Advarsel

• For å lade produktet må du kun bruke en sertifisert sikkerhetsforsyningsenhet med ekstra lav spenning (SELV) med utgangseffekt 5 V, ≥ 1 A. For sikker lading i ett fuktig miljø (f.eks. på et bad), må det kun brukes en IPX4 (sprutsikker) forsyningsenhet. En passende forsyningsenhet (f.eks. Philips HQ87) er tilgjengelig via www.philips.com/support. Hvis du trenger hjelp til å finne den rikte USB-forsyningsenheten, kan du kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se garantiheftet for informasjon angående garantier for reisende forbrukere).
Bruk av en ikke-sertifisert forsyningsenhet kan forårsake farer eller alvorlige skader. • Hold USB-kabelen, USB-forsyningsenheten og ladestativet borte fra varme overflater. Ikke bruk produktet på et sted der det kan bli strømadapteren i eller i nærheten av vegguttak som inneholder elektriske luftfriskere • Ikke bruk rensebørsten på sprukket hud, åpne sår, sår som gror, hud som lepes eller er betent eller hud som er utsatt for solbrenthet, utslett eller alvorlige hudirritasjoner som for eksempel akne, solbrenthet, hudinfeksjoner, hudutslett, betennelse, eksem, psoriasis eller nylig operert. • Ikke bruk produktet hvis du bruker reseptbelagte medisiner. • Hvis du opplever smerte, svimmelhet, ubehag eller andre bivirkninger etter bruk av produktet, skal du slutte å bruke det og kontakte lege. • Apparatet skal kun rengjøres med kalkt eller lunkent vann. • Av hensyn til hygienen bør apparatet bare brukes av én person. • Ikke bruk trukket, skadet, deformert, skurrende eller svakt som beskrevet i denne brukermanualen. • Bruk kun Philips' tilbehør. Passer alltid rengjøringsmiddel på en stadig, jevn og horisontal overflate for å forhindre lekkasje. • Forsikre deg alltid om at patronkammeret er tørt før du bruker rengjøringssystemet • Ikke rengjøringssystemet med patronen på plass. Hvis du ikke brukes i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barbermaskinen derfor bare brukes uten ledning. • Ikke utfør endringer på forsyningsenheten. • Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatt sanseevne eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har blitt gitt opplæring eller instruksjoner, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet og det tilbys som sikker sikker bruk, og hvis de er klar over mulige farer. Barn skal ikke bruke apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn • Koble fra apparatet før du rengjør det med en fuktig klut. • Ikke bruk et oppladbart apparat som er skadet eller mistenkelig. Apparatet skal kun reinigjeres med kalkt eller lunkent vann • Av hensyn til hygienen bør apparatet bare brukes av én person. • Ikke bruk trukket, skadet, skurrende eller svakt som beskrevet i denne brukermanualen. • Bruk kun Philips' tilbehør. Passer alltid rengjøringssystemet på en stadig, jevn og horisontal overflate for å forhindre lekkasje. • Forsikre deg alltid om at patronkammeret er tørt før du bruker rengjøringssystemet • Ikke rengjøringssystemet med patronen på plass. Hvis du ikke brukes i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barbermaskinen derfor bare brukes uten ledning. • Ikke utfør endringer på forsyningsenheten. • Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatt sanseevne eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har blitt gitt opplæring eller instruksjoner, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet og det tilbys som sikker sikker bruk, og hvis de er klar over mulige farer. Barn skal ikke bruke apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn • Koble fra apparatet før du rengjør det med en fuktig klut. • Ikke bruk et oppladbart apparat som er skadet eller mistenkelig. Apparatet skal kun rengjø