

Not to be reproduced

Professional curler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

EN Register your product guarantee today!
See page 57 for info.

DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe Seite 57.

ES Regístrate tu producto hoy mismo. Más
información en el página 57.

FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 58.

IT Registrati oggi il tuo prodotto per la garanzia
vitalissima. Vedi pagina 58.

GR Εγγραφίστε το προϊόν σας για την πολύτιμη
επίσημη εγγύηση. Για πληροφορίες.

DK Registrér dit udstyr i vores database
på nu og her for at sikre dig den bedste
sikringsgaranti.

FI Rekisteröi sinäkin tuotteesi tänään!
Katso sivu 58 lisätietoja.

NO Registrer ditt utrustning i vår
database nå for å sikre den beste
garantiforsikringen.

#996.000066 125010

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	57
DE Deutsch	9 - 14
Bitte Garantie überprüfen	57
ES Valida tu garantía*	15 - 20
FR Français	21 - 26
Érangez votre produit	58
IT Italiano	27 - 32
Registra il tuo prodotto ghd	59
SE Svenska	33 - 38
Registrera ditt hållutrustnings utrustning	59
DK Din hållutrustnings brug	39 - 44
Registrer din hållutrustning i dag	59
FI Suomi	45 - 50
Aktivoi sinun laiteasi	59
NO Norsk	51 - 56
Registrer din hållutrustning i dag	59

Important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrical shocks, fire or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd curve.

Your ghd curve is for use only as a hair styling aid, and only with appliances specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a heat resistant mat.

Warning your ghd curve

Do not use your ghd curve with sensitive components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve if it has been damaged, has been repaired, has been cracked, if your appliance is damaged through misuse or abuse. This will not be covered under your guarantee. ghd will not replace the product free of charge only if it is within warranty. The does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be

made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

Always place the ghd curve down using the built-in

safety stand, on a heat resistant, stable flat surface.

ghd curve is not suitable for use with synthetic hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified

electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd curve.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the appliance is switched off. To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power

cord or plug, if the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance or use it as a support for the power cord.
4. Always unplug the ghd curve immediately after styling.
5. Do not use an extension power cord with the appliance.
6. Do not use a power cord with a damaged or frayed insulation.
7. Your ghd product is not a Class I electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

warning: hot surfaces


The ghd curve barrel is hot for effective styling.

- To reduce the risk of burns:**
1. Do not touch the barrel of the ghd curve on a hot heat-resistant surface such as a ghd comb heat mat.
 2. When styling is complete, always switch off the ghd curve and unplug it from the power supply.

4. Wait for the appliance to cool before styling.
5. After styling the barrel remains hot – place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand.
6. Do not touch the barrel of the ghd curve or the ghd comb heat mat in any way as they may become very hot. Do not touch the barrel of the ghd curve or the barrel or handle of the ghd curve as the cord lead to early failure of the power cord.
7. Do not touch the appliance with the barrel, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

operation

Ensure the barrel is completely dry before using the ghd curve appliance.



1. Cord stop
2. Barrel
3. Laser (hony only)
4. Stand

5. ON/OFF Switch
6. Handle
7. Power cord

1. Plug the ghd curve into the power supply. The ghd curve will momentarily flash around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply.
2. To turn on the ghd curve, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd curve will begin a short start-up time and a light will pulse to indicate that the curler is heating up.
3. Once the ghd curve has reached the required temperature in seconds, so be careful not to touch the hot appliance barrel. Once the ghd curve has reached the required temperature, it will beep and the light will remain illuminated.
4. When the laser is finished you will see the green press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A final down tone will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is safe to touch the barrel. The ghd curve will automatically return to its resistant rest using the built-in safety stand and allow to cool.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the barrel or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

Your ghd curve is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

ghd curves has the following safety features:

1. **Stand:** The ghd curve will automatically return to its resistant rest for 20 minutes. A safety stand will automatically run the curler off and the light will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is safe to touch the barrel. The ghd curve will automatically return to its resistant rest using the built-in safety stand and allow to cool.
2. **When the laser is finished you will see the green press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A final down tone will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is safe to touch the barrel. The ghd curve will automatically return to its resistant rest using the built-in safety stand and allow to cool.**

2. **Protect Mode:** The ghd curve can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd cord will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs the ghd curve will automatically return to its resistant rest using the built-in safety stand. **Failure to plug, fluctuation in mains power during use, or any on the barrel made to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.**

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

failure to operate

Your ghd styling tool is a high performance product and if the cord is subjected to being fluctuation in mains power during use, it may on the barrel made to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Wait for 30 seconds
3. Plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK styling, please ensure that the floor is dry and that the following are in place:

1. The ghd curve is plugged into a GPO (Grounding Point Outlet) socket, including GPO (Grounding Point Outlet) sockets.
2. The ghd curve is plugged into a GPO (Grounding Point Outlet) socket, including GPO (Grounding Point Outlet) sockets.

If in doubt or for further advice please visit the help section of ghd.com or contact your local ghd service centre.

If you are an approved ghd dealer or contact your customer services for further advice.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd curve

1. Unplug ghd curve from the main power supply.
2. Always allow ghd curve to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow your ghd curve to cool down before storing away.
2. When the appliance has cooled down, hold the power cord in the same way as it was first connected in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the date of purchase. This guarantee does not cover any accessories. The remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit ghd.com/claims and follow the onscreen instructions. This guarantee does not include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved resellers, and does not cover any accessories. It does not cover any damage to your hair or ghd accessories. Note that this guarantee may be modified where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.



*Where ghd (ghd.com) is not the manufacturer, please refer to the manufacturer's website for details on their guarantee or contact them on the following details: 1-800-368-2292

With your proof of purchase. For customers in Australia, New Zealand, please phone your local ghd retailer on the number listed in the table.

compliance

Ghd products are compliant with CE, FCC, RoHS, and other safety standards. Other approvals include the USA, Australia, New Zealand and South Africa.

ghd uk, Jemella Ltd

ghd UK, 0845 600 1100

ghd Republic of Ireland +44 1924 423 400

ghd Ireland, 0845 600 1100

ghd New Zealand, 0800 889 209

ghd Australia, 1300 443 424

ghd South Africa, 086 970 8936

ghd South Africa (Pty) Ltd

PO Box 816

Gillies

South Africa

ghd New Zealand

ghd New Zealand, 0800 889 209

Jemella New Zealand Ltd

100-102, The Arcade

Laurens Street, Onehunga

Auckland 2154

New Zealand

ghd Australia

ghd Australia, 1300 443 424

Jemella Australia Pty Ltd

100-102, The Arcade

Laurens Street, Onehunga

Auckland 2154

New Zealand

ghd uk, Jemella Ltd

ghd UK, 0845 600 1100

ghd Republic of Ireland +44 1924 423 400

ghd Ireland, 0845 600 1100

ghd New Zealand, 0800 889 209

ghd Australia, 1300 443 424

ghd South Africa, 086 970 8936

ghd South Africa (Pty) Ltd

PO Box 816

Gillies

South Africa



ghd.com

ghd cure™

ghd and ghd are registered trade marks of

Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

to be reproduced

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verletzungen, Stromschlag, Brand oder Werdungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren gnd Curve Lockersstab verwenden.

Ihr gnd Curve Lockersstab dient nur als Freizeitmöbel und ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch.

Handhabung Ihres gnd Curve Lockersstabs

Das gnd Curve Lockersstab ist ein leichtes Produkt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt richtig handhaben, um Verletzungen zu vermeiden. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.

Benutzen Sie den gnd Curve Lockersstab nicht, wenn er beschädigt worden ist. Ziehen Sie den gnd Curve Lockersstab ab, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden möchten. Wenn Sie das Produkt abgebaut haben, stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR:

Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Verwenden Sie stets den integrierten Sicherheitsständer, um das Gerät auf einer hitzebeständigen, stabilen und glatten Oberfläche abzustellen.

Das gnd Curve Lockersstab eignet sich nicht für die Verwendung im Außenbereich.

Achtung: von Wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.



sorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

4. Sprühen oder applizieren Sie keine feuchten Stylingprodukte auf das Gerät.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungswert von nicht über 30 mA in der Stromver-

Achtung – Strom

Wird bei den meisten elektrischen Geräten, auch bei elektrischen Komponenten, auch bei ausgetauschtem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Verwenden Sie das Gerät nur mit 110-240V 50/60Hz Netzstrom.
2. Lassen Sie das Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz niemals unbeaufsichtigt.

3. Verwenden Sie das Gerät nie, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, Wärsen Sie das Netzkabel nicht über einen heißen Gegenstand.
5. Ziehen Sie nach der Verwendung des ghd Curve Lockenstab sofort den Stecker.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit einem Spannungswandler oder Generator.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem nicht in Ihre Masseverbindung angeschlossenen Netz.
8. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

Achtung: heiße Oberflächen

Zur Vermeidung von Verletzungen durch heiße Oberflächen des ghd Curve Lockenstabs sind folgende Vorkehrungen zu treffen:


Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren:

1. Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen des ghd Curve Lockenstabs, bevor Sie ihn vollständig abgekühlt haben.
2. Halten Sie den ghd Curve Lockenstab immer von Kindern fern.
3. Schalten Sie den ghd Curve Lockenstab nach Gebrauch immer aus und lassen Sie den ghd Curve Lockenstab abkühlen, bevor Sie es aufrollen.

6. Nach dem Styling haben der Stab noch eine Zeit lang heiß – lassen Sie das Gerät in dieser Zeit mit der eingetauchten Scheinheitsbürste auf der Innenseite des Stylingunterlage und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden, um es vollständig in der Verpackung zusammengelegt was. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Curve Lockenstabs, da dies zu Schlitzen im Netzkabel führen kann, die zu elektrischen Kurzschlüssen führen können.
7. Netzkabel: starke, ebene Fläche.

betrieb

Stellen Sie vor der Verwendung des ghd Curve Lockenstabs sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.



1. Coold Tip-Schäufel
2. Heizelement
3. Heizelement
4. Scheinheitsbürste

5. ENAMS-Schäufel
6. Griff
7. Netzkabel

1. Schäufeln des ghd Curve an die Stromversorgung an. Der ghd Curve Lockenstab wird mit der eingetauchten Scheinheitsbürste auf der Innenseite des Stylingunterlage und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden, um es vollständig in der Verpackung zusammengelegt was. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Curve Lockenstabs, da dies zu Schlitzen im Netzkabel führen kann, die zu elektrischen Kurzschlüssen führen können.
2. Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen des ghd Curve Lockenstabs, bevor Sie ihn vollständig abgekühlt haben.
3. Halten Sie den ghd Curve Lockenstab immer von Kindern fern.
4. Schalten Sie den ghd Curve Lockenstab nach Gebrauch immer aus und lassen Sie den ghd Curve Lockenstab abkühlen, bevor Sie es aufrollen.

WARNHINER: Berühren Sie nicht das Heizelement während das Gerät abkühlt und erlauben Sie nicht Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder anderen Einschränkungen, die die Fähigkeit des Geräts zu verwenden, solange es abkühlt.

Ihr ghd Curve Lockenstab übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Der ghd Curve Lockenstab weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Scheinfunktion:** Wenn der ghd Curve eingeschaltet wird, 30 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Lockenstab automatisch aus. Der Lockenstab wird die Stillfunktions-Aktive spielen, sich im Temperaturbereich und die Lampe blinkt langsam, bis der Stab eine sichere Temperatur erreicht hat.
2. **Überhitzungsschutz:** Wenn der ghd Curve Lockenstab überhitzt, schaltet er sich automatisch aus. Sie können ihn wieder ein, indem Sie den ENAMS-Schäufel für gut 1 Sekunde auf den Lockenstab drücken. Wenn der ghd Curve Lockenstab wieder eingeschaltet ist, wird die Heizfunktion über ausgeschaltet, der ghd Curve Lockenstab aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte bestmöglich vom Stromnetz getrennt werden. Ein Überhitzungsschutz kann sich selbst vor ungewünschten Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen schalten sich die Heizplatten aus, der ghd Curve gibt einen Platon ab und das Licht leuchtet für 30 Sekunden. Wenn Sie den ghd Curve Lockenstab wieder einschalten, wird die Heizfunktion wieder eingeschaltet. Ein ungewöhnlicher Fall eines Kontrollsystemsfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Curve platzt und das Licht leuchtet für 30 Sekunden. Wenn Sie den ghd Curve Lockenstab wieder einschalten, ist erneut an die Stromversorgung an und starten die Geräte erneut. Wenn das Gerät nicht neu starten oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von ghd.

Produktpflegeanweisungen

Reinigen Ihre ghd Curve Lockenstäbe

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Curve Lockenstabs aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Curve Lockenstab immer abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
3. Waschen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Schließen Sie das Gerät wieder ein, bevor Sie es abwaschen.
5. Verwenden Sie keine abrasiven oder aggressiven Reinigungsmittel oder flüssige Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd Curve Lockenstab immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verpacken.
2. Verpacken Sie den ghd Curve Lockenstab in die Originalverpackung und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn zusammenpacken, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder die Gehäuse des ghd Curve Lockenstabs, da dies zu Schäden am Verkabelung führen kann.

Funktionsstörung

Ihr ghd Stylinggerät ist ein Hochleistungsprodukt. Sollte es während der Verwendung nicht richtig funktionieren, kann dies auf eine Störung in den Sicherheitsmodulen, um das Gerät vor Schäden zu schützen, hindeuten. Wenn Ihr ghd Gerät unerwartetweise nicht richtig funktioniert, sollte, so weit wie möglich, die Stromzufuhr abgebrochen werden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schließen Sie das Gerät wieder ein.

Wenn die beschriebenen Probleme nicht mehr auftreten, so setzen Sie sich bitte an den Kundendienst. Wenn die rote Fehleranzeige weiterhin blinkt, so setzen Sie sich bitte an den Kundendienst. Falls sich ein Fehler beim ghd Curve Lockenstab zeigt, überprüfen Sie sich, dass er voll funktionsfähig ist, indem Sie den Stecker ziehen und ihn wieder einstecken. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Sollten Ihre ghd Curve Lockenstäbe Zwickeln, so lösen Sie sie bitte von Ihrer Abzucht um ghd Curve Lockenstäbe. Alternativ setzen Sie sich bitte in Verbindung mit dem Kundendienst. Wenn Ihr ghd Curve Lockenstab nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornthallestr. 10/11, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endverbraucher (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für seinen Zeitraum von Kauf das Produkt. Diese Bestimmungen sind Bestandteil des Kaufvertrages und gelten auch dann, wenn der Kunde das Produkt bei einem Händler oder einem anderen Verkäufer erwirbt. Diese Bestimmungen sind für den Zeitraum der Nutzung des Produkts gültig. Die Bestimmungen sind Bestandteil des Produktpackings und sind auf dem Produkt selbst zu finden. Die Bestimmungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Die Bestimmungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Die Bestimmungen sind in deutscher Sprache abgefasst.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder auszutauschen oder den Kaufpreis erstatten. Hinsichtlich des Ersatzes des Produkts oder der Reparaturkosten sind die Bestimmungen des Produktpackings zu beachten. Diese Garantie umfasst den Defekt der Bundesrepublik Deutschland. Die Garantie umfasst den Defekt der Bundesrepublik Deutschland. Die Garantie umfasst den Defekt der Bundesrepublik Deutschland. Die Garantie umfasst den Defekt der Bundesrepublik Deutschland.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem Hersteller sind unberührt. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem Hersteller sind unberührt. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem Hersteller sind unberührt. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem Hersteller sind unberührt.

- die Produktnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde,
- der Kaufweg mit Kaufdatum vorliegt und,
- die Produktnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde, der Kaufweg mit Kaufdatum vorliegt und,
- die Produktnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde, der Kaufweg mit Kaufdatum vorliegt und,
- die Produktnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde, der Kaufweg mit Kaufdatum vorliegt und,



Reparaturen sind nur durch ghd oder einen ghd autorisierten Service und das Reparatur-Formular gelte gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghd.com/de/service zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem weitgehend gesamten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen einschließlich der Wirkung des Kaufschweises auch im Falle der Weiterveräußerung für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie umfasst den Defekt der Bundesrepublik Deutschland. Diese Garantie umfasst den Defekt der Bundesrepublik Deutschland. Diese Garantie umfasst den Defekt der Bundesrepublik Deutschland.

Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist als „elektronische oder elektrische Geräte“ (AEE) zu behandeln. Dieses ghd Produkt sollte separat von anderen Abfällen getrennt und für die Entsorgung an einen dafür vorgesehenen Sammelort gebracht werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten.

Ihr ghd Produkt enthält keine giftigen oder gefährlichen Stoffe. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten.

Konformitätserklärung

Dieses ghd Curve Lockenstab entspricht den Bestimmungen der Norm EN 60335-1-2014. Dieses ghd Curve Lockenstab entspricht den Bestimmungen der Norm EN 60335-1-2014. Dieses ghd Curve Lockenstab entspricht den Bestimmungen der Norm EN 60335-1-2014.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland GmbH
Innengüterstraße
449 0711 620 319 60

ghd Switzerland


ghd Switzerland
70199 Stuttgart
Germany

ghd Curves

ghd Curves
ghd Curves
ghd Curves

ghd Curves

ghd Curves
ghd Curves
ghd Curves



Importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o daños personales, ley y sigue atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar ghd curve.

ghd curve no debe utilizarse en el baño, cerca de agua o en un área húmeda. No se deben utilizar los componentes eléctricos de ghd curve con accesorios o accesorios no autorizados.

Modo de empleo de ghd curve
ghd curve es un dispositivo de afeitado eléctrico. No se debe utilizar como herramienta térmica, taler como la alfombra térmica de ghd.

Los componentes eléctricos de ghd curve, como el cable de alimentación, no deben ser utilizados con accesorios de terceros. No se debe utilizar ghd curve con accesorios de terceros, como cables, no se debe utilizar ghd curve con accesorios de terceros, como cables, no se debe utilizar ghd curve con accesorios de terceros, como cables.

No use ghd curve si ha sufrido algún daño –por ejemplo, si la carcasa está dañada o si el cable de alimentación está dañado– o si el producto no funciona correctamente por la garantía, envíelo a su proveedor de productos de forma gratuita únicamente si está dentro de la garantía. Esto no afecta a los dispositivos legales como consumidor.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos,

siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS:
Mantenga el aparato fuera

del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el rizador ghd hacia abajo utilizando el soporte de seguridad incorporado, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

peligro: mantener apartado del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuero de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.

4. No pulverice ni aplique productos humedecedores

directamente sobre el rizador de ghd.

advertencia – electricidad
Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos mantienen carga eléctrica incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghd.serviciotecnico.com.

Important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, assurez-vous de bien vouloir lire et respecter toutes les consignes de sécurité qui vont suivre avant d'utiliser votre ghd curve.

Votre ghd curve doit uniquement être utilisé comme aide au coiffage et ne doit pas être utilisé pour coiffer les cheveux. Le ghd curve est conçu pour son utilisation tel qu'un tapis thermostatique ghd.

Manipulation de votre ghd curve

Le ghd curve contient des composants high touch fragiles, assurez-vous donc que vous ne le touchez pas. N'y introduisez aucun objet étranger, ne le peignez pas, ne le nettoyez pas, ne le laissez pas sécher.

Ne débranchez votre ghd curve d'un mur de prise électrique – par exemple, si votre appareil est cassé ou fissuré. Si votre produit est endommagé à cause d'une mauvaise utilisation ou d'un coup, cela ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'empêche en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des lois applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences

ghd curve n'est pas adapté pour une utilisation sur des cheveux synthétiques.

avertissement: tenir éloigné de tout point d'eau.

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.



1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez

l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Placez toujours le ghd curve ers le bas en utilisant le stand de sécurité intégré, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. N'appliquez ni spray ni gels coiffants humi des directement sur le ghd curve.

avertissement - électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'instruapareil est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution:

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique 110-240V 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être utilisé sans surveillance lorsqu'il est allumé.
3. Ne touchez pas le ghd curve lorsque l'appareil est sous tension.
4. Débranchez toujours le ghd curve après utilisation.
5. N'utilisez pas un câble de recharge avec cet appareil.

6. N'utilisez pas un couteau de tension ou un pinceau avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne doit pas être relié à la terre.



avertissement : surfaces chaudes


Le corps du ghd curve atteint une température élevée pour coiffer de manière

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez jamais les surfaces chauffantes, votre ghd curve sur un bois ou sur une surface sensible à la chaleur.
2. Utilisez votre coffret thermique, électrique systématiquement avec votre ghd curve.
3. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
4. Évitez le collage. Le corps de l'appareil reste très chaud pendant un moment après l'arrêt de l'appareil.
5. Placez le ghd curve sur un tissu épais et doux.
6. Quand votre ghd curve est froid, placez le cordon d'alimentation comme il figure dans son emballage d'origine. Ne remplacez pas autour de votre main ou du corps du ghd curve, car cela peut conduire à une brûlure, à une blessure, à un incendie, à une chute ou à un accident.
7. Ne touchez pas le support, le cas échéant, car une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs avant d'utiliser le ghd curve.



1. Extrémité anti-chaleur
2. Corps
3. Levier "rouvrir" / "fermer"
4. Sock
5. Bouton ON/OFF
6. Poignée
7. Cordon d'alimentation

1. Branche le ghd curve à la source d'alimentation. Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique ON/OFF pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Vérifiez que vos cheveux sont complètement secs avant de démarrer le ghd curve.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 1 seconde. Le ghd curve passera dans un mode veille de démarrage et une lumière diode pour indiquer que le fer à friser est en mode veille.
4. Attendez que la lumière diode cesse de clignoter pendant 30 secondes, vérifiez donc si ne pas toucher le corps de l'appareil chaud.

Une fois que le ghd curve a atteint la température, il émettra des bips et la lumière persistera allumée pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.

5. Pour commencer l'usage normal, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant plus de deux secondes. Une lumière rouge indiquera alors que votre appareil est prêt. Une fois allumé, nous vous recommandons de débrancher l'appareil de la source d'alimentation.
6. Pour se servir du ghd curve, il faut le laisser refroidir pendant 10 secondes avant de le réutiliser.

ATTENTION : pendant que votre appareil refroidit, ne touchez pas le corps ou n'autorisez pas des enfants ou des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance à toucher l'appareil.

Voire ghd curve ne convient pas à une utilisation par un enfant. Assurez-vous de toujours le

placer à l'abri des enfants, particulièrement pendant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

ghd curve est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique arrête le ghd curve et la lumière s'éteint.
2. **Mode veille :** le ghd curve ne chauffe pas pendant plus de 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.
3. **Mode veille :** le ghd curve ne chauffe pas pendant plus de 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.
4. **Mode veille :** le ghd curve ne chauffe pas pendant plus de 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.

Mode veille : le ghd curve ne chauffe pas pendant plus de 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.

Mode veille : le ghd curve ne chauffe pas pendant plus de 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.

1. Évaluez l'appareil
2. Débranchez-le
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil
4. Réessayez-le

Si le problème persiste, contactez ghd.

Pour les press biternesques, assurez-vous que le câble est intact, sinon remplacez-le par un câble biternesque standard biternesque.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez contacter notre service client au +33 (0) 2 20 20 20 20 ou contactez un distributeur agréé qui se trouve dans un magasin de votre région.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication, nous vous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable pour les produits ghd achetés à partir du 1er janvier 2018. Pour bénéficier de cette garantie, vous devez nous fournir le produit ghd en question et un justificatif de date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie ou un acte de vandalisme. Pour plus d'informations, contactez notre service client au +33 (0) 2 20 20 20 20.

prendre soin de votre appareil

Nettoyer votre ghd curve

1. Laissez refroidir le ghd curve avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le corps et le socle.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essayez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergent abrasif ou corrosif.

Remarque

Laissez toujours refroidir votre ghd curve avant de le ranger. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. Essayez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergent abrasif ou corrosif.

ghd curve est un produit très performant. Si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez contacter notre service client au +33 (0) 2 20 20 20 20 ou contactez un distributeur agréé qui se trouve dans un magasin de votre région.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication, nous vous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable pour les produits ghd achetés à partir du 1er janvier 2018. Pour bénéficier de cette garantie, vous devez nous fournir le produit ghd en question et un justificatif de date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie ou un acte de vandalisme. Pour plus d'informations, contactez notre service client au +33 (0) 2 20 20 20 20.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication, nous vous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable pour les produits ghd achetés à partir du 1er janvier 2018. Pour bénéficier de cette garantie, vous devez nous fournir le produit ghd en question et un justificatif de date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie ou un acte de vandalisme. Pour plus d'informations, contactez notre service client au +33 (0) 2 20 20 20 20.

Importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, deformazioni, piccoli e grandi bruciori, lesioni alla pelle e danni ai capelli, leggere attentamente e seguire i precetti illustrati di sicurezza prima di utilizzare l'ascia ghd curve.

L'utilizzo di ghd curve è previsto solo per l'hair styling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo de capelli come il lappino, la lamina e il rasoio ghd.

Mangiare ghd curve con cura
Le testine di ghd curve sono ricche in tecnologia e materiali di alta qualità. Non usare ghd curve se danneggiato, per esempio se il corpo esterno risulta rotto, se il pannello di protezione è scolorito o se il cavo di alimentazione non funziona correttamente. Non usare ghd curve se il cavo di alimentazione non funziona o se il cavo di alimentazione non è stato sostituito con un cavo di alimentazione originale ghd.

Non usare ghd curve se danneggiato, per esempio se il corpo esterno risulta rotto, se il pannello di protezione è scolorito o se il cavo di alimentazione non funziona correttamente. Non usare ghd curve se il cavo di alimentazione non funziona o se il cavo di alimentazione non è stato sostituito con un cavo di alimentazione originale ghd.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o

ghd curve non è adatto all'uso su capelli umidi.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua



Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua

rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul ghd curve.

attenzione - elettricità

Come accade per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione questa styler frisè ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la

varning: varma ytor


ghd curve stjämlar i varm och kan effektivt användas för styling.

För att minimera risken av brännskador:

1. För ALLDRIG den uppvärmd delen.
2. När du stänger av apparaten, låg ghd curve på en varm yta eller kontakt.
3. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd curve och om ut kontakten.
4. Om du märker att huden börjar röd eller svår, ta ghd curve av huden på ett säkerställt underlag på den inbyggda säkerhetsbalken.
5. När du stänger av apparaten, låg ghd curve på en varm yta och om ut kontakten.
6. När du stänger av apparaten, låg ghd curve på en varm yta och om ut kontakten.
7. Placera alltid stylen med stämlar, om det finns, på en värmefång, platt yta.

dritt

Förskåpa dig om att håret är helt torrt innan du använder din ghd curve.



- 1 Sväl topp
- 2 Skett
- 3 Klämma kontakt på ghd curve topp
- 4 Hållare stöd

- 5 ON/OFF-knapp
- 6 Huvud
- 7 Störskaft

1. Använd ghd curve till ett djungel. En riklig användning kommer att minska ditt ON/OFF-knapp på din curve och tillåter att den är avslutad och att den är i standby-mod.

2. När du använder ghd curve, tryck och håll in ON/OFF-knapp minst en sekund. ghd curve kommer att stänga av och vänta på att starta och lamporna kommer att blinka för att indikera att den är under uppvärmning.

3. VIKTIGT: ghd curve uppträder i olika temperaturer på olika sekunder för att säkerställa att den är tillräckligt varm för att användas. När du använder ghd curve, låt den värmas upp till den önskade temperaturen på några sekunder innan du använder den. Kom ihåg att temperaturen kommer att bli högre för att uppladda dig om att den är varm för användning.

4. VIKTIGT: ghd curve är inte tillräckligt varm för att användas om den inte är tillräckligt varm för att användas. När du använder ghd curve, låt den värmas upp till den önskade temperaturen på några sekunder innan du använder den. Kom ihåg att temperaturen kommer att bli högre för att uppladda dig om att den är varm för användning.

5. VIKTIGT: ghd curve är inte tillräckligt varm för att användas om den inte är tillräckligt varm för att användas. När du använder ghd curve, låt den värmas upp till den önskade temperaturen på några sekunder innan du använder den. Kom ihåg att temperaturen kommer att bli högre för att uppladda dig om att den är varm för användning.

6. VIKTIGT: ghd curve är inte tillräckligt varm för att användas om den inte är tillräckligt varm för att användas. När du använder ghd curve, låt den värmas upp till den önskade temperaturen på några sekunder innan du använder den. Kom ihåg att temperaturen kommer att bli högre för att uppladda dig om att den är varm för användning.

7. VIKTIGT: ghd curve är inte tillräckligt varm för att användas om den inte är tillräckligt varm för att användas. När du använder ghd curve, låt den värmas upp till den önskade temperaturen på några sekunder innan du använder den. Kom ihåg att temperaturen kommer att bli högre för att uppladda dig om att den är varm för användning.

Din ghd curve är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd

blåsa och var källa sekund. Om detta problem uppstår, du är kontakta och ändra den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd curve

1. Disa ut ghd curve från eluttaget.
2. Låt det alltid ghd curve svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt apparaten svalna i minst 10 minuter.
4. Använd en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig grova eller slipande rengöringsmedel eller tvål eller fuktiga föremål.

Förening

1. Se till att du alltid curve är helt avslutad innan du låter den för att användas. När du använder ghd curve, låt den värmas upp till den önskade temperaturen på några sekunder innan du använder den. Kom ihåg att temperaturen kommer att bli högre för att uppladda dig om att den är varm för användning.

funktionssvikt

Om du märker att ghd curve inte fungerar som förväntat, kan det bero på ett felaktigt användande eller ett tekniskt fel. Om du är osäker på om ghd curve fungerar som förväntat, kontakta kundtjänst för hjälp. Om du är osäker på om ghd curve fungerar som förväntat, kontakta kundtjänst för hjälp.

1. Stäng av enheten.
2. Disa ut kontakten från eluttaget.
3. Låt apparaten svalna i minst 10 minuter.
4. Starta på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala kundtjänst för support.

Om du har problem med att ladda eller ladda av din ghd curve, kontakta kundtjänst för hjälp. Om du har problem med att ladda eller ladda av din ghd curve, kontakta kundtjänst för hjälp.

tilverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnas ut till kunderna. Alla ghd-produkter testas individuellt innan de lämnas ut till kunderna. Alla ghd-produkter testas individuellt innan de lämnas ut till kunderna. Alla ghd-produkter testas individuellt innan de lämnas ut till kunderna.

För att hitta denna program-värdgen besök ghd.com/ware och följ instruktionerna och tilldel din retur. Bli godkännad från inspektören med din produkt-ID, tilldelnings-ID och förvara den tilldel på ett säkert ställe.

Denna program eller endast för alla ghd-produkter repareras eller ersätts produkter hos någon annan ghd-återförsäljare eller återförsäljare. Gäller ej för serienummer eller tillverkningsdatum har reparat, utbytbara eller skadade.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina återförsäljare. Om du inte har tillgång till internet eller tillgång till en dator, kan du fortfarande kontakta ditt närmaste återförsäljnings- eller återförsäljningskontor i Australien och Nya Zeeland värdgen ing utrustade ghd-kontor, nummer hittar du tycke på bilagad bilaga.

Återvinning och bortskaffning

Den elektriska ghd-produkten är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej klasseras med hushållssoffer när produkten är avskrapad. Om du inte har anslutning för din ghd-produkt, värdgen se till att lämna den till en lokal återvinning eller återvinning. För mer information kontakta ditt lokala myndighet.

Elekterisk UK/CE

Den elektriska ghd-produkten ska klassas enligt WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försöker att produktens återvinns och återvinns. För mer information om återvinning eller återvinning information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren för produkten köptes.

förordning

ghd curve överensstämmer med EN 60335-2-23 och är i CE-märkt. Övriga godkännelser i Australien, USA, Asien och Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: +46 8 699 00 65

HFC Prestige International

Sweden AB
Sveväg 2
169 65 Solna
Sweden



ghd.com

ghd curve™

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2021.
Beskrivning i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

Not to be reproduced

Vigtig sikkerhedsinformation

Før du tænder på enheden, læs venligst disse sikkerhedsinstruktioner og alle de tekniske oplysninger om din enhed og din curve.

Din ghd curve må kun anvendes som en elektrisk produkt og kun sammen med tilbehør, der kan fås, som er designet til denne specifik enhed.

Hændering af din ghd curve
ghd curve indeholder sensitive elektroniske komponenter, så derfor skal den håndteres forsigtigt. Undgå at røre eller trykke på de elektriske komponenter eller ledninger. Undgå at røre eller trykke på de mekaniske komponenter eller ledninger. Hvis du af utilsigtede årsager berører de elektriske komponenter eller ledninger, skal du straks afbryde kontakten og kontakte din leveringspartner for yderligere hjælp.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervenlighedelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt

med din ghd curve, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd curve ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

Placer altid din ghd curve på den sikkerhedsholder der er på apparatet, og altid på en varmeresistent flad og stabil overflade.

ghd curve bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominal resistivitet på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte på din ghd curve.

advarsel: elektricitet

ghd curve er et elektrisk produkt og indeholder elektriske komponenter, såsom ledninger og stik.

Før at mindske det elektriske tryk, skal du altid afbryde kontakten til den elektriske enhed.

Anvend ikke denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse).

1. Må kun bruges med 110V-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømskækket er sat i stikkontakten.
3. Den elektriske enhed må kun anvendes i de lande, hvor den er godkendt til brug.
4. Den elektriske enhed må kun bruges i henhold til de anvisninger, der er angivet på den elektriske enhed.
5. Brug altid ghd curve stik ud af stikkontakten straks efter brug.
6. Brug ikke en spændingsform eller generator sammen med dette apparat.
7. Din ghd curve er et klassificeret produkt og skal tilsluttes jord.

advarsel: varm overflade

ghd curves stik er varm for at den kan smeltes til elektrisk stikning.


- For at reducere risikoen for forbrændinger:**
1. Før ALDRIG ved denne opvarmings stift + fjf og klip på tæppe.
 2. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.
 3. Når stikning er færdig, skal du altid afbryde for ghd curve og bryde den ned.
 4. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.
 5. Efter stikning, fjerner stikning + fjf og klip på tæppe varm, sørg derfor opmærksomt på, at overfladen af tæppet er kølet ned.
 6. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.

ghd curve, da dette kan medføre, at belagningen krækker eller på anden måde bliver beskadiget.

7. Placer altid stikpen på hæderen, hvis den findes, på en varmestemme, så stikpen ikke overhæder.

bejledning

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd curve.



1. Kald tip
2. Skift
3. Klip kun på ghd curve tæppe
4. Støtstykke
5. ON/OFF-kontakt
6. Håndtag

1. Sæt ghd curve til temperaturingen. ghd curve starter elektrisk op omkring ON/OFF-kontakten for at indstille, at den er tilfaldet en automatisk opvarmning.
2. Når ghd curve er klar til brug, vil den være varm og vil automatisk indstille sig til 1 sekund. Din curve vil automatisk indstille sig til 1 sekund for at indstille, at den er klar til brug.
3. **WICHTIG!** ghd curve vil den endelige temperatur. 150 grader på 18 sekunder. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.
4. Når du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.

ADVARSEL: Indendørs brug af din ghd curve vil du, børn eller folk med mental, sensor eller fysisk handicap IKKE berøre stikpen + fjf og klippen (for tæppe).

Din ghd curveer ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din

ghd curve er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den kører ned.

ghd curve har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Sleep mode:** Hvis din ghd curve ikke har været brugt i 30 minutter, sænker den automatisk temperaturen og vil automatisk indstille sig til 1 sekund. Når du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.
2. **Bevægelsesfølsomhed:** ghd curve kan bestemme sig mod uretsvarende bevægelser og vil automatisk indstille sig til 1 sekund. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.

3. **Sikkerhed ved fejl:** I tilfælde af en fejl i strømforsyningen af varmestemme vil denne automatisk indstille sig til 1 sekund. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.

vedligeholdelses vejledning

1. Rensning af din ghd curve
 1. Sørg for at stikpen på din ghd curve er uden for stikkontakten.
 2. Brug en blød klud til at rengøre stikpen og klippen.
 3. Sørg for, at ghd curve er helt tørt.
 4. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.
2. Oprensning
 1. Sørg altid for at din ghd curve er helt tørt, før du bruger den væk.
 2. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.

funktionsvigt

Din elektriske ghd curve fungerer som en elektrisk enhed. Den elektriske enhed skal altid være tørt og skal altid være uden for rækkevidde af stikkontakten. Hvis du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.

1. Sæt din elektriske enhed.
2. Tryk stikket ud af stikkontakten.
3. Når 5 sekunder og tilfaldt en elektrisk enhed til stikkontakten igen.
4. Når du bruger ghd curve på tæppe, skal du sørge for, at tæppet er godt ventileret.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produkt har en defekt på grund af mangelfuld håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udføre produktet uden

Viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere risikoen for feil bruk, les alltid sikkerhetsinstruksjonene som følger med din ghd curve.

Din ghd curve må kun anvendes som et elektronisk vedtøy og kun med samme tilbehør som blir vermt. I tillegg til et varmeresistent underlag.

Håndtering av din ghd curve

Din ghd curve inneholder sensitive teknologiske komponenter, så derfor må den ikke bli utsatt for mekanisk stress eller skade. Ikke sett inn fremmedlegemer, mat, eller andre gjenstander i håret.

Ikke bruk ghd curve i nærheten av vann eller elektriske enheter. Ikke bruk enheten i et skadet eller fuktig miljø. Ikke bruk enheten sammen med ledningen eller om stikkkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feil bruk eller ved misligholdelse.)

Ikke bruk enheten i nærheten av elektriske enheter eller vann. Hvis enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

Ikke bruk enheten i nærheten av elektriske enheter eller vann. Hvis enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

Ikke bruk enheten i nærheten av elektriske enheter eller vann. Hvis enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

Ikke bruk enheten i nærheten av elektriske enheter eller vann. Hvis enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

Hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukerveilighet skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Risiko for forbrenning: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med

din ghd curve, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din ghd curve ut av syne når den er i stikkkontakten.

Plasser alltid din ghd curve på sikkerhetsholderen som er på apparatet, og alltid på et stabilt og varmeresistent overflate.

ghd curve bør ikke anvendes sammen med dynetekk, bnr.

advarsel: må ikke komme i kontakt med vann.



Ikke bruk dette apparatet i badkar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.

2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd curve.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene i dette vedtøyet utspottet og beskyttet.

For å unngå elektriske støt:

Bruk ikke denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feil bruk eller ved misligholdelse.)

EN

register your guarantee

For ease of mind when with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone. This does not require installing any software. Your phone will see safety instructions.

DE

Ihre Garantie überprüfen

Für ein besseres Gefühl mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute um:

- die Echtheit Ihres ghd Produkts zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im "Glemmeitell" auszuweisen
- Als einer der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- Die aktuellen News und neuen Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihre Garantie zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen. Das gewährleistet Ihnen, als einer der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren und die neuesten Trends zu erhalten. Safety instructions in EN.

ES

valida tu garantía*

Plifica de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Incluir el producto de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestros ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone para registrar tu garantía en materia de garantía. Esto incluye recibir las últimas noticias, como tendencias y ofertas exclusivas. Para más información acerca de las condiciones de garantía visita el enlace de instrucciones.

FR

enregistrez votre produit

Pour être sûr de l'authenticité de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site internet afin :

- De vérifier son authenticité
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être toujours informé(e) des dernières nouveautés et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/fr/register ou scannez le lecteur QR sur notre site internet pour enregistrer votre produit. Vous recevrez nos offres exclusives en avant-première et serez toujours informé(e) des dernières nouveautés et nouveautés ghd.

IT

convalida la garanzia

Per un'ultra sicura del tuo prodotto ghd, convalida ora la garanzia di autenticità. Puoi così usufruire di tutti i vantaggi nel registrare il tuo prodotto online*:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere opportunamente le offerte esclusive ghd
- Essere sempre informato sui trends del momento



Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul nostro sito internet per registrare il tuo prodotto. Questo ti permetterà di ricevere le offerte esclusive ghd in prima mano, di essere sempre informato sui trends del momento e di ricevere sempre le ultime novità ghd.

SE

registra din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så är du säker på att du får en engångsprodukt från ghd du använder när du står ditt härt:

- Autentisera på din elektroniska ghd-produkt
- Reservation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med din nya din garantiportal*
- Exklusive erbjudande före alla andra
- Var först med att få information om de senaste ghd-produkterna och tendenserna



Besök ghdhair.com/register och använd din QR-läsare på din smartphone för att registrera din garantiportal. Detta erbjuder dig alla ghd-produkter, exklusiva erbjudanden och de senaste ghd-produkterna.

Not to be reproduced

DK

register som sikkerhed

Registreer dit ghd produkt i ghd.dk, så sikkerheden på et øjeblik er et spørgsmål om produktet er autentisk eller et stykke duffet.

- Bekræftelse af autentiteten af dit ægte ghd produkt
- Omvendt: Tilbage til dig, så du kan se problemer med dit ghd produkt
- Et ghd produkt er altid trykret for alle andre.
- Når den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghd.dk/register eller anvend din QR koder og din smartphone for at validere produktet. Indtast din "Serial Number" og "Accessories" på ghd.dk/register.

FI

Vahvista takuusi

Makavastat takuusi tuuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo nytään.

- Verkkosivolla saat heti selvon ghd tuotteen on aito
- Myös se on helppo ja helppo ghd tuotteen laadun tarkastaa helppoon
- Et ghd tuotteen on aina takuussa ja kunnossapitoon
- Jos sinun on tarpeen saada lisätietoja ghd tuotteista ja trendeistä.



Vierele ghd.fi/register tai käytä QR koodia älypuhelimella. Kirjoita "Serial Number" ja "Accessories" ghd.fi/register sivulla.

NO

registrer din garanti

Registreer dit ghd produkt i ghd.no, så sikkerheden på et øjeblik er et spørgsmål om produktet er autentisk eller et stykke duffet.

- Bekræftelse på at dit ægte ghd produkt er aito
- Omvendt: Tilbage til dig, så du kan se problemer med dit ghd produkt
- Et ghd produkt er altid trykret for alle andre.
- Når den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøk ghd.no/register eller anvend din QR koder på din smartphone for å validere produktet. Indtast din "Serial Number" og "Accessories" på ghd.no/register.

60

Not to be reproduced