

DA

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den til senere reference. Hvis produktet gives videre, husk da at give denne brugsanvisning med.

Sikkerhedsinstruktioner

Dette apparat må benyttes af børn over 8 år. Personer med fysiske, sensoriske og mentale begrænsninger kan benytte dette apparat. Apparatet må kun benyttes på betingelse af, at disse personer har fået de nødvendige instruktioner om, hvordan apparatet skal bruges og kender til farerne, der kan opstå ved brug af dette apparat. Børn må ikke lege med apparatet. Vedligehold og rengøring af apparatet må ikke udføres af børn, uden tilsyn. Brug kun denne ventilator som beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug, som ikke anbefales af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

Læs alle instruktionerne før brug.

Lad ikke ledningen hænge eller ligge på varme overflader.

Brug aldrig apparatet, hvis ledning eller stik er beskadiget.

Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget. I tilfælde af at det er beskadiget, skal du tage kontakt til forhandleren, hvor det er købt.

Det er nødvendigt at holde børn under opsyn, når apparatet bruges tæt på børn.

Brug af tilbehør, som ikke sælges af fabrikanten, kan forårsage brand, elektrisk stød og skader og vil ugyldiggøre din garanti.

Træk stikket ud af kontakten når: apparatet ikke er i brug, før dele samles eller skilles ad og før apparatet rengøres. Sluk også alle knapper på selve apparatet, før du trækker stikket ud.

Træk i selve stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Frakobl altid USB-stikket før du flytter på ventilatoren, rengør den eller skal opbevare den.

Indsæt ikke genstande i ventilatoren, da det kan forårsage elektrisk stød eller skade på ventilatoren.
Placér aldrig apparatet tæt på steder, hvor det kan komme i kontakt med varme genstande/apparater.
Denne ventilator er ikke beregnet til brug på våde eller fugtige steder.
Placér aldrig ventilatoren på et sted hvor, hvor den kan falde i et badekar eller en anden vandbeholder.
Brug aldrig apparatet udendørs. Produktet er kun beregnet til indendørs brug
Brug kun apparatet til dets anvendelsesformål.
Brug altid apparatet på et plant, tørt og jævnt underlag.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, der skyldes ukorrekt brug af apparatet, eller som ikke følger instruktionerne beskrevet i denne manual.