

Læs alle instruktionerne før brug.

- Lad ikke ledningen hænge eller ligge på varme overflader.
- Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Brug heller ikke apparatet, hvis det er beskadiget. I tilfælde af at apparatet er beskadiget, skal du tage kontakt til forhandleren, hvor apparatet er købt.
- Det er nødvendigt at holde børn under opsyn, når apparatet bruges tæt på børn.
- Brug af tilbehør, som ikke sælges af fabrikanten, kan forårsage brand, elektrisk stød og skader og vil ugyldiggøre din garanti.
- Træk stikket ud af stikkontakten når: apparatet ikke er i brug, før dele skal samles eller skilles ad og før apparatet rengøres. Sluk også for alle knapper på selve apparatet, før du trækker stikket ud. Træk i selve stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten.

Indsæt ikke genstande i ventilatoren, da det kan forårsage elektrisk stød eller skade på ventilatoren. Placér aldrig apparatet tæt på steder, hvor det kan komme i kontakt med varme genstande/apparater. Denne ventilator er ikke beregnet til brug på våde eller fugtige steder. Placér aldrig ventilatoren på et sted hvor, hvor den kan falde i et badekar eller en anden vandbeholder. Brug aldrig apparatet udendørs. Brug kun apparatet til dets anvendelsesformål. Brug altid apparatet på et plant, tørt og jævnt underlag. Brug kun apparatet til hjemmebrug. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, der skyldes ukorrekt brug af apparatet, eller som ikke følger instruktionerne beskrevet i denne manual.