

ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL

- Brug udelukkende apparatet til det formål, det er udviklet til, og kun på den måde, som er angivet i denne betjeningsvejledning.
 - Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af apparatet og forstår, hvilke risici brugen indebærer.
 - Børn må ikke lege med apparatet.
 - Kvalningsfare! Hold børn på afstand af emballagematerialet.
 - Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
-
- Anvend ikke apparatet i nærheden af badekar, brusebade eller andre kar, som indeholder vand.
 - Fare for elektrisk stød! Nedsänk under ingen omstændigheder apparatet i vand eller andre vasker! Hvis apparatet falder ned i vand, må du ikke gribe ud efter det i vandet! Afbryd først strømmen på strømlæet, og træk derefter stikket ud af stikkontakten.
 - Hvis krollejernet anvendes på et badevarelse, skal stikket trækkes ud efter brug, da vand udgør en fare, også selvom krollejernet er slukket.
 - Som yderligere sikkerhed anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (FI/RCD) i badevarelsesets elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm på maks. 30 mA. Kontakt din installatør for at få hjælp.

ADVARSEL

- Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Hvis strømkablet til dette apparat er blevet beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Apparatet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Undlad at trække i, vride og knække ledningen ¹²! Sno ikke ledningen

12 omkring krollejernet!

- Beror aldrig varmeelementet 4 under brug, da det bliver meget varmt.
- Brandfare! Anbring kun apparatet på et ikke brandbart underlag.
- Brandfare! Apparatet må ikke tildækkes.

62

- Brandfare! Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Forbrandings- og brandfare! Apparatet kan blive meget varmt. Beror i varm tilstand kun grebet