

Not to be reproduced



Professional curfew

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

EN Register your product guarantee today!
See page 57 for info.

DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe Seite 57.

ES Regístrate tu producto hoy mismo. Más
información en el página 57.

FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 58.

IT Registrati oggi il tuo prodotto per la garanzia
vitalissima. Vedi pagina 58.

SE Registrera ditt produkt idag för att få
det viktigaste skyddet för din investering.

DK Registrer dit produkt i dag, så sikrer du dig
den bedste garanti og information.

FI Rekisteröi sin tuote heti, jotta saat
sivon parhaan takuun.

NO Registrer ditt produkt i dag, så får
du den beste tryggheten.

#996.000066 125010

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	57
DE Deutsch	9 - 14
Bitte Garantie überprüfen	57
ES Valer la garantía*	15 - 20
FR Français	21 - 26
Érangez votre produit	58
IT Italiano	27 - 32
Registra il tuo prodotto ghd	59
SE Svenska	33 - 38
Registrera ditt hårtvålningssätt	59
DK Til din viedtøjstørrelse	39 - 44
Registrer din hårtvålningstørrelse i dag	59
FI Suomi	45 - 50
Aktivoi sinun takaus!	59
NO Norsk	51 - 56
Registrer din hårtvålningstørrelse i dag	59

Important safety instructions

To reduce the risk of fire, electrical shock, fire or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd curve.

Your ghd curve is for use only as a hair styling aid, and only with appliances specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a heat resistant mat.

Warning your ghd curve

Do not use your ghd curve with sensitive components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components (earrings, glasses, contact lenses, etc.) that the appliance is not intended. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd curve.

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be

made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

Always place the ghd curve down using the built-in

safety stand, on a heat resistant, stable flat surface.

ghd curve is not suitable for use with synthetic hair.

warning: keep away from water



Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified

electrician, for advice. 3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd curve.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the appliance is switched off. To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power

cord or plug, if the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110-240V, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance or use it as a support for the power cord.
4. Always unplug the ghd curve immediately after styling.
5. Do not use an extension power cord with the appliance.
6. Do not use a power cord that is damaged or frayed.
7. Your ghd product is not a Class I electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces


The ghd curve barrel is hot for effective styling.

- To reduce the risk of burns:**
1. Do not touch the barrel of the ghd curve.
 2. When not styling, allow the ghd curve on a heat-resistant surface such as a ghd curvier heat mat.
 3. When styling is complete, always switch off the ghd curve and unplug it from the power supply.

4. Wait for the appliance to cool before styling.
5. After styling the barrel remains hot – place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand.
6. Do not touch the barrel of the ghd curve or the ghd curvier heat mat unless you are wearing your ghd heat resistant mat. Do not touch the barrel or handle of the ghd curve or the cord lead to avoid injury to the power cord.
7. Do not touch the appliance with the barrel, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

operation

Ensure the barrel is completely dry before using the ghd curve appliance.



Your ghd curve is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

- ghd curves has the following safety features:
1. **Stand:** The ghd curve has a built-in safety stand and has not been used and the light will automatically turn the cord off for 20 minutes. A safety feature will automatically turn the cord off.
 2. **Cord:** Will stay the sleep mode time, the barrel will start to cool and the light will automatically turn the cord off.
 3. **Barrel:** Will automatically turn the cord off if the barrel reaches a safe temperature.
 4. **Warning:** While the appliance is cooling down do not touch the barrel or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

1. Plug the ghd curve into the power supply. The ghd curve will momentarily flash around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply
2. To turn on the ghd curve, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd curve will give a short start-up time and a light will pulse to indicate that the cord is in styling mode.
3. The ghd curve will automatically turn the cord off when the barrel has reached temperature. It will flash and the light will remain illuminated to indicate that the barrel is still cooling.
4. When the barrel has cooled, press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A start down time will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is safe to touch the barrel. The ghd curve will automatically turn the cord off if it is not used for 20 minutes. For safe styling place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand and allow to cool.

1. Cool top
2. Barrel
3. Laser (body only)
4. Stand

5. ON/OFF Switch
6. Handle
7. Power cord

- 2. Protect Mode:** The ghd curve can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd cord will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs the ghd curve will automatically turn the cord off. To restart the ghd curve, the heaters will turn off, the ghd curve will emit a beep and the light will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug the power cord. If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre, contact ghd Customer Services for advice.

user-maintenance instructions

- Cleaning your ghd curve**
1. Unplug ghd curve from the main power supply.
 2. Always allow ghd curve to cool before attempting to clean it.
 3. Never immerse the appliance in water.
 4. Clean the barrel with a soft cloth, avoiding contact with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow your ghd curve to cool down before storing away.
2. When the appliance has cooled down, hold the power cord in the same way as it was first connected in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling tool is a high performance product and if the cord is subjected to being kinked, flexed or twisted, power during use may be interrupted. To protect the unit from damage, therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Wait for 30 seconds
3. Plug the unit back into the wall socket
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK advice, please ensure that the local ghd website is open, including if it is not possible to access the website, please contact ghd Customer Services.

If in doubt or for further advice please visit the help section of ghd.com or contact ghd Customer Services on 0800 090 090. For further ghd customer services or further advice, visit ghd.com

6

EN

5

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years of the date of purchase. This guarantee does not cover any consequential or remaining damage to the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit ghd.com, contact your retailer, or follow the precise instructions on the product packaging. This guarantee includes a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved retailers, and does not cover any accessories or items other than ghd personal or ghd representative. Note that this guarantee may be modified where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.



*Where ghd (ghd.com) is not the manufacturer, please refer to the manufacturer's website for details of their guarantee. The ghd address as shown in this leaflet is on the 13-8070_1207208

With your proof of purchase. For customers in Australia, New Zealand, please place your name and address on the number plate in the leaflet.

compliance

Ghd products comply with CE, FCC, RoHS, and other applicable standards. Other approvals include the USA, Australia, New Zealand and South Africa.

ghd uk, Jemella Ltd

ghd UK, 0845 600 1100
ghd Republic of Ireland +44 1924 423 400
ghd Ireland, 0845 600 1100
ghd New Zealand, 0800 889 209

ghd South Africa, 086 970 8936
ghd South Africa (Pty) Ltd
PO Box 816
Gillies
South Africa

ghd Australia, 1300 443 424
Jemella Australia Pty Ltd
PO Box 816
Gillies
Coopers Creek
Oceania 4002
Australia

ghd New Zealand, 0800 889 209
Jemella New Zealand Ltd
PO Box 816
Gillies
Laurens Street
Auckland 2154
New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand, 0800 889 209

Jemella New Zealand Ltd
PO Box 816
Gillies
Laurens Street
Auckland 2154
New Zealand

ghd Australia

ghd Australia, 1300 443 424

Jemella Australia Pty Ltd
PO Box 816
Gillies
Coopers Creek
Oceania 4002
Australia

ghd uk, Jemella Ltd

ghd UK, 0845 600 1100
ghd Republic of Ireland +44 1924 423 400
ghd Ireland, 0845 600 1100
ghd New Zealand, 0800 889 209

ghd South Africa, 086 970 8936
ghd South Africa (Pty) Ltd
PO Box 816
Gillies
South Africa

ghd Australia, 1300 443 424
Jemella Australia Pty Ltd
PO Box 816
Gillies
Coopers Creek
Oceania 4002
Australia

ghd New Zealand, 0800 889 209
Jemella New Zealand Ltd
PO Box 816
Gillies
Laurens Street
Auckland 2154
New Zealand



ghd.com

ghd cure™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

to be reproduced

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verletzungen, Stromschlag, Brand oder Werdungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren gnd Curve Lockersstab verwenden.

Ihr gnd Curve Lockersstab dient nur als Freizeitmöbel und ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch.

Handhabung Ihres gnd Curve Lockersstabs

Das gnd Curve Lockersstab ist ein hochwertiges Produkt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nicht beschädigen. Bitte bringen Sie keine Fremden Teile an, Benutzen und entfernen Sie den gnd Curve Lockersstab nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.

Benutzen Sie den gnd Curve Lockersstab nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel, wenn die Befestigungsschrauben, Schrauben oder Muttern nicht richtig angebracht sind. Wenn Sie das Produkt nicht ordnungsgemäß verwenden, kann dies zu Verletzungen führen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR:

Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Verwenden Sie stets den integrierten Sicherheitsständer, um das Gerät auf einer hitzebeständigen, stabilen und glatten Oberfläche abzustellen.

Das gnd Curve Lockersstab eignet sich nicht für die Verwendung in Umkleekabinen.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungswert von nicht über 30 mA in der Stromver-

sorgung des Badezimmers.

Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

4. Sprühen oder applizieren Sie keine feuchten Stylingprodukte auf das Gerät.

Achtung – Strom

Wird bei den meisten elektrischen Geräten, auch bei elektrischen Komponenten, auch bei ausgetauschtem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Verwenden Sie das Gerät nur mit 110-240V 50/60Hz Netzsrom.
2. Lassen Sie das Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz niemals unbeaufsichtigt.

3. Verwenden Sie das Gerät nie, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, Wärsen Sie das Netzkabel nicht über einen heißen Gegenstand.
5. Ziehen Sie nach der Verwendung des ghd Curve Lockenstab sofort den Stecker.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit einem Spannungswandler oder Generator.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem nicht in Ihre Masseverbindung angeschlossenen Netz.
8. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

Achtung: heiße Oberflächen

Zur Vermeidung von Verletzungen durch heiße Oberflächen des ghd Curve Lockenstabs sind folgende Hinweise zu beachten:


Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren:

1. Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen des ghd Curve Lockenstabs, bevor Sie vollständig abgekühlt sind.
2. Halten Sie den ghd Curve Lockenstab immer von Kindern fern.
3. Schalten Sie den ghd Curve Lockenstab nach Gebrauch immer aus und lassen Sie den ghd Curve Lockenstab abkühlen, bevor Sie es aufrollen.

6. Nach dem Styling haben der Stab noch eine Zeit lang heiß – lassen Sie das Gerät in dieser Zeit mit der eingebaute Sicherheitssperre auf der Innenseite des Stylingunterlage und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden, um zu vermeiden, dass es sich zusammenrollt. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Curve Lockenstabs, da dies zu Schließen im Netzkabel führen kann.
7. Netzkabel, das nicht in Ihrer Masseverbindung angeschlossen ist, ist ein elektrisches Produkt, das nicht in Ihrer Masseverbindung angeschlossen werden sollte.

betrieB

Stellen Sie vor der Verwendung des ghd Curve Lockenstabs sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist.



1. Schließen Sie den ghd Curve an die Stromversorgung an. Der ghd Curve Lockenstab wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie den ghd Curve Lockenstab in die Stromversorgung einstecken.
2. Stellen Sie sicher, dass die Heißschutzkappe auf dem ghd Curve Lockenstab geschlossen ist, bevor Sie den ghd Curve Lockenstab verwenden.
3. Stellen Sie sicher, dass die Heißschutzkappe auf dem ghd Curve Lockenstab geschlossen ist, bevor Sie den ghd Curve Lockenstab verwenden.
4. Stellen Sie sicher, dass die Heißschutzkappe auf dem ghd Curve Lockenstab geschlossen ist, bevor Sie den ghd Curve Lockenstab verwenden.

WARNHINER: Berühren Sie nicht das Heizelement während das Gerät abkühlt und erlauben Sie nicht Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder anderen Einschränkungen, die die Fähigkeit des Geräts zu verwenden, solange es abkühlt.

Ihr ghd Curve Lockenstab übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Der ghd Curve Lockenstab weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Sicherheit:** Wenn der ghd Curve eingeschaltet wird, 30 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Lockenstab automatisch aus. Der Lockenstab wird die Stillfunktions-Modus-Aktive spielen, wenn Sie den Lockenstab wieder einschalten, bis die Stillfunktion automatisch wieder eingeschaltet ist.
2. **Überhitzungsschutz:** Wenn der ghd Curve Lockenstab überhitzt, schaltet er sich automatisch aus. Wenn Sie den ghd Curve Lockenstab wieder einschalten, wird er sich automatisch wieder eingeschaltet.
3. **Überhitzungsschutz:** Wenn der ghd Curve Lockenstab überhitzt, schaltet er sich automatisch aus. Wenn Sie den ghd Curve Lockenstab wieder einschalten, wird er sich automatisch wieder eingeschaltet.

Importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o daños personales, ley y sigue atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar ghd curve.

ghd curve no debe utilizarse en el baño, cerca de agua, en presencia de humedad o en un área con aislamiento térmico. Utilice como la alfombra térmica de ghd.

Modo de empleo de ghd curve
ghd curve es un dispositivo de afeitado eléctrico. No se debe utilizar como afeitador de cara. No se debe utilizar en el baño, cerca de agua, en presencia de humedad o en un área con aislamiento térmico. Utilice como la alfombra térmica de ghd.

No use el ghd curve si ha sufrido algún daño –por ejemplo, si la carcasa está rota o si el cable está dañado. No se debe utilizar el ghd curve si el cable está dañado. Si el cable está dañado, no se debe utilizar el ghd curve. No se debe utilizar el ghd curve si el cable está dañado. Si el cable está dañado, no se debe utilizar el ghd curve.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos,

siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera

del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el rizador ghd hacia abajo utilizando el soporte de seguridad incorporado, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

peligro: mantener apartado del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuero de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.

4. No pulverice ni aplique productos humedecedores

directamente sobre el rizador de ghd.

advertencia – electricidad

Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos mantienen carga eléctrica incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghd.serviciotecnico.com.

1. Utiliza solo con la fuente de alimentación 110-240V 50/60Hz.
2. El aparato nunca debe ser dejado en atención mientras está aparcido.
3. Nunca haga funcionar este aparato si llega al cable de alimentación.
4. Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes. No empuje el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgue tu ghd curve por el cable de alimentación.
5. No utilices el cable de alimentación inmediatamente después de usarlo.
6. No utilices alargadores con este aparato.
7. No utilices convertidor de tensión o generador con este aparato.
8. No utilices este aparato si el cable de alimentación está dañado y no debe ser conectado a una toma de pared.



advertencia: superficies calientes

El barril de tu ghd curve se calienta para poder crear peinados de forma eficaz.


- Para reducir el riesgo de quemaduras:**
1. NUNCA toque el barril caliente.
 2. Cuando no estés peinando, deja tu ghd curve sobre una superficie lisa.
 3. Cuando tu ghd curve se calienta al estar apagado y conectada siempre tu ghd curve de la red eléctrica.
 4. Espera a que el aparato se enfríe antes de tocarlo.
 5. No utilices el cable de alimentación de tu ghd curve sobre superficies calientes.
 6. No utilices el cable de alimentación del aparato sobre superficies calientes.
 7. No utilices el cable de alimentación del aparato sobre superficies calientes.
 8. No utilices el cable de alimentación del aparato sobre superficies calientes.

mazo, el tornillo o el mango de tu ghd curve, ya que esto puede provocar un fallo prematuro del cable de alimentación.

7. Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.

funcionamiento

Asegúrate de que el cable está completamente seco antes de utilizar tu aparato ghd curve.



1. Enciende tu ghd curve a la hora de conectar. El ghd curve reproducirá inmediatamente el sonido del interruptor ON/OFF para indicar que está conectado a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
2. Enciende tu ghd curve pulsando el botón de encendido y una luz emitirá un pulso para indicar que el forador se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** el ghd curve alcanza la temperatura requerida en segundos, pero necesita luz para alcanzar la temperatura. Emitirá un pulso y la luz permanente iluminada para indicar que está listo para usar.
4. Cuando termine de usarlo, siempre presiona el botón ON/OFF durante más de 3 segundos. Una vez desactivado, lo más recomendable es desconectar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe en un lugar seguro. Para evitar el riesgo de quemaduras, no utilices el cable de alimentación del ghd curve hasta que se haya enfriado por completo.

AVERTENCIA: cuando el aparato se está enfriando, no toques el barril ni permitas que lo toquen niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimiento para usar el aparato.

Un rizador o tenacilla ghd curve no solo es atractiva para ti, sino también para tus niños. Asegúrate de guardarla siempre correctamente, manteniéndola fuera de su alcance, y particularmente durante su uso, y mientras se está enfriando.

ghd curve cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si el rizador ghd curve se apaga accidentalmente y se utiliza durante 30 minutos, su sistema de seguridad lo desconecta automáticamente y se conecta una luz intermitente hasta que el barril alcance una temperatura segura.
2. **Modo de espera:** si el rizador ghd curve se apaga accidentalmente, se enciende automáticamente al pulsar ON / OFF durante más de 3 segundos.
3. **Modo de espera:** si el rizador ghd curve se apaga accidentalmente, se enciende automáticamente al pulsar ON / OFF durante más de 3 segundos.

Modo Protector: El ghd curve puede proteger contra eventos adversos o fluctuaciones de energía y por seguridad, los calentadores se apagan, el rizador ghd curve emite un pulso y la luz parpadeará en blanco cada 10 segundos hasta que se restablezca la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación vuelve a encenderse, el rizador ghd curve se enciende automáticamente.

A prueba de fallos: en el improbable caso de que se produzca un error en el sistema de control de temperatura, los calentadores se apagan y el rizador ghd curve emite un pulso y la luz parpadeará cada cinco segundos. Si esto ocurre, desconecta y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo. Si la unidad no se enciende, contacta con el Servicio de Atención al Cliente de ghd para obtener asesoramiento.

instrucciones de mantenimiento

1. Limpieza de ghd curve: Limpieza de la fuente de alimentación.
2. Limpieza de la fuente de alimentación.
3. Limpieza de la fuente de alimentación.
4. Limpieza de la fuente de alimentación.

Almacenamiento

1. Siempre que no uses el rizador ghd curve, asegúrate de guardarlo correctamente.
2. No guardes el rizador ghd curve en un lugar húmedo.
3. No guardes el rizador ghd curve en un lugar húmedo.
4. No guardes el rizador ghd curve en un lugar húmedo.

fallos en el funcionamiento

Tras revisar ghd curve al producirse el fallo, si el fallo persiste, el cliente de ghd curve debe contactar con el Servicio de Atención al Cliente de ghd para obtener asesoramiento. El cliente de ghd curve debe proporcionar los detalles de su fallo, el modelo de su ghd curve, el número de serie y el número de lote. El cliente de ghd curve debe proporcionar los detalles de su fallo, el modelo de su ghd curve, el número de serie y el número de lote. El cliente de ghd curve debe proporcionar los detalles de su fallo, el modelo de su ghd curve, el número de serie y el número de lote.

1. Apaga el interruptor de la unidad.
2. Desconecta la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 30 segundos y vuelve a conectar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.

Important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, assurez-vous de bien vouloir lire et respecter toutes les consignes de sécurité qui vont suivre avant d'utiliser votre ghd curve.

Votre ghd curve doit uniquement être utilisé comme tel, sur coffrage et ne doit pas être utilisé pour d'autres applications. Ne le laissez jamais fonctionner sans surveillance.

Pour son utilisation, il est conçu pour fonctionner avec un adaptateur secteur compatible avec votre pays.

Manipulation de votre ghd curve

Le ghd curve contient des composants high touch fragiles, assurez-vous donc que vous ne touchez pas les zones sensibles. Ne touchez pas le ghd curve, ne le laissez pas tomber, ne le laissez pas fonctionner sans surveillance.

Ne laissez jamais votre ghd curve à la portée des enfants – voir exemple ci-dessous.

L'appareil est conçu pour être utilisé sur une prise standard à deux broches. Si votre modèle est endommagé à cause d'une mauvaise utilisation ou d'un coup, cela ne sera pas couvert par la garantie.

Ceci n'empêche en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des lois applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences

ghd curve n'est pas adapté pour une utilisation sur des cheveux synthétiques.

avertissement: tenir éloigné de tout point d'eau.

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.



1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez

l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Placez toujours le ghd curve ers le bas en utilisant le stand de sécurité intégré, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être

avertissement - électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'instrumnt est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution:

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique 110-240V 50-60 Hz.

2. L'appareil ne doit jamais être utilisé sans surveillance lorsqu'il est allumé.

3. Ne touchez jamais les composants électriques de l'appareil.

4. Débranchez toujours le ghd curve après utilisation.

5. N'utilisez pas un câble de recharge avec cet appareil.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. N'appliquez ni spray ni gels coiffants humi des directement sur le ghd curve.

6. N'utilisez pas un couteau de tension ou un pinceau avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne doit pas être relié à la terre.



avertissement : surfaces chaudes


Le corps du ghd curve atteint une température élevée pour causer de la brûlure.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez jamais la surface chauffante, votre ghd curve sur un bois.
2. Ne touchez jamais la surface chauffante, votre ghd curve sur un bois.
3. Laissez votre coffret femmes, élevez systématiquement le ghd curve.
4. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
5. Après le collage, le corps de l'appareil reste très chaud pendant un moment.
6. Quand votre ghd curve est froid, placez le cordon d'alimentation comme il figure dans son emballage d'origine. Ne remplacez pas autour de votre main ou du corps du ghd curve, car cela peut conduire à une brûlure, à des lésions ou à un choc électrique.
7. Ne touchez pas le support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux soient complètement secs avant d'utiliser le ghd curve.



1. Extrémité anti-chaleur
2. Corps
3. Levier "rouvrir" / "fermer"
4. Sock
5. Bouton ON/OFF
6. Poignée
7. Cordon d'alimentation

1. Branche le ghd curve à la source d'alimentation. Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes.
2. Attendez que le ghd curve se réchauffe pendant au moins 10 secondes.
3. Utilisez le ghd curve pour indiquer que le fer à friser est en mode de chauffe.
4. Utilisez le ghd curve pour indiquer que le fer à friser est en mode de chauffe.
5. Utilisez le ghd curve pour indiquer que le fer à friser est en mode de chauffe.
6. Utilisez le ghd curve pour indiquer que le fer à friser est en mode de chauffe.
7. Utilisez le ghd curve pour indiquer que le fer à friser est en mode de chauffe.

Une fois que le ghd curve a atteint la température, il émettra des bips et la lumière persane allumera pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.

Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes.

Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes.

Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes.

Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes.

Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes.

Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes.

Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes.

ATTENTION : pendant que votre appareil refroidit, ne touchez pas le corps ou n'autorisez pas des enfants ou des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et la compétence à toucher l'appareil.

Votre ghd curve ne convient pas à une utilisation par un enfant. Assurez-vous de toujours le

placer à l'abri des enfants, particulièrement pendant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

ghd curve est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique coupe l'alimentation et la lumière persane s'éteint. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.
2. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique coupe l'alimentation et la lumière persane s'éteint. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.
3. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique coupe l'alimentation et la lumière persane s'éteint. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.
4. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique coupe l'alimentation et la lumière persane s'éteint. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.
5. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique coupe l'alimentation et la lumière persane s'éteint. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.
6. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique coupe l'alimentation et la lumière persane s'éteint. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.
7. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique coupe l'alimentation et la lumière persane s'éteint. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.

prendre soin de votre appareil

Nettoyez votre ghd curve

1. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le corps et le socle.
2. Évitez d'utiliser des produits abrasifs ou corrosifs.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essayez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide, n'utilisez pas de détergent abrasif ou corrosif.

Remarque

Laissez toujours refroidir votre ghd curve avant de le ranger dans son emballage d'origine. Ne l'utilisez pas autour du corps ou du visage, car cela peut nuire à la santé.

défaut de fonctionnement

Votre appareil électrique de collage ghd est un produit très performant. Si cela n'est pas le cas, vérifiez d'abord si vous avez correctement installé le produit. Si vous avez correctement installé le produit, contactez votre fournisseur pour obtenir des conseils. Si vous avez correctement installé le produit, contactez votre fournisseur pour obtenir des conseils.

1. Vérifiez l'emballage.
2. Vérifiez le câble.
3. Vérifiez les broches et les connecteurs.
4. Vérifiez le bouton.

Si le problème persiste, contactez ghd.

Pour les press bienniques, assurez-vous que le câble est intact, sinon remplacez-le par un câble alternatif standard identique.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez contacter votre fournisseur ou le service client de ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication, contactez votre fournisseur pour obtenir des conseils. Si vous avez correctement installé le produit, contactez votre fournisseur pour obtenir des conseils.

Importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrificazioni, incendi e danni a persona, leggere attentamente e seguire i precetti illustrati di sicurezza prima di utilizzare l'ascia ghd curve.

L'utilizzo di ghd curve è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo dei capelli come il lappino, la rasoio e il rasoio ghd.

Mangiare ghd curve con cura
Le testine di ghd curve sono ricche in materiali plastici e metallici. Non usare ghd curve se danneggiato, per esempio se il corpo esterno risulta rotto, non funzionare o smontare ghd curve.

Non usare ghd curve se danneggiato, per esempio se il corpo esterno risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato o usura di un suo componente o di un accessorio non utilizzarlo. Non usare ghd curve se il prodotto non è stato autorizzato per l'uso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet ghd.com o il numero verde 800 20 20 20. Questo prodotto lascia irraggiare i vestiti diretti legni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o

ghd curve non è adatto all'uso su capelli umidi.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua



Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua

rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul ghd curve.

attenzione - elettricità

Come accade per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrificazione:

Non mettere mai in funzione questa styler frisé ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la

För att hitta denna program-värdgen besök ghd.com/ware och följ instruktionerna och tilldel din retur. Bli godvillig till din inspektion med din produkt och tilldel ditt och förvara den tilldel på ett säkert ställe.

Denna program eller enheter för alla ghd-produkter repareras eller ersätts produkter som någon annan köper från ghd. Detta gäller inte för produkter som inte är ghd-produkter. Detta förbehåller rätten till sina tillgångar omgående.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektroniska enheter. Om du inte har tillgång till internet eller tillgång till en dator, kan du fortfarande kontakta oss för att få hjälp. För kunder i Asien och i vissa delar av Sydamerika, kontakta oss för att få hjälp. För kunder i Asien och i vissa delar av Sydamerika, kontakta oss för att få hjälp. För kunder i Asien och i vissa delar av Sydamerika, kontakta oss för att få hjälp.

Återvinning och bortskaffning

Den elektroniska ghd-produkten är klassificerad som en elektronisk eller elektrisk utrustning och får ej klassificeras som hushållsavfall när produkten är avskaffad. Om du inte har anslutning för din ghd-produkt, vänligen se till att lämna den till en lokal återvinning eller återvinning. För mer information kontakta ditt lokala myndighet.

Elekterisk UK/CE

Din elektroniska ghd-produkt ska klassificeras enligt WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försöker att produktens livslängd utökas och återvinning och återvinning av produktens komponenter. För mer information kontakta din lokala myndighet eller återvinning av produktens komponenter.

förordning

ghd curve överensstämmer med EN 60335-2-23 och är i CE-märkt. Övriga godkännelser i Nederländerna, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: +46 8 699 00 65

HFC Prestige International

Sweden AB
189 65 Solna
Sweden



ghd.com

ghd curve™

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2021.
Beskrivning i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

Not to be reproduced

Vigtig sikkerhedsinformation

Før du tænder på enheden, læs venligst disse sikkerhedsinstruktioner og alle de tekniske oplysninger om din enhed og din curve.

Din ghd curve må kun anvendes som en elektrisk produkt og kun sammen med tilbehør, der kan fås, som er designet til sikkerhedsanvendelse.

Hændering af din ghd curve

Din ghd curve indeholder sensitive elektroniske komponenter, så derfor må den ikke blive udsat for vand, olie, sæbe og andre væsker. Hvis du behandler enheden med vand, skal du tørre den grundigt af med et blødt, tørt og ikke-absløttende tekstiltørklæde. Hvis du afbryder enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen, vil den ikke blive udsat for vand. Alle mekaniske og elektriske komponenter vil være beskyttet af en beskyttelsesdæksel. Hvis du er udsat for vand, skal du tørre enheden grundigt af med et blødt, tørt og ikke-absløttende tekstiltørklæde.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

med din ghd curve, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd curve ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

Placer altid din ghd curve på den sikkerhedsholder der er på apparatet, og altid på en varmeresistent flad og stabil overflade.

ghd curve bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand



Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominal resistivitet på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte på din ghd curve.

advarsel: elektricitet

Den medfølgende elektriske enhed er en elektrisk komponent og skal behandles som sådan.

Før at mindske det elektriske støj:

Anvend ikke denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse).

1. Må kun bruges med 110V-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømskækket er sat i stikkontakten.
3. Den elektriske enhed må kun bruges i tørre områder. Våd eller fugtig betingelse kan medføre elektrisk chok.
4. Brug altid ghd curve stik ud af stikkontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne enhed.
6. Brug ikke en spændingsform eller generator sammen med dette apparat.
7. Din ghd curve er et klassificeret produkt og skal tilsluttes jord.

advarsel: varm overflade

ghd curves stylon er varm for at den kan anvendes til effektiv styling.


- For at reducere risikoen for forbrændinger:**
1. Før ALDRIG ved denne opvarmings stylon + styll + klip på tørt hår.
 2. Vent mindst 10 sekunder mellem hver styling session.
 3. Når styling er færdig, skal du altid afbryde for ghd curve og bryde den ned forsigtigt.
 4. Hvis du støder på nogen af disse punkter, skal du straks afbryde stylingen og afkøle stylonen.
 5. Efter styling, fjerner stylon + styll og klip på tørt hår, kan derfor opvarmning på et varmesikkert underlag på den indbyggede sikringsenhed. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan der ske skade på produktet. Alle den IKKE-tændt om din hånd eller skader eller forbrændinger af huden.

ghd curve, da dette kan medføre, at belagningen løsner eller på anden måde bliver beskadiget.

7. Placer altid stylonen på hådbæren, hvis det findes, på en varmestemme, så det ikke overhede.

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd curve.



- 1 Kold tip
- 2 Skift
- 3 Klip kun på ghd curve tørt hår
- 4 Stønder/hånd
- 5 ON/OFF kontakt
- 6 Håndtag / Leasing

1. Sæt ghd curve til temperaturen, ghd curve starter elektrisk styling ON/OFF-kontakten for at indstille, at den er tilsluttet en strømledning og er strømforsyning.
2. Når du har indstillet temperaturen, vil den automatisk tænde sig selv. Du kan se, at den er tændt, når du ser den røde LED-lampe for at indstille, at du vælger en egnet.
3. **WICHTIG!** ghd curve vil den endelige temperatur 150 grader på 10 sekunder. Hvis du vil indstille temperaturen, vil den bryde og juster derefter for at indstille, at den er klar til brug.
4. Den nye mere end 2 sekunder, før du kan bruge ON/OFF, og du kan styre temperaturen. Når det er færdig, er det bedste at tage stylon ud af stikkontakten og bryde den ned. Hvis du vil indstille temperaturen, vil den bryde og juster derefter for at indstille, at den er klar til brug.

ADVARSEL: Indretning af din ghd curve vil du, børn eller folk med mental, sensor eller fysisk handicap IKKE berøre stylon + styll og klappen (for eksempel).

Din ghd curveer ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din

ghd curve er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den kører ned.

ghd curve har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Sleep mode:** Hvis din ghd curve ikke har været brugt i 30 minutter, sænker den automatisk temperaturen og går ind i sleep mode. Når du trykker på ON/OFF-kontakten, vil den automatisk tænde sig selv og gå tilbage til den indstillede temperatur. Hvis du vil indstille temperaturen, vil den bryde og juster derefter for at indstille, at den er klar til brug.
2. **Beskyttelsesfunktion:** ghd curve kan beskytte sig mod utilsigtede berøring af stikkontakten på hurtig og mildt efter brug. Hvis du vil indstille temperaturen, vil den bryde og juster derefter for at indstille, at den er klar til brug.

3. **Sikkerhed ved fejl:** I tilfælde af en fejl i strømforsyningen af varmestemperaturen, vil ghd curve slukke, og ghd curve vil under et bip og just bryde ned hvert femte sekund. Hvis dette sker, skal du straks ud af stikkontakten og vent, indtil du har kølet ned. Hvis du vil indstille temperaturen, vil den bryde og juster derefter for at indstille, at den er klar til brug.

vedligeholdelses vejledning

1. Sørg for at holde din ghd curve ren og fri for hår og hudpartikler.
2. Brug kun vand til at vaske din ghd curve. Brug ikke sæbe eller andre kemikalier.
3. Sørg for at holde din ghd curve tør og fri for fugt.
4. Hvis du vil indstille temperaturen, vil den bryde og juster derefter for at indstille, at den er klar til brug.

Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd curve er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Hvis du vil indstille temperaturen, vil den bryde og juster derefter for at indstille, at den er klar til brug.

funktionsvigt

Du elektriske ghd curve fungerer som et elektrisk produkt, og hvis elektriske udstyret for at sikre, at du kan bruge det sikkert. Hvis du vil indstille temperaturen, vil den bryde og juster derefter for at indstille, at den er klar til brug.

1. Sæt din elektriske enhed.
2. Tryk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og fjern din elektriske enhed fra stikkontakten igen.
4. Sæt din enhed tilbage til ON.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produkt har en defekt på grund af mangelfuld håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udføre produktet uden

Tärkeä turvallisuus ohje

Vääräkäyttö voi aiheuttaa palon, sähköiskun, lämpötilan tai muun huonokäytön aiheuttaman loukkauksen tai vaurion. Käytä ghd curve -laitetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje. Käytä tuotetta tiimitä kerran kerran ghd-lämpötilan.

ghd curve käyttö ohje -ohje, heikeltä kerronkäsittelyä, jotta vaurioita ei aiheutuisi. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje. Käytä tuotetta tiimitä kerran kerran ghd-lämpötilan.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Älä käytä suun ghd curve -laitetta suun läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa loukkauksen tai vaurion. Käytä tuotetta vain tarkoitettuun käyttöön ja vain tuotteen kanssa jolla on suositeltu käyttöohje.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden

kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttöön tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttöön turvallisuuksista vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti. Lapset eivät saa leikkiä

laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

PALO VAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähdyttämään.

Kun laite on kytketty sähköpistokkeeseen älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.

Laske ghd curve laite alas aina niin että se lepää sisäinrakennetun jalan varassa joka suojaa pöytäpintoja kuumuudelta.

ghd ei ole vastuussa yhteyttäessä huoltoon.

varoitusta pidä kaukana vedestä



Älä käytä laitetta kylpyammeissa, suihkussa tai altaassa.

1. Kuin laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.

2. Iisä turvallisuutta varten on hyvä asentaa vikavirtasuojaja laite jossa on sähkövirtausta

mikä ei ylitä 30mA ja on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneeseen. Voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.

3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.

4. Älä suihkuta mitään märkää muoiloitutuotetta suoraan ghd curve kohti.

varoitusta: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähköliitännästä osat ovat sähkö ohjeita varten.

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plügi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavalaatuisella laitteella.


1. Käytä vain 110-240V AC-tasavirta-
2. Tuo laite ja csa koskaan jättä valvottu, kun se on kytketty sähköjohtoon.
3. Pää joko kaakojen kuumien laittu liivosta, Älä kerrä jätän jätteen, jotta ei aiheuta vahinkoa.
4. Sammuta aina ghd curve kun olet lopettanut sen käytön.
5. Älä käytä jatkopöytä tällain laitteiden kanssa.
6. Älä käytä muunneltavissa vaihtuvissa tai geneerattavissa laitteiden liitteiden kanssa.
7. Älä anna ghd base on H-läsnä sähkökäte ja sitä ei saa jättää maastuuhuoneen.



varoitus: kuuma pinta

- ghd curve tulee on kuuma jätti muokata sitä tahokasrappia.
1. Käytä aina suojakäsineitä.
 2. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.
 3. Kun muokkoo on vähintään kytke aina ghd curve pois päältä ja on se pois päältä vähintään 30 sekuntia ennen kuin kosketat siihen.
 4. Odotus että lämpö on jäähtynyt ennen kuin laitat sen päälle.
 5. Muokkua jälkeen tulo on sieden kuuma. Leste lähe jähdyttämisen komposiitista materiaali, kääntäen jäljellä.
 6. Käytä aina suojakäsineitä, kun se ei ole suojattu. Jos se ei ole suojattu, se voi aiheuttaa vaurioita tai vaurioita. Jos se ei ole suojattu, se voi aiheuttaa vaurioita tai vaurioita.
 7. Jos lämpö on vaarallinen, se on sähkölaitteiden osasto ja lämpöä säilyttää.

toiminnot



1. Kytke lämpö pois ghd curve, ilmeinen kerran valko ON/OFF-kytkimen avulla.
2. Käynnistä ghd curve paronaukalla. ON/OFF-nappia painamalla 1 sekunnin ajan, ghd curve osasto merkkilamppuun, valo alkaa palamaan.

VAROITUS:

1. Käytä aina suojakäsineitä.
2. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.
3. Kun muokkoo on vähintään kytke aina ghd curve pois päältä ja on se pois päältä vähintään 30 sekuntia ennen kuin kosketat siihen.
4. Odotus että lämpö on jäähtynyt ennen kuin laitat sen päälle.
5. Muokkua jälkeen tulo on sieden kuuma. Leste lähe jähdyttämisen komposiitista materiaali, kääntäen jäljellä.
6. Käytä aina suojakäsineitä, kun se ei ole suojattu. Jos se ei ole suojattu, se voi aiheuttaa vaurioita tai vaurioita.
7. Jos lämpö on vaarallinen, se on sähkölaitteiden osasto ja lämpöä säilyttää.

VAROITUS:

1. Käytä aina suojakäsineitä.
2. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.
3. Kun muokkoo on vähintään kytke aina ghd curve pois päältä ja on se pois päältä vähintään 30 sekuntia ennen kuin kosketat siihen.
4. Odotus että lämpö on jäähtynyt ennen kuin laitat sen päälle.
5. Muokkua jälkeen tulo on sieden kuuma. Leste lähe jähdyttämisen komposiitista materiaali, kääntäen jäljellä.
6. Käytä aina suojakäsineitä, kun se ei ole suojattu. Jos se ei ole suojattu, se voi aiheuttaa vaurioita tai vaurioita.
7. Jos lämpö on vaarallinen, se on sähkölaitteiden osasto ja lämpöä säilyttää.

ghd curve on seuraavat tavat onnistuneet:

1. Käytä aina suojakäsineitä.
2. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.
3. Kun muokkoo on vähintään kytke aina ghd curve pois päältä ja on se pois päältä vähintään 30 sekuntia ennen kuin kosketat siihen.
4. Odotus että lämpö on jäähtynyt ennen kuin laitat sen päälle.
5. Muokkua jälkeen tulo on sieden kuuma. Leste lähe jähdyttämisen komposiitista materiaali, kääntäen jäljellä.
6. Käytä aina suojakäsineitä, kun se ei ole suojattu. Jos se ei ole suojattu, se voi aiheuttaa vaurioita tai vaurioita.
7. Jos lämpö on vaarallinen, se on sähkölaitteiden osasto ja lämpöä säilyttää.

ghd curve on seuraavat tavat onnistuneet:

1. Käytä aina suojakäsineitä.
2. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.
3. Kun muokkoo on vähintään kytke aina ghd curve pois päältä ja on se pois päältä vähintään 30 sekuntia ennen kuin kosketat siihen.
4. Odotus että lämpö on jäähtynyt ennen kuin laitat sen päälle.
5. Muokkua jälkeen tulo on sieden kuuma. Leste lähe jähdyttämisen komposiitista materiaali, kääntäen jäljellä.
6. Käytä aina suojakäsineitä, kun se ei ole suojattu. Jos se ei ole suojattu, se voi aiheuttaa vaurioita tai vaurioita.
7. Jos lämpö on vaarallinen, se on sähkölaitteiden osasto ja lämpöä säilyttää.

Viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere risikoen for feil bruk, les alltid sikkerhetsinstruksjonene som følger med din gnd curve. Sikkerhetsinstruksjonene er tilgjengelige på www.gnd.com.

Din gnd curve må kun anvendes som et elektronisk komponent i et elektronisk system som er godkjent for bruk i et medisinsk miljø.

Håndtering av din gnd curve
Din gnd curve inneholder sensitive elektroniske komponenter, så derfor må den håndteres med forsiktighet.

Ikke bruk gnd curve i nærheten av elektriske enheter, slik som elektriske ledninger, eller elektriske verktøy som er stikkede eller stikkede eller stikkede. Hvis du bruker gnd curve i nærheten av elektriske verktøy som er stikkede eller stikkede eller stikkede, kan det føre til elektrisk støt eller elektrisk støt. Hvis du bruker gnd curve i nærheten av elektriske verktøy som er stikkede eller stikkede eller stikkede, kan det føre til elektrisk støt eller elektrisk støt.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap

Hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerveilikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Risiko for forbrenning: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med

din gnd curve, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din gnd curve ut av syne når den er i stikkkontakten.

Plasser alltid din gnd curve på sikkerhetsholderen som er på apparatet, og alltid på et stabilt og varmeresistent overflate.

gnd curve bør ikke anvendes sammen med gyttelisk hår.

advarsel: må ikke komme i kontakt med vann.

Ikke bruk dette apparatet i badkar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et badrom, trekk da stikkkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.



2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din gnd curve.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene i gnd curve utrolig sensitive for elektrisk støt.

For å unngå elektriske støt:

Bruk ikke denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til gnd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feil bruk eller ved misligholdelse.)

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke separeres uten oppsyn når den er pluggert inn i stikkontakten.
3. Denne enheten må ikke være i bruk før ledningen er godt sikret med en elektrisk enhet.
4. Ikke bruk ghd curve ut av stikkontakten eller bruk.
5. Bruk ikke spjekkeklinger sammen med denne elektriske enheten.
6. Hvis du opplever problemer eller spørsmål med dette produktet, kontakt produsentens kundeservice eller leverandør.
7. Dette ghd produkt er et klasse II og skal ikke kobles til en jordforbindelse.

advarsel: varm overflate


ghd curve stjer er varm og kan forårsake skader på huden eller klær.

For å redusere risikoen for forbrenninger:

1. Før ALDRIN den oppvarmede stjernene.
2. Hvis du stjer 30 s, du alltid fjerne ghd curve på et varmerisistent underlag.
3. Når stjernen er ferdig skal du alltid slå av ghd curve og ta ut stikkontakten.
4. Hvis du apparatet er avlagt for du paker den i et varmerisistent emballasje.
5. Varmerisistent emballasje skal være ferdig oppvarmet på et varmerisistent underlag på den inntrykte skjenkebeholderen.
6. Hvis du ghd curve er avlagt, ferdig ledningen på samme måte som du gjør med andre elektriske produkter. Hvis du opplever problemer eller spørsmål, kontakt produsentens kundeservice eller leverandør.

bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd curve.



1. Koble ghd curve til strømnettet. ghd curve vil automatisk bli aktivert.
2. For å slå på ghd curve, trykk og hold på ON/OFF-knappen i 1 sekund. Ghd curve vil slå på og begynne å varme opp.
3. VIKTIG: ghd curve må oppvarmes i 10 sekunder før du kan bruke den. Hvis du ikke har tid til å vente, kan du bruke ghd curve på et varmerisistent underlag.
4. Når du er ferdig med styling, trykk på skiltet på knappen ON/OFF og ta ut stikkontakten. ghd curve vil automatisk slå av og bli kaldt. Hvis du ikke har tid til å vente, kan du bruke ghd curve på et varmerisistent underlag.

Din ghd curve er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid

for at din ghd curve er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

1. Sørg for at barnet ikke har tilgang til ghd curve når den er i bruk eller avkjøles.
2. Hvis du opplever problemer eller spørsmål med dette produktet, kontakt produsentens kundeservice eller leverandør.

Sikkerhet ved led i håret eller i stikkontakten

1. ghd curve stjer er et elektrisk produkt. Sørg for at den er riktig plassert og sikret med en elektrisk enhet.
2. Hvis du opplever problemer eller spørsmål med dette produktet, kontakt produsentens kundeservice eller leverandør.

funksjonsvikt

1. Sjekk ut av stikkontakten.
2. Hvis du opplever problemer eller spørsmål med dette produktet, kontakt produsentens kundeservice eller leverandør.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlater fabrikkene. Men hvis det er et problem med et produkt er det alltid på grunn av feilaktig utbedring eller materialer, ghd vil etter eget skjønn erstatte produktet.

den elektriske ledning med et dækkende eller afslørende produkt frem to år fra den oprindelige købsdatoen. Et erstatningsprodukt påføres også den resterende garantien for det oprindelige produkt, eller 180 dage*, hvis ikke erstatningsproduktet dækker den resterende del af den oprindelige garanti.

For at gøre brug af resten af garantien skal du først afslutte den oprindelige garanti ved at indsende et svar til den oprindelige leverandør. Sørg desuden for at du opbevarer alle originale dokumenter og dele, der er nødvendige for at identificere produktet. Hvis du har brug for yderligere information om vores garanti, kan du kontakte vores kundeservice på ghd@ghd.com eller på telefonnummeret [+45 70 20 39 30](tel:+4570203930).

Alle produkter, der er omfattet af denne garanti, er nye og ikke brugte produkter, der er repareret eller udvekslet af andre end ghd. Mærk dog at denne garanti kun gælder i forbindelse med den oprindelige garanti og ikke gælder for andre produkter, der er omfattet af denne garanti.

*Hvis den samlede garanti er mindre end 180 dage, vil den samlede garanti være den oprindelige garanti eller 180 dage, whichever is longer. Hvis du har brug for yderligere information om vores garanti, kan du kontakte vores kundeservice på ghd@ghd.com eller på telefonnummeret [+45 70 20 39 30](tel:+4570203930).



ghd brug og resirkulering

Den elektriske ghd produkt er "bæredygtig eller elektrisk" og er lavet af materialer, der er lette at genbruge og resirkulere. Når du ikke længere har brug for dit ghd produkt, vær venlig at kontakte os for mere information, normalt en lokal myndighed.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er en EU-direktiv, der kræver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke smides i naturen. For at minimere miljøpåvirkningen af disse produkter, er det vigtigt at genbruge dem korrekt.

regulativ

ghd er CE-mærket og opfylder EN 60335-1, EN 60335-2-100 og CE-mærket. Andre godkendninger inkluderer USA, Australien, New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway - +47 20 05 39 30

ghd Sverige
HFC Prestige International
Svevägen 14B
169 65 Solna
Sverige



ghd.com

ghd.com

ghd er et registreret varemærke som tilhører Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2021.
Designet i Cambridge, UK. Produktion i Kina.

NOT TO BE REPRODUCED

EN

register your guarantee

For ease of mind when with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone. This does not require an internet connection. Your phone will see safety instructions.

DE

Ihre Garantie überprüfen

Für ein besseres Gefühl mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute um:

- die Echtheit Ihres ghd Produkts zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im "Glemmerfall" austauschen zu können
- Alle einzig für Ersten von exklusiven Angeboten zu erhalten
- Die aktuellen News und meisten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihre Garantie zu überprüfen. Dies erfordert keine Internetverbindung. Ihr Smartphone wird die Sicherheitsanweisungen anzeigen.

ES

valida tu garantía*

Plifica de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- recibir el reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- recibir nuestros ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone para registrar tu garantía en materia de garantía. Este registro no requiere de conexión a Internet. Tu teléfono mostrará las instrucciones de seguridad pertinentes.

FR

enregistrez votre produit

Pour être sûr de l'authenticité de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site internet afin :

- De vérifier son authenticité
- De recevoir nos offres exclusives en votre possession
- D'être toujours informé des dernières nouveautés et tendances ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/fr/register ou scannez le lecteur QR sur votre smartphone pour enregistrer votre produit. Aucune connexion Internet n'est requise. Votre téléphone affichera les instructions de sécurité pertinentes.

IT

convalida la garanzia

Per un'ultra sicura del tuo prodotto ghd, convalida ora la garanzia di autenticità. Puoi così usufruire di tutti i vantaggi nel registrare il tuo prodotto online*:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere ogni giorno un'offerta esclusiva ghd
- Essere sempre informato sui trends del momento



Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto. Qualora si richieda una connessione Internet, il tuo telefono mostrerà le istruzioni di sicurezza pertinenti.

SE

registra din garanti

Registrera din ghd-produkt online idag så får du ytterligare pålitlighet när du registrerar ditt nya ghd-produkt för att du ska få tillgång till:

- Verifiering av din elektroniska ghd-produkt
- Replacement eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*
- Exklusiva erbjudanden före alla andra
- Var först med att få information om de senaste ghd-trenderna och tendenserna



Besök ghdhair.com/register och använd din QR-läsare på din smartphone för att registrera ditt nya ghd-produkt. Om du behöver en internetanslutning, kommer din telefon att visa säkerhetsinstruktioner.

Not to be reproduced

DK

DK register som sikkerhed

Registret dit ghd produkt i Danmark er sikker på, at det er et originalt ghd produkt og styret dit hår.

- Bekræftelse af autentisitet af dit autentiske ghd produkt
- Omvendt tilføje af dit produkt til problemer med dit ghd produkt
- Et ghd produkt er tilladt for alle andre.
- Når den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghdhaire.com/register eller anvend din QR koder og din smartphone for at validere produktet. ghdhaire.com eller ghd@ghdhaire.com

FI

FI Vahvista takuusi

Makavastat takuusi tuuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröidäsi sinun takuusi jo sisältää.

- Vahvistetaan että olet saanut ghd tuotteen on aito
- Koputus on varmasti johtanut ghd tuotteen laadun heikkenemiseen
- Eri ghd tuotteita ei sallita kassa kassa
- Tuotteen omistaja ei saa käyttää sitä muuhun tarkoitukseen



Vierele ghdhaire.com/rekisteroi tai käytä QR koodia älypuhelimella. ghdhaire.com tai ghd@ghdhaire.com

NO

NO registrer din garanti

Registret dit ghd produkt i Norge er sikker på at du har ditt et originalt ghd produkt og styret ditt hår.

- Bekræftelse på at ditt autentiske ghd produkt er aito
- Omvendt tilføje af dit produkt til problemer med dit ghd produkt
- Et ghd produkt er tilladt for alle andre.
- Når den første til at få informasjon om de seneste ghd nyheter og trends.



Besök ghdhaire.com/register eller använd din QR koder på din smartphone för att validera produktet. ghdhaire.com eller ghd@ghdhaire.com

Not to be reproduced