

## Pleasure Seeker by Rudolph Care & Peech

Pleasure Seeker by Rudolph Care & Peech er en kombineret vibrator og stimulator. I den ene ende finder du en lille åbning, som udsender luftbølger, der omfavner og stimulerer klitoris. Derudover kan Pleasure Seeker også vibrere, så du kan udforske dine og din partners erogene zoner. Brug gerne lidt vandbaseret glidecreme og nyd, hvordan vibrationerne føles mod vulva, klitoris, penis, eller lige dér, hvor det føles rart.

### *Praktisk info og how to*

Pleasure Seeker har to funktioner; den vibrerer med 10 forskellige frekvenser og sender luftbølger ud gennem den lille åbning i den ene ende med 8 forskellige frekvenser. Tænd din Pleasure Seeker ved at holde power-knappen inde. Tryk på powerknappen igen for at sætte luftbølgerne i gang og skifte mellem frekvenserne. Vibratorfunktionen tænder du ved at trykke på det lille vibrationstegn, som ligner et lyn, lige ved siden af tænd-knappen. Tryk på vibrationsknappen igen for at vælge din foretrukne vibration. Sluk din Pleasure Seeker ved at holde power-knappen inde. Pleasure Seeker er vandtæt, fremstillet i kropssikker silikone. Den er genopladelig og kommer med et usb-laderstik. Laderindgangen finder du i den lille fordybning, hvor der står DC på din Pleasure Seeker. Rens din Pleasure Seeker med mild sæbe og lunkent vand.