



DK - Overholder gældende standard EN 14350/EN 14372

Instruktion

- Vask produktet, inden det tages i brug.
- Dette produkt kan vaskes i maskinopvasker op til 70°C, kun øverste stativ.
- Undgå overfyldning af opvaskemaskine, da hårde genstande kan lave mærker i TPE dele.
- Fødevarer med stærk smag eller farve kan efterlade pletter og lugt på produktet. Rengør så hurtigt som muligt efter brug og gentag om nødvendigt.
- Må bruges i mikrobølgeovn.
- Brug ikke i ovn.

For dit barns sikkerhed og helbred

Advarsel!

- Opvarmning i mikroovn kan resultere i ujævn varmefordeling. Omrør indholdet.
- Kontroller altid indholdets temperatur, inden det gives til barnet.
- Kontinuert og langtidsvarende sugning af væske vil forårsage emaljeskader på tænderne.
- Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn.
- Kontroller altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.

