

- EN** Register your product guarantee today!  
See page 75 for info.
- DE** Registrieren Sie noch heute Ihre  
Produktgarantie! Seite 75  
für weitere Informationen.
- ES** Registra tu producto hoy mismo.  
Más información en la página 76.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui !  
Plus d'informations page 76.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e  
verificane l'autenticità. Vai a pag 77.
- SE** Registrera din ghd-produkt direkt och få ett  
äkthetsnytt! Se sida 77 för information.
- DK** Registrer dit ghd produkt nu og få  
bekræftelse på ædels ægthed! Se side 78  
for information.
- FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuum  
voimaann ja tärääni katso sivu 78 lisätietoja.
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få  
ditt ekkhetsbevis i dag. Se 79 for mer  
informasjon.

ghd  
flight+  
travel hair dryer

020623 99200006393

**important** safety instructions, manufacturer's  
guarantee and how to register your product

## contents

<b>EN</b> English	3 - 10
Validate your guarantee	75
<b>DE</b> Deutsch	11 - 18
Überprüfen Sie Ihre Garantie	75
<b>ES</b> Español	19 - 26
Valida tu garantía*	76
<b>FR</b> Français	27 - 34
Enregistrez votre produit	76
<b>IT</b> Italiano	35 - 42
Registra il tuo prodotto ghd	77
<b>SE</b> Svenska	43 - 50
Få din bekräftelse idag	77
<b>DK</b> Dansk	51 - 58
Få din bekræftelse i dag	78
<b>FI</b> Suomi	59 - 66
Vahvista sinun takuusi	78
<b>NO</b> Norsk	67 - 74
Få din bekræftelse i dag	79

**important safety instructions**

Before attempting to use this ghd flight for the safety of both yourself and others, please read the safety precautions set out below carefully and follow them, without exception, at all times when using your ghd flight.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.**

**Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

**When the ghd flight™ is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the ghd flight™ is switched off.**

**For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with an operating current not exceeding 30mA is advisable when using this product. Please contact an electrician for further details.**

**CAUTION: Never use the ghd flight™ with wet hands, in, or near water, bathtubs, showers, basins or other receptacles containing water (or any other liquid).**

Always inspect your ghd flight™ before use, and do not use it if it is damaged. If the power cord or plug is damaged it must be replaced by Jemella Ltd, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Jemella Ltd will replace the product free of charge only if it is within warranty.

**To reduce the risk of electrocution:**

1. Do not use if the cord is damaged.
2. Do not pull or strain the power cord and do not unplug by pulling on the cord, rather disconnect the ghd flight by isolating the mains switch and then by removing the plug.
3. Do not use an electrical extension lead in conjunction with the ghd flight.
4. Do not use at temperatures below 5°C and above 35°C.
5. Hold the ghd flight by the handle, do not hold by the casing or concentrator nozzle, which can be hot.
6. Take care to avoid the hot surface of the ghd flight coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
7. Never place the ghd flight on any heat sensitive surface or cover it whilst in or immediately after use.

**IMPORTANT:** This ghd flight is designed for 120/220-240V. Do not use with any power supplies other than that specified on the rating plate.

1. Do not use this product with a voltage inverter.
2. Always check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your ghd flight.
3. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to earth.
4. Any error when connecting the ghd flight can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.



## warning: keep away from water:

1. Do not store near water.
2. Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not leave within the reach of children.



### The ghd flight must be unplugged from the mains socket:

1. before cleaning and maintenance procedures.
2. if it is not working correctly.
3. as soon as you have finished using it.
4. if you leave the room, even momentarily.

The ghd flight is equipped with a heat-sensitive safety cut out device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically. Isolate the dryer from the mains supply and allow to cool before using again.

If your ghd flight has broken or does not work correctly, immediately stop using and contact ghd (Jemella Ltd), see contact details.

Your ghd flight should only be repaired using specialist tools and by qualified experts at ghd.

## warning: electricity

Failure to comply with these safety precautions may result in electric shock or other injuries!

## variable voltage

Your ghd flight is fitted with a dual voltage selector (Fig.1). To use this feature simply insert a coin to switch the ghd flight to accept the required incoming voltage i.e. 120V or 240V.




Figure 1  
Dual Voltage  
Selector

**Note: Before using this product please ensure that you check that the voltage selector is set for the correct voltage and do not operate the voltage selector when the product is in use. If in doubt contact a qualified person.**

## using your ghd flight™

1. After washing your hair, towel-dry it thoroughly.
2. Do not allow excess water from your hair or any other source to contact the ghd flight.
3. For fast drying, use the ghd flight without the styling nozzle.
4. Note: The fit or a cold nozzle could be tight, particularly when the dryer and nozzles are new.
5. Never cover the blower or intake opening.
6. Use the selector switch, to set the fan speed and the drying temperature:



○ = Off   ✖ = Cool   / = Medium   / = High

7. When drying or styling, do not allow any of your hair to cover or come into contact with the air inlet grill at the back of your dryer.

### storage

1. Always allow the ghd flight to cool down before storing away.
2. When the ghd flight has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd flight as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

### cleaning your ghd flight™

1. To ensure that your ghd flight operates at the optimum efficiency, always ensure that the rear filter is kept clean by regularly cleaning it.
2. To do this first unplug the ghd flight from the mains power supply. Take a soft brush and gently remove any dust and hair from the filter.
3. Do not clean with abrasive or corrosive products.

### failure to operate

In the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that the ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not, replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice please visit the help section of [ghdhair.com](http://ghdhair.com) or contact an approved ghd stockist or contact ghd customer services for further advice.

### manufacturer's guarantee

The ghd flight is intended solely for drying and styling hair and should only be used for this purpose. It is designed for use in the home only and should not be used for professional purposes.

All ghd products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit [ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns) and follow the onscreen instructions to complete your return\*. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

\*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase.

### recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

#### UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

### product compliance

All electrical products from Jemella Ltd are subjected to independent compliance testing by appointed government and EU approved bodies. Our products all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE mark.

### ghd UK

#### Jemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133  
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

#### ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)  
Sherwood Park  
Amesley  
Nottingham  
NG15 0DJ  
UK

### ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

#### ghd South Africa (Pty) Ltd

P.O. Box 818  
Gillitts  
2603  
South Africa



ghd@hair.com

ghd flight+™

ghd and ghd+ are registered  
trade marks of Jemella Group, Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Designed in Cambridge, UK.

Made in China.

Model number: HT3001

**wichtig! bitte lesen sie diese sicherheitshinweise**

Bevor Sie diesen Reisehaartrockner in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, im Interesse Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und bei der Verwendung des ghd flight+™ zu befolgen.

**Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie ghd flight+™ sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.**

**Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen. Wenn der ghd flight+™ im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach dem**

**Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.**

**Für zusätzlichen Schutz bei Verwendung des Produkts ist der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA empfehlenswert. Bitte setzen Sie sich mit einem Elektriker für weitere Informationen in Kontakt.**

**VORSICHT: Benutzen Sie den ghd flight+™ niemals mit nassen Händen, in oder in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Badewannen, Duschen, Wasserbecken oder anderen Behältern, die Wasser (oder jede andere Flüssigkeit) enthalten.**

Überprüfen Sie Ihren ghd flight+™ stets vor dem Gebrauch und verwenden Sie ihn auf keinen Fall, wenn er beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Jemella Ltd wird das Produkt nur im Rahmen der Garantie kostenlos austauschen.

**Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:**

1. Das Gerät nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
2. Ziehen Sie nicht am Netzkabel bzw. belasten Sie dieses nicht und ziehen Sie immer nur am Stecker und nicht am Kabel selbst. Gehen Sie zum Ausschalten so vor, dass Sie den Hauptschalter des Reisehaartrockners auf Aus stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.
3. Verwenden Sie kein elektrisches Verlängerungskabel in Verbindung mit ghD flight+.
4. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C verwenden.
5. Halten Sie ghD flight+™ am Griff und nicht am Gehäuse oder an der Zentriröhre, da diese Teile heiß werden können.
6. Vermeiden Sie einen direkten Kontakt der heißen Oberfläche des ghD flight+™ mit der Haut, insbesondere den Augen, Ohren, dem Gesicht und Hals.
7. Stellen Sie ghD flight+™ nie auf eine wärmeempfindliche Oberfläche bzw. decken Sie in während oder unmittelbar nach dem Gebrauch nie ab.

**WICHTIG:** Dieser ghD flight+ ist bestimmt für 120/220-240 V. Es darf keine andere Stromquelle außer der auf dem Typenschild angegebenen verwendet werden.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit einem Spannungswandler.
2. Prüfen Sie stets, ob die Stromspannung in der Steckdose mit der Spannung Ihres Reisehaartrockners übereinstimmt.
3. Ihr ghD Produkt ist ein Elektrogerät der Schutzklasse II und darf nicht mit der Erdung verbunden werden.
4. Jeder Fehler beim Anschluss des Reisehaartrockners kann irreparable Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie gedeckt sind.

**warnung: kontakt mit wasser vermeiden**

1. Nicht in der Nähe von Wasser aufbewahren.
2. Tauchen Sie das Gerät auf keinen Fall in Wasser ein und stellen Sie es nicht unter fließendes Wasser, auch nicht zu Reinigungswecken.
3. Niemals nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist.
4. Nicht in der Reichweite von Kindern unbeaufsichtigt lassen.

**Der ghD flight+ muss in den folgenden Fällen von der Netzspannung getrennt werden:**

1. vor Reinigung und Wartung.
2. bei inkorrekt er Funktion.
3. sobald Sie ihn nicht mehr benötigen.
4. wenn Sie den Raum, auch vorübergehend, verlassen.

Der ghD flight+™ ist mit einer wärmeempfindlichen Sicherheitsabschaltung ausgestattet. Im Fall der Überhitzung (zum Beispiel, wenn der Filter hinten blockiert ist), schaltet sich der Haartrockner automatisch ab. Schalten Sie dann den Haartrockner mit dem Schalter aus und lassen Sie ihn wieder abkühlen.

Sollte Ihr ghD flight+™ kaputtgehen bzw. nicht richtig funktionieren, stellen Sie bitte den Betrieb sofort ein und nehmen Sie mit ghD (Jemella Ltd) Kontakt auf. Siehe Kontaktdaten.

Ihr ghD flight+™ sollte nur mit Spezialwerkzeug und von qualifizierten Experten bei ghD repariert werden.

**warnung: strom**

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann einen Stromschlag oder andere Verletzungen zur Folge haben!

**variable spannung**

ghD flight+™ ist mit einem Dual-Spannungswähler (Abb. 1) ausgestattet. Um diese Funktion zu nutzen, stecken Sie einfach eine Münze in den Schlitz und schalten Sie die Eingangsspannung je nach Anforderungen auf 120V oder 240V um.




**Anmerkung: Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob der Spannungswähler auf die richtige Spannung eingestellt ist. Betätigen Sie den Spannungswähler nicht, wenn das Produkt in Betrieb ist. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit einer qualifizierten Person in Verbindung.**



## Benutzung Ihres ghd flight+™

1. Nachdem Sie Ihr Haar gewaschen haben, trocknen Sie es gründlich mit einem Handtuch ab.
2. Lassen Sie dabei das überschüssige Wasser vom Haar oder einer anderen Quelle nicht in Kontakt mit dem ghd flight+™ kommen.
3. Für eine schnelle Trocknung, verwenden Sie den ghd flight+™ ohne Zentrierdüse.
4. Anmerkung: Der Sitz der Zentrierdüse kann recht fest sein, besonders wenn der Haartrockner und die Düse neu sind.
5. Decken Sie das Gebläse bzw. die Ansaugöffnung nicht ab.
6. Verwenden Sie den Wählschalter, um die Lüftergeschwindigkeit und die Trocknungstemperatur einzustellen:



○ = Aus   ✖ = Kühl   / = Mittel   ☹ = Hoch

7. Beim Trocknen und Styling nicht erlauben, dass Ihr Haar mit dem Lufteinlassgitter an der Rückseite des Trockners in Berührung kommt.

## lagerung

1. Lassen Sie den ghd flight+™ vor der Aufbewahrung immer erst abkühlen.
2. Wenn sich der ghd flight+™ abgekühlt hat, falten Sie das Netzkabel so zusammen, wie es anfänglich in der Verpackung gefaltet wurde. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Reisehaartrockner herum, um eine Überbelastung des Kabels und einen vorübergehenden Betriebsausfall zu vermeiden.

## reinigung des ghd flight+™

1. Um sicherzustellen, dass ghd flight+™ mit maximaler Effizienz arbeitet, vergewissern Sie sich immer, dass der hintere Filter sauber ist, indem Sie ihn regelmäßig reinigen.
2. Dazu trennen Sie zuerst den ghd flight+™ vom Netz. Nehmen Sie dann eine sanfte Bürste und beseitigen Sie damit vorsichtig Staub und Haare aus dem Filter.
3. Reinigen Sie den Filter nie mit aggressiven oder ätzenden Produkten.

## betriebsausfall

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd Produkt nicht richtig funktioniert, vergewissern Sie sich, ob das Produkt und die Stromversorgung eingeschaltet sind und eine Stromversorgung vorliegt.

Im Zweifelsfall oder um weitere Ratschläge einzuholen, besuchen Sie die Hilfe-Seite von ghdhair.com bzw. nehmen Sie mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem ghd Kundendienst Kontakt auf.

## herstellergarantie

ghd flight+™ ist ausschließlich zum Trocknen und Stylen von Haar vorgesehen und darf nur für diesen Zweck verwendet werden. Es ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen und sollte nicht für berufliche Zwecke verwendet werden.

Alle ghd Elektroprodukte werden einzeln vor dem Verlassen der Fabrik getestet. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass am Produkt aufgrund fehlerhafter Herstellung oder fehlerhaften Materials innerhalb von zwei Jahren (bei Geschäftskunden innerhalb eines Jahres) ab Kaufdatum ein Fehler auftritt, entscheidet Jemella entsprechend den Bedingungen dieser Garantie und eigenem Ermessen darüber, ob das Unternehmen das Produkt repariert oder ersetzt. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder für maximal 180 Tage, je nachdem, welche Zeitspanne eine längere Garantieabdeckung für Sie gewährleistet. Sollte ein Produkt ausgetauscht werden, geht das Ersatzprodukt in Ihren Besitz über und das ausgetauschte Produkt wird Eigentum von ghd.

Um diesen Anspruch im Rahmen der Garantie geltend zu machen, besuchen Sie [www.ghdhair.de/returns](http://www.ghdhair.de/returns) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Blöschirm, um Ihre Rückgabe zu vervollständigen\*. Stellen Sie sicher, dass Sie jedem zurückgegebenen Produkt einen Kaufbeleg beilegen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort aufbewahren.

Diese Garantie gilt nur für Original ghd Produkte, die bei von ghd zugelassenen Händlern gekauft wurden, und erstreckt sich nicht auf Produkte, die von anderen Personen als ghd Mitarbeitern oder ghd Vertretern repariert oder gewartet wurden. Beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Kennzeichnungen gelöscht, beschädigt oder verändert wurden. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

\*Weder Jemella Group Limited noch eine ihrer Tochtergesellschaften stellt Ersatzteile für eines ihrer elektrischen Geräte

zur Verfügung. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, kontaktieren Sie bitte den ghd Kundenservice unter folgender

Telefonnummer: +49 (0) 711 620 319 - 60.



Die Garantie umfasst nicht:

1. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Behandlung bzw. Gewaltanwendung entstanden sind.
2. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisungen entstanden sind.
3. Schäden, die durch den Anschluss dieses Geräts an die falsche Spannung entstanden sind.
4. Schäden, die durch Anschluss des Zubehörs anderer Hersteller (z.B. Düsen, Diffusoren usw.) entstanden sind.
5. Kleinere Mängel, welche den Wert bzw. die effiziente Verwendung des Trockners nicht beeinflussen.
6. Normalen Verschleiß. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

### recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät wird als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ eingestuft und **darf nicht zusammen mit dem Hausmüll bzw. dem gewerblichen Abfall am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden**. Sobald Sie keine weitere Verwendung für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es bitte gemäß Ihren lokalen Recyclingverfahren. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

#### Nur EU und UK

Ihr ghd Elektrogerät sollte entsprechend der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment-2002/96/EG) entsorgt werden, die sicher stellt, dass Produkte nach den besten verfügbaren Methoden und Vorgehensweisen recycelt werden, um den Gesundheits- und Umweltschutz zu gewährleisten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

### produktkonformität

Alle elektrischen Produkte von Jemella Ltd werden unabhängigen Konformitätsprüfungen durch ernannte staatliche und EU-Behörden unterzogen. All unsere Produkte erfüllen die Norm EN 60335-2-23 und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Weitere Zulassungen gelten für Südafrika, Australien und Neuseeland.

### ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60  
info@ghdhair.de

#### ghd Deutschland GmbH

Domhaldenstr. 10/1  
70199 Stuttgart  
Germany

### ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 466 71 11

Wella Switzerland SARL  
Birmingerstrasse 94  
4123 Allschwil  
Schweiz



ghdhair.com

ghd flight™

ghd und ghd sind eingetragene  
Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Entwickelt in Cambridge, UK.

Hergestellt in China.

ghd flight 2.0

**importante: por favor lee estas instrucciones de seguridad**

Para tu seguridad y la de otras personas, antes de usar ghd flight, lee las instrucciones de seguridad que figuran a continuación y síguelas sin excepción siempre que utilices el aparato.

**Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.**

**Los niños no deben jugar con el aparato.**

**Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.**

**Cuando ghd flight+™ se utilice en un cuarto de baño, desenchúfalo después de su uso ya que la**

**proximidad del agua presenta un riesgo aún cuando ghd flight+™ se encuentre desconectado.**

**Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de uso que no exceda de 30 mA. Por favor, pónete en contacto con un electricista para más detalles.**

**PRECAUCIÓN: nunca utilices ghd flight+™ con las manos mojadas, o cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua (u otro líquido).**

Inspecciona siempre ghd flight+™ antes de su uso y no lo utilices si está dañado. Si el cable de alimentación o enchufe están dañados, para evitar cualquier peligro, por favor, ponte en contacto con Atención al Cliente de ghd España. ghd España sustituirá el producto gratuitamente solo si está en garantía.

**Para reducir el riesgo de electrocución:**

1. No lo utilices si el cable está dañado.
2. No tires del cable de alimentación ni lo sometas a tensión, y no desenchufes el aparato tirando del cable. Desconecta ghd flight+ apagando el interruptor de red y retíralo después del enchufe.
3. No utilices un cable de prolongación con ghd flight+.
4. No utilices a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
5. Coge ghd flight+ por el mango, no lo hagas por la carcasa ni la boquilla, pues pueden estar calientes.
6. Evita que la superficie caliente de ghd flight+ entre en contacto directo con la piel, en particular con los ojos, las orejas, la cara y el cuello.
7. Nunca coloques ghd flight+ en una superficie sensible al calor, ni lo cubras durante o inmediatamente después de su uso.

**IMPORTANTE:** ghd flight+ está diseñado para 120/220-240 V. No lo utilices con otras fuentes de alimentación distintas a las indicadas en la placa de características.

1. No utilices este producto con un inversor de tensión.
2. Comprueba siempre que la tensión del suministro eléctrico coincide con la de tu ghd flight+.
3. Tu producto ghd es un aparato eléctrico de Clase II y no debe conectarse a tierra.
4. Cualquier error al conectar ghd flight puede causar un daño irreparable que no está cubierto por la garantía.



## advertencia: mantener alejado del agua

1. No guardar cerca del agua.
2. No sumergir o poner bajo el agua, ni siquiera para limpiarlo.
3. No tratar de coger el aparato si se ha caído al agua.
4. No dejar al alcance de los niños.



### ghd flight+ debe desconectarse de la toma de corriente:

1. Antes de los procedimientos de limpieza y mantenimiento.
2. Si no está funcionando correctamente.
3. Tan pronto como hayas terminado de usarlo.
4. Si sales de la habitación, aunque sea momentáneamente.

ghd flight+ está equipado con un sistema de seguridad sensible al calor. En caso de sobrecalentamiento (por ejemplo, si el filtro posterior se bloquea), el calentador de ghd flight+ se detendrá automáticamente. Aísla ghd flight+ de la fuente de alimentación y deja que se enfríe antes de utilizarlo de nuevo.

Si tu ghd flight+ se ha roto o no funciona correctamente, deja de utilizarlo de inmediato y ponte en contacto con Atención al cliente de ghd España. Consulta los detalles de contacto en la pag. 26.

Tu ghd flight+ solamente debe ser reparado utilizando herramientas especializadas y por parte de expertos cualificados en ghd.

## advertencia: electricidad

¡No cumplir estas precauciones de seguridad puede tener como resultado una descarga eléctrica u otras lesiones!

### tensión variable

Tu ghd flight+ está equipado con un selector de doble tensión (figura 1). Para utilizar esta función, usa simplemente una moneda para conmutar ghd flight+ para que acepte la tensión entrante requerida, esto es 120 V o 240 V.




Figura 1  
Selector de  
doble tensión

**Nota: antes de utilizar este aparato, asegúrate de comprobar que el selector de tensión está ajustado a la tensión correcta y no cambies el selector cuando esté en funcionamiento. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con una persona cualificada.**

### uso de tu ghd flight+™

1. Después de lavar el cabello, secar bien con toalla.
2. No permitir que el exceso de agua del cabello o de cualquier otra fuente entre en contacto con ghd flight+.
3. Para un secado más rápido, usa ghd flight+ sin la boquilla.
4. Nota: colocar una boquilla fría puede resultar muy justo, especialmente cuando tu ghd flight+ y las boquillas son nuevos.
5. Nunca cubrir la abertura del ventilador.
6. Utilizar el interruptor selector para ajustar la velocidad del ventilador y la temperatura de secado:



○ = Apagado   ❄️ = Frío   ⚡ = Medio   ⚡ = Alto

7. Mientras estés secando o peinando, no permitas que el cabello cubra o entre en contacto con el filtro de entrada de aire en la parte posterior de ghd flight+.

## almacenamiento

1. Deja siempre que ghd flight+ se enfríe antes de guardarlo.
2. Cuando ghd flight+ se haya enfriado, dóblalo el cable de alimentación de la misma forma que estaba en su embalaje original. No enrollés el cable en tu ghd flight+, ya que esto puede tensar el cable y provocar un fallo prematuro de éste.

## limpieza de ghd flight+™

1. Para asegurarte de que ghd flight+ funciona con la máxima eficiencia, asegúrate de mantener siempre limpio el filtro posterior limpiándolo periódicamente.
2. Para proceder a la limpieza, primero desconecta ghd flight+ de la red eléctrica. Utiliza un cepillo suave y quita con cuidado todo el polvo y cabellos del filtro.
3. No uses objetos puntiagudos ni productos abrasivos, detergentes o corrosivos.

## fallo de funcionamiento

En el caso poco probable de que tu producto ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

## garantía del fabricante

ghd flight+ está diseñado exclusivamente para secar y peinar el cabello y solo se debe utilizar para este propósito. Está diseñado para un uso doméstico exclusivamente y no se debe utilizar para actividades profesionales.

Todos los productos ghd se prueban individualmente antes de salir de fábrica. Sin embargo, en el improbable caso de que se demuestre que un producto sea defectuoso debido a mano de obra o materiales defectuosos, entonces, a su discreción exclusiva, ghd España sustituirá el producto sin cargo por un producto idéntico equivalente en los dos primeros años desde la fecha de compra original. El producto de sustitución asumirá la garantía restante del producto original o 180 días, lo que te proporcione mayor cobertura. Cuando se cambie un producto, el artículo de sustitución pasa a ser de tu propiedad y el artículo sustituido pasa a ser propiedad de ghd.

Para reclamaciones bajo esta garantía, por favor visita [ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns) y sigue las instrucciones en pantalla para completar su devolución\*. Por favor, asegúrate de incluir un comprobante de compra con el producto devuelto. Por ello, debes asegurarte de conservar el comprobante de compra en un lugar seguro.



Esta garantía solamente es a se aplica productos genuinos de ghd comprados en distribuidores autorizados por ghd y no cubre productos reparados o manipulados por otras personas que no sean personal técnico de ghd. Ten en cuenta que esta garantía podrá ser invalidada si se han borrado, dañado o modificado los números de serie o la identificación. Esto no afecta a sus derechos legales.

\*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 952 587 375.

### reciclaje y eliminación

Tu producto eléctrico ghd se clasifica como "aparato eléctrico o electrónico", y su **desecho no debe realizarse junto con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil**. Cuando tu producto ghd acabe su vida útil, deshazte de él según el procedimiento de reciclaje de su localidad para este tipo de productos. Para obtener más información ponte en contacto con las autoridades locales.

#### solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 952 587 375.

### normativa de los productos

Todos los aparatos eléctricos de ghd España se someten a pruebas independientes de cumplimiento de las normativas a través de organismos designados por el gobierno y la UE. Todos nuestros productos cumplen la norma BS EN 60335-2-23 y llevan la marca CE.

### ghd Spain s.a.u

ghd Spain S.A.U. Teléfono: 952 587 375

#### ghd España s.a.u

Edif. Nescania  
C/ Santa Lucía, s/n  
Pol. Ind. La Leña  
Arroyo de la Miel  
29631 Málaga  
Spain



ghdhair.com

ghd flight+™

ghd y ghd+ son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Diseñado en Cambridge(RU).

Hecho en China

ghd flight 2.0

**important, merci de bien vouloir lire attentivement ces consignes de sécurité**

Pour votre sécurité et celle d'autrui, avant d'utiliser votre ghd flight+, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité énoncées ci-dessous. Et veuillez les respecter sans exception, en toutes circonstances lors de l'utilisation du ghd flight+.

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.**

**Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil.**

**Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.**

**Lorsque ghd flight+™ est utilisé dans une salle de bains, toujours le débrancher après utilisation,**

**la proximité d'une source d'eau présentant un danger même si ghd flight+™ est éteint.**

**Un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) avec un courant nominal de déclenchement ne dépassant pas 30mA dans l'installation électrique procure une sécurité supplémentaire. Pour tout complément, demandez conseil à votre électricien.**

**ATTENTION : N'utilisez jamais le ghd flight+™ avec les mains mouillées, dans ou près de l'eau, ni à proximité de baignoires, douches, lavabos ou tout autre point d'eau (ou autres liquides).**

Inspectez systématiquement votre ghd flight+™ avant chaque utilisation et ne l'utilisez pas s'il est endommagé. Afin d'éviter un danger, si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, il doit être remplacé par ghd France (Jemella Ltd). Vous trouverez les coordonnées de ghd France ci-après. Jemella Ltd s'engage à remplacer votre produit gratuitement si celui-ci est sous garantie et si le défaut est couvert par cette dernière.

**Pour réduire les risques d'électrocution :**

1. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
2. Ne tirez pas ou ne forcez pas sur le cordon d'alimentation. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Éteignez de préférence votre ghd flight+™ tout d'abord en positionnant l'interrupteur sur OFF puis en le débranchant.
3. N'utilisez pas de rallonge électrique pour brancher le ghd flight+™.
4. Ne l'utilisez pas à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
5. Tenez votre ghd flight+™ par la poignée, ne le tenez ni par le corps ni par l'embout concentrateur d'air qui peuvent être très chauds.
6. Évitez tout contact direct avec les parties chaudes du ghd flight+™, en particulier avec les yeux, les oreilles, le visage et le cou.

7. Ne posez jamais le ghd flight+ sur des surfaces sensibles à la chaleur ou ne le couvrez jamais pendant ou immédiatement après son utilisation.

**IMPORTANT :** Le ghd flight+ est conçu pour une alimentation électrique 120V/220-240V. N'utilisez pas l'appareil avec une alimentation électrique autre que celle mentionnée sur la plaque signalétique.



1. N'utilisez pas de convertisseur de tension ou tout autre dispositif conçu pour convertir l'alimentation électrique.
2. Toujours vérifier que la tension d'alimentation est conforme à celle du ghd flight+.
3. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.
4. Toute erreur de branchement du ghd flight+ peut causer des dégâts irréversibles qui ne sont pas couverts par la garantie.

## MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau



**MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau**

1. Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau.
2. N'immergez pas ou ne placez pas l'appareil sous l'eau, même pour le nettoyer.
3. Ne tentez pas de récupérer l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.
4. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

**ghd flight+ doit être débranché de la prise centrale :**

1. avant le nettoyage et l'entretien.
2. si il ne fonctionne pas correctement.
3. dès que vous avez terminé de l'utiliser.
4. dès lors que vous quittez la pièce où se situe l'appareil, même durant une absence momentanée.

Le ghd flight+ est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique par détection de chaleur excessive. En cas de surchauffe (par exemple si le filtre arrière est obstrué), le sèche-cheveux s'arrête automatiquement. Débranchez votre appareil et laissez-le refroidir avant de le réutiliser.

Si votre ghd flight+ est endommagé ou s'il ne fonctionne pas normalement, cessez de l'utiliser et contactez ghd France. Retrouvez les coordonnées à la fin du guide.

Votre ghd flight+ doit uniquement être réparé à l'aide d'outils spécialisés par des experts qualifiés de ghd.

## attention : électrocution

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des risques d'électrocution ou d'autres risques de blessures importants !

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, se le cordon ou la prise sont endommagés.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

### tension variable

Votre ghd flight+ est équipé d'un double sélecteur de tension (Image 1). Faites pivoter ce sélecteur avec une pièce de monnaie pour choisir la tension requise : 120V ou 240V.




Image 1  
Double sélecteur de tension

**Remarque : Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que le sélecteur de tension est positionné sur la bonne tension. Vous ne devez pas utiliser ce sélecteur pendant l'utilisation. En cas de doute, consultez un professionnel.**

### utilisation de votre ghd flight+™

1. Après votre shampooing, pré-séchez vos cheveux à l'aide d'une serviette.
2. Veillez à ce que l'eau en excès sur vos cheveux ou toute autre source d'eau ou de liquide ne coule pas ni n'entre en contact avec le ghd flight+.
3. Pour un séchage rapide, utilisez votre ghd flight+ sans embout concentrateur d'air.
4. Remarque : Le montage de l'embout concentrateur d'air peut être plus difficile lorsqu'il est froid, et surtout lorsque l'appareil et l'embout sont neufs.
5. Ne couvrez jamais la sortie d'air ni le système de ventilation placé à l'arrière de l'appareil.
6. Utilisez le bouton interrupteur pour régler le débit d'air et la température de séchage :





○ = Arrêt    ❄️ = Air froid    / = Chaleur moyenne    🔥 = Chaleur maximum

7. Lors du séchage ou du coiffage, veillez à ce que vos cheveux ne soient pas trop près, ni ne couvrent le filtre à air se trouvant à l'arrière de votre ghd flight+.

### rangement

1. Attendez toujours que votre ghd flight+ refroidisse avant de le ranger.
2. Une fois que votre ghd flight+ a refroidi, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ni autour du ghd flight+, cela pourrait conduire à une défaillance précoce du cordon.

### entretien de votre ghd flight+™

1. Pour une efficacité optimale de votre ghd flight+, nettoyez régulièrement le filtre à air situé à l'arrière.
2. Pour nettoyer le filtre à air, débranchez tout d'abord votre ghd flight+ avant de le nettoyer.
3. N'utilisez pas un produit abrasif ou corrosif, pour le nettoyer.

### défaut de fonctionnement

Dans le cas exceptionnel où votre produit ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez qu'il est bien en marche, que l'interrupteur de la prise secteur (s'il existe) est bien en position "on" et que la prise est bien alimentée.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Aide » de notre site [ghdhair.com](http://ghdhair.com) ou contactez un revendeur ghd agréé ou le service clients ghd qui saura vous conseiller.

### garantie du fabricant

Le ghd flight+ est uniquement conçu pour sécher et coiffer les cheveux. Il doit uniquement être utilisé dans ce but. Il est conçu pour un usage privé et ne doit pas être utilisé pour des activités professionnelles.

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans l'année suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : « [ghdhair.com/fr/returns](http://ghdhair.com/fr/returns) ». Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

\*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document. La présente garantie ne porte pas atteinte aux garanties de droit commun.

### recyclage et mise au rebut

Voire appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec **d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

### Angleterre/UE uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

### conformité du produit

Tous les appareils électriques de Jemella Ltd sont soumis à des tests de conformité indépendants confiés à des organismes gouvernementaux ayant reçu l'agrément de l'UE. Nos produits sont tous conformes à la norme BS EN 60335-2-23 et portent le label CE. D'autres normes incluent l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

### ghd France SARL

ghd France : 04 78 35 46 10

#### ghd France SARL

Le Campus  
18, chemin des Cuers  
CS 50235  
69574 Dardilly Cedex  
France

### ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

#### Wella Switzerland SARL

Binnigerstrasse 94  
4123 Allschwil  
Schweiz



ghdhair.com

ghd flight™

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.

Fabriqué en Chine.

ghd flight 2.0

**Importante: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza**

Prima di provare a utilizzare ghd flight+ a garanzia della tua incolumità e di quella degli altri, ti preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza riportate di seguito e di rispettarle, senza eccezioni, in qualsiasi momento durante l'utilizzo di ghd flight+.

**Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.**

**Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.**

**Quando si utilizza l'asciugacapelli nel bagno, lo si deve scollegare**

**dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando l'apparecchio è spento.**

**Come protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale con una corrente di impiego non superiore a 30 mA quando si utilizza questo prodotto. Si prega di contattare un elettricista per maggiori dettagli.**

**ATTENZIONE: non utilizzare ghd flight+™ con le mani bagnate, dentro o vicino all'acqua, a vasche, a docce, a lavandini o ad altri recipienti contenenti acqua (o qualsiasi altro liquido).**

Prima dell'uso, controllare sempre l'asciugacapelli ghd flight+™ ed evitare di usarlo qualora sia danneggiato. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia srl, dai suoi tecnici professionisti in modo da evitare rischi. ghd Italia sostituirà il prodotto senza alcun costo solo se questo rientrerà in garanzia.

**Per ridurre il rischio di elettrocuzione:**

1. Non utilizzare il prodotto se il cavo è danneggiato.
2. Non tirare o tendere il cavo di alimentazione e non staccare la spina tirando il cavo, ma scollare ghd flight+ isolando l'interruttore generale e quindi estraendo la spina dalla presa di corrente.
3. Non usare una prolunga elettrica unitamente all'asciugacapelli ghd flight+.
4. Non usare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
5. Tenere l'asciugacapelli dall'impugnatura, non sorreggerlo dal corpo o dal beccuccio, perché queste parti potrebbero essere calde.
6. Evitare che le superfici calde di ghd flight+ entrino a contatto diretto con la pelle, in particolare modo con occhi, orecchie, viso e collo.
7. Non posizionare mai ghd flight+ su una superficie sensibile al calore ed evitare di coprirlo durante l'uso o immediatamente dopo.

**IMPORTANTE:** Questo asciugacapelli ghd flight+ è progettato per essere utilizzato con una tensione di 120/220-240 V. Non utilizzare con un'alimentazione elettrica diversa da quella indicata nella targhetta.



1. Non usare questo prodotto con un convertitore di tensione.
2. Controllare sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione di ghd flight+.
3. Il presente prodotto ghd è un apparecchiatura elettrica di classe II e non deve avere la connessione di messa a terra.
4. Eventuali errori durante il collegamento di ghd flight+ possono causare danni irreparabili, non coperti dalla garanzia.

**attenzione: tenere lontano dall'acqua**

1. Non conservare il prodotto in prossimità dell'acqua.
2. Non immergere o mettere sotto l'acqua corrente il prodotto, nemmeno per pulirlo.
3. Non cercare di prendere l'apparecchio qualora sia caduto nell'acqua.
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**ghd flight+ deve essere scollegato dalla presa di corrente nei seguenti casi:**

1. Prima delle operazioni di pulizia e manutenzione.
  2. In caso di funzionamento difettoso.
  3. Subito dopo l'uso.
  4. Quando si lascia la stanza, anche solo momentaneamente.
- L'asciugacapelli è dotato di un dispositivo di arresto automatico di sicurezza sensibile al calore. In caso di surriscaldamento (ad esempio se il filtro posteriore è ostruito), l'asciugacapelli si arresterà automaticamente. Isolare l'asciugacapelli dalla rete elettrica e farlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente.

Se ghd flight+ si è rotto o non funziona correttamente, smettere immediatamente di utilizzarlo e contattare ghd Italia facendo riferimento alle informazioni di contatto riportate in fondo al presente libretto. ghd flight+ deve essere riparato unicamente dai tecnici qualificati di ghd utilizzando strumenti appositi.

**attenzione: elettricità**

Il mancato rispetto di queste precauzioni di sicurezza può causare scosse elettriche o altre lesioni!

**tensione variabile**

ghd flight+ è dotato di un selettore di tensione (Figura 1). Per avvalersi di questa caratteristica, utilizzare una moneta per selezionare la tensione in ingresso desiderata, ad es. 120 V o 240 V.




Figura 1  
selettore per  
doppia tensione

**Nota: prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di verificare che il selettore di tensione sia impostato sulla tensione corretta e non azionare il selettore di tensione quando il prodotto è in uso. Nel dubbio, contattare un tecnico qualificato.**

**utilizzo di ghd flight+™**

1. Dopo aver lavato i capelli, tamponarli per bene con un asciugamano.
2. Non consentire all'acqua in eccesso proveniente dai capelli o da altre fonti di entrare in contatto con l'asciugacapelli ghd.
3. Per un asciugatura rapida, utilizzare ghd flight senza il beccuccio per la piega.
4. Nota: l'applicazione del beccuccio freddo può risultare difficile, soprattutto quando l'asciugacapelli e il beccuccio sono nuovi.
5. Non coprire il bocchettone per l'uscita dell'aria, né quello d'immissione dell'aria.

6. Usare l'interruttore per impostare la velocità della ventola e la temperatura di asciugatura:



○ = Spento    ❄️ = Aria fredda    ↙️ = Aria calda    🔥 = Aria molto calda

7. Durante le operazioni di asciugatura e acconciatura, evitare che i capelli coprano o entrino in contatto con il filtro dell'ingresso dell'aria situato sul retro dell'asciugacapelli.

### conservazione dell'apparecchio

1. Lasciare sempre raffreddare ghd flight+ prima di rimetterlo a posto.
2. Quando ghd flight+ si è raffreddato, avvolgere il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era posizionato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'asciugacapelli, perché il cavo potrebbe danneggiarsi prematuramente.

### pulizia di ghd flight+™

1. Per garantire l'efficiente funzionamento di ghd flight+, assicurarsi sempre che il filtro posteriore sia mantenuto libero pulendolo regolarmente.
2. Per effettuare le operazioni di pulizia, per prima cosa scollegare ghd flight+ dalla rete elettrica. Quindi utilizzare uno spazzolino morbido per rimuovere polvere e capelli dal filtro.
3. Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.

### mancato funzionamento

Nell'improbabile eventualità di un malfunzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

In caso di dubbi o per ulteriori consigli, visitare la sezione "Guida" sul sito [ghdhair.com/it](http://ghdhair.com/it) oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

### garanzia

ghd flight+ è destinato esclusivamente all'asciugatura e alla messa in piega dei capelli e deve essere utilizzato per questo scopo. È progettato per l'uso domestico e non dovrebbe essere utilizzato per l'uso professionale.

Tutti i prodotti ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito [ghdhair.com/it/returns](http://ghdhair.com/it/returns)\* e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'assetto difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.



La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/ acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

\*Ne Jemella Group Limited ne le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

### riciclaggio e smaltimento

Il presente prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e **non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita**. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato, procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

### Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

### conformità del prodotto

Tutti i prodotti elettrici di Jemella Ltd sono sottoposti a test di conformità indipendenti effettuati da organismi designati dal governo e approvati dall'UE. Tutti i nostri prodotti sono conformi alla norma EN 60335-2-23 e riportano il marchio CE.

### ghd Italia S.r.l

info.italia@ghdhair.it  
Tel. 055.49811

### ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100  
50129 Firenze  
Italia

### ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

### Wella Switzerland SARL

Birmingerstrasse 94  
4123 Allschwil  
Schweiz



ghdhair.com

ghd flight™

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Progettato a Cambridge, Regno Unito.

Fabbricato in Cina.

ghd flight 2.0

**viktiga säkerhetsinstruktioner**

För din egen och andras säkerhet, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna noggrant innan du använder din ghd flight.

**Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.**

**Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.**

**Om ghd flight™ används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.**

**För ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner. Vänligen kontakta en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner. Använd inte denna elektriska enhet när du har blöta händer, i badkaret, duschen eller andra ställen där det finns vatten.**

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

**För att minimera risken av elektrocution:**

1. Använd inte produkten om sladden är skadad.
2. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden efter användning. Stäng av strömbyraren för att sedan dra ut kontakten försiktigt.
3. Använd inte förlängningskabel med denna elektriska enhet.
4. Använd inte produkten i en miljö där temperaturen är mindre än 5°C eller över 35°C.
5. Håll ghd flight i handtaget vid användning, håll inte vid motorn eller munstycket som kan bli väldigt varmt.

6. Var uppmärksam att inte komma i kontakt med de varma delarna på ghd flight när du använder den. Var särskilt försiktig med huden kring ögon, öron, ansikte och nacke.

7. Placera aldrig ghds flight på en värmekänslig yta eller täck över den direkt efter användning.

**VIKTIGT:** ghds flight är designad för 120/220-240V. Använd inte någon annan strömkälla än den rekommenderade.

1. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
2. Kontrollera alltid att spänningen i din elförsörjning matchar spänningen på ghds flight.
3. Din ghds-produkt är en klass II-produkt och kräver ingen jordanslutning.
4. Eventuellt fel vid anslutning av ghds flight kan orsaka icke reparationsbara skador som inte omfattas av garantin.



## varning: håll borta från vatten

1. Förvara inte produkten nära vatten.
2. Håll aldrig produkten under rinnande vatten, inte heller i rengörande syfte.
3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.
4. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt i närheten av barn.



### ghds flight måste kopplas ur vägguttaget:

1. Före rengöring och underhåll.
2. Om den inte fungerar korrekt.
3. Sistaast möjligt efter användning.
4. Om du lämnat rummet, även om det är tillfälligt.

ghds flight är utrustad med en värmekänslig säkerhetsanordning. Vid överhettning till exempel om fläkten är blockerad, stannar fönen torken från nätspänningen och låt svalna innan du använder den igen.

Om din ghds flight har slutat fungera som den ska, sluta använd den omedelbart och kontakta ghds Scandinavia.

Din ghds flight bör endast bli reparerad med specifika verktyg som endast används av kvalificerade experter hos ghds.

## varning: elektricitet

Att inte följa dessa säkerhetsföreskrifter kan leda till elektriska stötar eller andra allvariga skador!

### variabel spänning

Din ghds flight är utrustad med en dubbelspänningsväxlare (bild 1). För att använda den här funktionen enkelt, sätt in ett mynt för att acceptera den korrekta inkommande spänningen, dvs 120V eller 240V.




Figur 1  
Variabel  
spänningsväxlare

**Observera! Innan du använder denna produkt, se till att du kontrollerar att spänningsväxlaren är inställd för rätt spänning och att du inte gör dessa inställningar under tiden du använder produkten. Kontakta en kvalificerad elektriker om du har ytterligare frågor.**

### användning av din ghds flight™

1. Efter att ha tvättat ditt hår, handduksstorka håret noggrant.
2. Låt inte överblivet vatten från ditt hår eller någon annan källa komma i kontakt med ghds flight.
3. För snabbare torkning, använd ghds flight utan munstycket.
4. Observera: Passströmen på ett kallt munstycke kan vara tätt, särskilt när fönen och munstyckena är nya.
5. Äck aldrig över fönen eller fläkten.
6. Använd knappen för att ställa in fläkthastigheten och torkningstemperaturen:



○ = Av   ✨ = Låg   / = Medium   ⚡ = Hög

7. Vid torkning eller styling, låt inte något av ditt hår täcka eller komma i kontakt med fläkten på baksidan av din fön.



## förvaring

1. Lär alltid ghd flight svalna innan du lägger undan den för förvaring.
2. När ghd flight har svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vra ej sladden runt ghd flight vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.

## rengöring av din ghd flight™

1. För att säkerställa att din ghd flight fungerar optimalt, se alltid till att det bakre filtret hålls rent genom regelbunden rengöring.
2. För att göra detta, koppla först bort ghd flight från eluttaget. Ta en mjuk borste och ta försiktigt bort damm och hår från filtret.
3. Rengör ej med slipande eller frätande produkter.

## funktionsvikt

Om din ghd produkt mot förmodan inte fungerar korrekt kontrollera då att huvudströmbrytaren är påslagen och att ström finns.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på [ghdhair.com](http://ghdhair.com) eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterligare rådgivning.

## tilverkningsgaranti

ghd flight är endast avsedd för torkning och styling av hår och bör endast användas för detta ändamål. Den är avsedd för användning i hemmet och bör inte användas för professionella ändamål.

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Två år efter att produkten inhandlats är försämringen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbyta produkten tillhöra ghd's egendom.

För att kräva denna garanti: vänligen besök [ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns) och följ instruktionerna och tillfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.



Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

Varken Lemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvitto från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

## återvinning och bortskaftning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållsopor när produkten är obrukbar. Om du inte har anordning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

### Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell överkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

## förordning

Alla elektriska produkter från Jemella Ltd utsätts för oberoende tester utsedda av myndigheter och EU-godkända organ. Våra produkter överensstämmer med EN 60335-2-23 och bär CE-märket. Andra godkännanden inkluderar Sydafrika, Australien och Nya Zeeland.

## ghd Nordics

ghd Sweden: +46 8 699 00 65

### Wella Sweden AB

Rattarvägen 3  
169 68 Solna  
Sweden



ghdhair.com

ghd flight™

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Designad i Cambridge, Storbritannien.

Tillverkad i Kina.

ghd flight 2.0

**vigtig sikkerhedsinformation**

Sikkerhedsforanstaltninger. Før du tager din ghd føntørre i brug, skal du for din egne og andres sikkerhed, læse de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet nedenfor nøje og følge dem uden undtagelse, når du bruger din ghd føntørre.

**Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.**

**Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.**

**Hvis din ghd flight™ anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet**

**repræsenterer en risiko selv efter at den elektriskeenhed er slukket.**

**For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominal reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.**

**FORSIGTIG: Brug aldrig ghd flight™ med våde hænder, i eller i nærheden af vand, badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand (eller anden væske).**

Undersøg altid din ghd flight™ før brug, og brug den ikke, hvis den er beskadiget. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af Jemella Ltd. Jemella Ltd erstatter Produktet gratis, hvis det er inden for garantien.

**For at mindske dødsfald ved elektrisk stød:**

1. Brug ikke ikke produktet, hvis ledningen er beskadiget.
2. Træk ikke i eller træk stromkablet for langt ud og træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen. Træk i stedet stikket ud ved stikket ved at afbryde afbryde stikkontakten og derefter kan du fjerne stikket.
3. Brug ikke en forlængerledning i forbindelse med ghd flight™
4. Må ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C og over 35 °C.
5. Hold ghd flight™ ved håndtaget. Hold ikke på selve føntøreren eller næbbet, som kan være varmt.
6. Pas på at undgå at den varme overflade af ghd flight™ kommer i direkte kontakt med huden, læse øjne, ører, ansigt og nakke.
7. Placer aldrig ghd føntøreren på en varmefølsom overflade eller dæksel når den er i brug eller umiddelbart efter brug.

**VIKTIGT:** Denne ghd flight er designet til 120 / 220-240V. Anvend ikke med andre strømforsyninger end dem som er angivet på typeskiltet.

1. Brug ikke dette produkt med en spændingsform eller en hvilken som helst enhed designet til at konvertere strømforstyrrelsen til 240V ~ fra en anden kilde.
2. Sørg altid for, at dit apparat er tilsluttet en korrekt strømforstyrrelse med jord.
3. Dit ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og kræver ikke jordforbindelse.
3. Enhver fejl ved tilslutning af ghd-føntøreren kan forårsage uoprettelig skade, der ikke er dækket af garantien.
4. Dette apparat indeholder kun jordforbindelse til funktionelle formål.



## advarsel: må ikke komme i nærheden af vand



1. Opbevar ikke din ghd føntører tæt på vand
2. Må ikke nedsænkes eller anbringes under rindende vand, selv for rengøringsformål.
3. Brug ikke apparatet, hvis det er i vand
4. Sørg for at din ghd føntører er udenfor rækkevidde af børn.

### ghd flight skal være trukket ud af stikkontakten;

1. Før rengøring- og vedligeholdelses.
2. Hvis den ikke fungerer korrekt.
3. Så snart du er færdig med at bruge den.
4. Hvis du forlader lokalet, selv hvis det kun er for et øjeblik.

En ghd flight er udstyret med en varmetids sikkerhedsafbryder. I tilfælde af overophedning (f.eks. Hvis det bagste filter er blokeret), stopper tørtørrens varmeapparat automatisk. Dette vil medføre, at temperaturen falder hurtigt. Træk føntørrens stik ud af stikkontakten og rengør filteret. Hvis problemet fortsætter, kontakt da ghd Jemella Ltd, se kontaktoplysninger.

Hvis din ghd føntører er i stykker eller ikke fungerer korrekt, skal du straks stoppe med at bruge og kontakte ghd (se Kontaktoplysninger).

Din ghd flight kan kun repareres ved hjælp af specialværktøj og af kvalificerede eksperter hos ghd.

## advarsel: Elektrisk elektricitet

**FORSIGTIG:** Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i elektrisk stød eller andre skader!

### variabel spænding


Din ghd flight er udstyret med en dobbeltspændingsvælger (fig. 1). For at anvende denne funktion, indsæt en mønt for at skifte ghd flight for at vælge til den krævede indgående spænding, dvs. 120V eller 240V.



**Bemærk: Før du bruger dette produkt, skal du sørge for at kontrollere, at spændingsvælgeren er indstillet til den korrekte spænding og ikke betjene spændingsvælgeren, når produktet er i brug. Hvis i tvivl kontakt en kvalificeret person.**

### anvendelse af din ghd flight™

1. Efter at du har vasket dit hår, håndklædet det grundigt.
2. Lad ikke overskydende vand fra dit hår eller nogen anden kilde komme i kontakt med ghd føntører.
3. For hurtigføring skal du bruge ghd-flight uden fønnæbbe.
4. Bemærk: Placering af et koldt fønnæb kan være lidt siver, især når føntøreren og fønnæbbet er helt nyt.
5. Undgå at dække blæseren eller indtagsåbningen til.
6. Brug vælgeren knappen til at indstille blæseintensiteten og tørretemperaturen:



○ = Sluk   \* = Kold luft   / = Medium blæs   / = Full blæs høj

7. Når du tørrer eller styler, må du ikke lade noget af dit hår dække eller komme i kontakt med luftindstrømningsfilteret bag på din føntøreren.

## opbevaring

1. Lad altid ghd føntørreren køle af inden opbevaring.
2. Når ghd'et er afkølet, skal du folde ledningen på samme måde som den først blev leveret i emballagen. Not: sro ikke løbningen rundt om ghd føntørreren, da dette kan beskadige ledningen og forårsage, at der kommer en løs forbindelse i ledningen

## rengøring af din ghd føntørrer

1. For at sikre, at din ghd føntørrer fungerer optimalt, skal du altid sørge for, at bagfilteret holdes rent ved regelmæssigt at rengøre det.
2. For at gøre dette skal du først tage stikket ud af stikkontakten. Tag en blød børste og fjern forsigtigt støv og hår fra filteret
3. Rengør ikke med slibende eller ætsende produkter.

## funktionsvigt

Hvis dit elektriske ghd produkt ikke virker, skal du tjekke at strømmen i huset er tændt, og at strømmen er tilgængelig.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpeafdelingen på [ghdhair.com](http://ghdhair.com) eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

## leverandør garanti

ghd'et er udelukkende beregnet til føntørring og styling af hår og bør kun bruges til dette formål. Den er kun beregnet til brug i hjemmet og bør ikke bruges til professionelle formål.

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produktet har en defekt på grund af mangelfuld håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden for ét år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garanti perioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst [ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns) og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit retur. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.



Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller bejlet af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er ændret, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

\* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

## genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

### Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Aftald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

## regulativ

Alle elektriske produkter fra Jemella Ltd er underlagt uafhængig test af upegede myndigheder og EU-godkendte organer. Vores produkter er i overensstemmelse med EN 60335-2-23 og bærer CE-mærket. Andre godkendelser omfatter Australien / New Zealand og Sydafrika.

## ghd Nordics

ghd Denmark, + 45 33 11 91 11

Wella Denmark ApS  
Kirkebjerg Parkvej 11B  
2805 Brøndby  
Denmark



ghdhair.com

ghd flight™

ghd og ghd er registrerede  
varemærker tilhørende Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Designet i Cambridge, UK.

Produceret i Kina.

ghd flight 2,0

**tärkeä turvallisuus ohje**

ennen kun ota ghd matkafööni käyttöön lue tarkasti alla olevat turvallisuus ohjeet ja noudata niitä. Näin huolehdit sekä omasta että muidenkin turvallisuudesta.

**Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisuudesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.**

**Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.**

**Kun käytät ghd flight™ kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä**

**sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.**

**Laitteen turvalliseen käyttöön suositellaan käytettävän verkkovirtasuojaa laitetta (RCD) joka takaa tasaisin voltivirtaukse n joka ei ylitä 30mA kun käytät tätä laitetta. Ota yhteyttä sähköasentajaan n saadaksesi lisätietoa.**

**VAROITUS: Älä koskaan käsittele ghd flight™ matkafööniä märillä käsillä tai lähellä kylpyammetta, suihkun, lavuaarin tai muun astian lähellä joka sisältää vettä (tai mitään muuta nestettä).**

Tarkista aina ghd flight™ matkafööniä ennen kun käytä laitetta. Älä koskaan käytä sitä mikäli se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella. Vain jos takuu täytyy.

**Vähentääkseen sähköiskun Riskkejä:**

1. Älä käytä mikäli johto on vaurioitunut
2. Älä revi tai vedä johtoa. Kun lopetat laitteen käytön älä revi johdosta kun irrotat sitä pistokkeesta muista sammuttaa laite ennen kun hellästi poistat sen sähköpistokkeesta.
3. Älä käytä jatkojohtoa ghd flight matkafööniin kanssa.
4. Älä käytä ghd matkafööniä kun lämpötila on alle 5 °astetta tai yli 35 astetta.
5. Pidä matkafööniä varasta alkaen koske runkoon tai ainakaan lähellä suutinta sillä se saattaa olla melko kuuma.
6. Huolehdi siitä ettei ghd flight matkafööniin kuuma pinta ole lähi kosketuksessa sinun ihoon.

7. Älä koskaan käytä ghd matkafööniä lähellä kuumuudelle herkkiä pinnolla tai peitä sitä kun se on käynnissä tai heti käytön jälkeen.

**TÄRKEÄ:** ghd flight matkafööni on suunniteltu käytettäväksi 120/220-240v. älä käytä muiden kun mainittujen vohti virtojen pistokkeissa.

1. Älä käytä laitetta aparaatilla jolla saa muunneltua voltteja.
2. Tarkista aina että voitivirtat täsmää käytössä olevaa ghd flight matkafööniä.
3. Sinun ghd tuote on il luokan sähkölaite ja sitä ei saisi yhdistää maahan.
4. Mikä tahansa virhe mikä ilmenee kun laite on kytketty sähkövirtaan voi aiheuttaa pysyviä haittoja laitteeseen jota ei kata takuu.



## varoitus pidä kaukana vedestä



1. Älä säilytä lähellä vettä
2. Älä upota tai kastele juoksevan veden alla vaikka tarkoitus olisikin puhdistaa sitä.
3. Älä nosta laitetta mikäli se on tippunut veteen.
4. Älä jätä lasten ulottuville.

### ghd flight matkafööni ei saa olla pistokkeesta:

1. Ennen kun puhdistat ja huollat.
2. Jos se ei toimi kunnolla.
3. Heti kun olet lopettanut sen käytön.
4. Vaikka potaistit vain hetkeksi sen luota toiseen huoneeseen.

ghd flight matkafööniä on lisävarusteena ominaisuus joka sammuttaa lämmitysjärjestelmän mikäli se ylikuumenee. (Esimerkiksi takanilla on tukossa kuivan lopettaa automaattisesti toiminnan. Irrota laite sähkövirrasta ja jätä jäähtymään ennen kun otat sen uudestaan käyttöön.

Mikäli sinun ghd flight matkafööni on rikki tai ei toimi kunnolla lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ghd (Jemella Ltd) katso yhteystiedot.

ghd flight matkafööniin korjauksiin tulisi käyttää vain siihen soveltuvia työkaluja ja sen tulisi suorittaa henkilö joka on siihen pätevä ja töissä ghd:llä.

## warning: electricity

Jos et noudata turvallisuus sääntöjä voi se johtaa sähköiskun tai muihin tapaturmiin.

## muunneltava voitivirta

Sinun ghd flight matkafööniissä on muunneltava voitivirta. Jos sinun tarvitsee käyttää tätä ominaisuutta voit vaihtaa voitivirran käyttämällä kolikkoa kääntäaksesi sen joko 120V tai 240V.

240V




120V

Kuva 1  
Verkkovirran  
muunnin

**Ennen käyttöön ottoa varmista että voitivirta on asetettu oikeaan asentoon. Älä vaihda voitivirtaa kesken käytön. Mikäli olet epävarma ole yhteydessä valtuutettuun henkilöön.**

## ghd flight™ matkafööniin käytöstä

1. Kun olet pessyt hiukset pyyhkekuiva ne kunnolla.
2. ghd matkafööni ei saisi kastua. Älä anna hiukseasi tai muualtakaan tippua vettä ghd matkafööniin päälle.
3. Käytä matkafööniä ilman suunitinta mikäli haluat kuivat hiukset nopeasti.
4. Huomio. Suutin saattaa olla tiukka varsinkin kun se on uusi.
5. Älä koskaan peitä fööniin takaosaa tai etuosaa.
6. Käytä kytkintä säätääksesi nopeutta ja lämpötilaa.



○ = pois ✨ = viliä / = keski / = korkea

7. Kun kuivaat hiukseasi älä anna niiden olla kosketuksissa takana olevaan rittään.



## säilytys

1. Anna ghd flight matkaföönin aina jäähtyä ennen kun laitat sen säiliöön.
2. Kun ghd flight matkaföönin on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos pakeista. Älä pyöritä johtoa ghd flight matkaföönin ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

## ghd matkaföönin puhdistus

1. Puhdista takarillää säännöllisesti jotta takaat ghd flight matkaföönin toimivuuden.
2. Jotta voit puhdistaa laitteesi varmista että se on kytketty pois verkkovirrasta. Puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi pientä harjaa jolla pystyy poistamaan pölyt ja hiukset takarillästä.
3. Älä puhdista sitä syövyttäviä tai vahvoilla pesuaineilla.

## toiminta vika

Jos ghd laitteesi lakkaa toimimasta tarkista pääsähkövirta. Mikäli laite ei silti toimi ota yhteyttä ghd asiakaspalveluun.

Jos haluat lisä tietoa tai neuvoa käy [ghdhair.com](https://www.ghd.com) nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

## valmistajan takuu

ghd flight matkaföönin on suunniteltu huusten kuivaamiseen ja muotoiluun ja on tarkoitettu käytettäväksi vain tähän tarkoitukseen. Se on suunniteltu kotikäyttöön eikä tulisi käyttää ammattiohjinä.

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen välittömästi kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuunajan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä uusi laite on sinun omaisuutta ja viallinen laite on siltä edespäin ghd omaisuutta.

Takuu vaatimuksissa käy [ghdhair.com/palautus](https://www.ghdhair.com/palautus) ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautus vaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa joko täytyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä systästä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.



Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteen on käynyt ulkopuolista palvelua josta ei ole ghd:n omaa tuotantoa. Ota huomioon että takuu voi raueta jos laitteesta on irrotettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa tämä ei poista sinun lakisäteistä oikeuksiasi.

\*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internetin palveluun ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Pakerissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Australiassa tai Uudessa-Seelämässä pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tulevassa esitteessä.

## kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd sähkölaite luokitellaan sähkölaitteeksi ja näin ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa heittää muiden kotitaloudesta tuleiden roskien mukana vaan asiaa käsiteltävä tiedustella viranomaisilta.

### Kun UK/EU

Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC). Mikä pitää huden siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset tuontia aiheuttavat tekijät. Jos kalpaat. Lisätietoja voit kääntäjä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

## laite

kaikki Jemella Ltd sähkölaitteet ovat yksittäisesti testattuja valtion osoittaman tahon toimesta. Laitteen ulkokuori on EU hyväksytyt, kaikkia tuoteistamme löytyy EN 60335-2-23 ja CE merkinä. Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelämmissä on käytössä muut merkinnät.

## ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

Wella Finland Oy  
Bulevardi 21  
00180 Helsinki  
Finland



ghdhair.com

ghd flight™

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkit, jotka kuuluvat Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Suunniteltu Cambridge, UK.

Valmistettu Kiinassa.

ghd flight 2.0

**viktig sikkerhetsinformasjon**

Før du tar flight™ fra ghd i bruk, bør du, av hensyn til din egen og andres sikkerhet, lese sikkerhetsinformasjonsreglene nedenfor nøye og alltid, uten unntak, følge dem når du bruker flight.

**Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.**

**Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.**

**Når ghd flight™ brukes på et baderom må støpselet trekkes ut av stikkontakten etter bruk fordi nærheten til vann representerer en fare selv når hårtørkeren er slått av.**

**For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en feilstrømbryter med en driftsstrøm som ikke overstiger 30mA ved bruk av dette produktet. Kontakt en elektriker for mer informasjon om dette.**

**FORSIKTIG: Bruk aldri ghd flight™ med våte hender, i eller i nærheten av vann, badekar, dusj, bassenger eller andre steder hvor det oppbevares vann (eller annen væske).**

Du må alltid sjekke din ghd flight™ før bruk, og du må ikke bruke den hvis den er skadet. Dersom strømledningen eller støpselet er skadet, må bytte av dette utføres av Jemella Ltd. Jemella Ltd, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Jemella Ltd vil erstatte produktet hvis det er innenfor garantiperioden.

**For å minimere dødsfall ved elektriske støt:**

1. Må ikke brukes hvis ledningen er ødelagt.
2. Du må ikke trekke i eller belaste ledningen og ikke trekke ut støpselet ved å trekke i ledningen. Det anbefales å først slå av hovedbryteren før støpselet trekkes ut.
3. Ikke bruk ghd flight med skjøleledning.
4. Må ikke brukes ved temperaturer under 5 °C og over 35 °C.
5. Bruk håndtaket når du holder ghd flight. Ikke hold i innkapslingen eller konsentrasjonsnumstykket - den kan bli varm.
6. Vær nøye med å unngå at de varme delene på ghd flight kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.
7. Legg aldri fra deg ghd flight på varmesensitive underlag og ikke tilfekk den rett etter bruk.

**VIKTIG:** Denne ghd flight-hårtørkeren er beregnet på bruk med 120/220-240V. Den må ikke brukes ned noen annen strømforsyning enn den som er spesifisert på tygeskiltet.



1. Du må ikke bruke dette produktet med en spenningsomformer
2. Kontroller alltid at spenningen i strømforsyningen stemmer overens med spenningen for din ghd flight.
3. Din ghd-produkt er et klasse II-elektrisk apparat og trenger ikke å kobles til jord.
4. Feiltilkoding av ghd flight kan forårsake uopprettelig skade som ikke dekkes av garantien.

## advarsel: må ikke komme i nærheten av vann

1. Må ikke oppbevares i nærheten av vann.
2. Må ikke nedsenkes i eller holdes under rennende vann, selv ikke ved rengjøring.
3. Ikke grip etter apparatet hvis det faller i vann.
4. Oppbevares utliggjengelig for barn.



### Stopsølet til ghd flight må kobles ut av stikkontakten:

1. Før det utføres rengjøring og vedlikehold.
2. Hvis den ikke fungerer som den skal.
3. Umiddelbart etter at du er ferdig med å bruke den.
4. Hvis du forlater rommet, selv om det bare er for et kort øyeblikk.

Denne ghd flight-hårtørkeren er utstyrt med overopphengingsvern. Dersom den blir overopphengt (hvis t.eks. de bakre rillene er tette), stopper den automatisk. Trekk stopsølet ut av stikkontakten og la den kjøle seg ned før du bruker den igjen.

Hvis din ghd flight er ødelagt eller ikke fungerer som den skal, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte ghd (Jemella Ltd), se kontaktopplysningene.

Denne ghd flight-hårtørkeren kan kun repareres ved hjelp av spesialverktøy og av kvalifiserte eksperter hos ghd.

## advarsel: elektrisk strøm

Hvis ikke disse forholdsreglene følges kan det føre til elektrisk støt og andre personskader!

### variabel spenning

Din ghd flight er utstyrt med spenningsvelger (Fig.1). For å bruke denne funksjonen bruker du ganske enkelt en mynt for å velge hvilken spenning ghd flight skal akseptere, dvs. 120 V eller 240 V.




Figur 1  
Spenningsvelger

**Merk: Før du bruker produktet må du alltid kontrollere at spenningsvelgeren er sett på korrekt spenning og du må sørge for å aldri bytte spenning mens produktet er i bruk. Hvis du er i tvil, kontakt en kvalifisert person.**

### slik bruker du ghd flight™

1. Tørk håret godt med håndkle etter hårvask.
2. Ikke la vann fra håret eller andre kilder komme i kontakt med ghd flight.
3. For rask tørking, bruk ghd flight uten stylingmunnstykket.
4. Merk: Det kan virke trangt å sette på et kaldt munnstykke, spesielt når både tørkeren og munnstykket er nytt.
5. Du må aldri dekke til blåser- eller inntaksåpningen.
6. Bruk bryteren til å velge vifteshastigheten og tørketemperaturen.



○ = Av   ✨ = Kald   / = Medium   / = Høy

7. Ved tørking eller styling må du påse at håret ditt ikke dekker til eller kommer i kontakt med lufinntaksrillene på baksiden av hårtørkeren.

## oppbevaring

1. La alltid ghd flight kjøle seg ned før du legger den til oppbevaring.
2. Når ghd flight har kjølt seg ned må du brette ledningen på samme måte som den opprinnelig var brettet i originalemballasjen da du kjøpte produktet. Ikke surr ledningen rundt ghd flight-hårterkeren, fordi det kan skade ledningen og føre til at den fort blir ødelagt.

## rengjøring av ghd flight™

1. For å sikre at effekten i ghd flight er optimal må du alltid sørge for at filteret på baksiden holdes rent ved å rengjøre det regelmessig.
2. Før rengjøring av ghd flight må du trekke ut støpslet av stikkontaktten. Bruk en myk børste og fjern forsiktig støv og hår fra filteret.
3. Ikke bruk slipende eller etsende produkter.

## funksjonsvikt

Om ditt ghd-produkt ikke fungerer riktig, må du kontrollere at ghd-produktet og strømforsyningen er slått på, og at strømmen er tilgjengelig.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på [ghdhair.com](http://ghdhair.com) eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

## leverandør garanti

Ghd flight er kun beregnet på torking og styling av hår, og må ikke brukes til andre formål. Den er beregnet på bruk i privatbusholdninger, og må ikke brukes til profesjonelle formål.

Alle produkter fra ghd er individuelt testet før de sendes ut fra fabrikkken. Hvis produktet, mot formodning, likevel viser seg å være defekt som følge av produksjons- eller materiaffeil, vil ghd, etter eget forgodbefinnende, erstatte produktet kostnadsfritt med et identisk eller tilsvarende produkt innen ett år fra den opprinnelige kjøpstidspunkt. Et erstattingsprodukt dekkes av den gjenværende opprinnelige produktgarantien eller av 180 dagers garanti, avhengig av hva som gir lengst dekning for deg. Når et produkt byttes inn, blir det nye produktet din eiendom og produktet som erstattes blir ghd's eiendom.



For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på [ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns) og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller berørt av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

\*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvis i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis.

### gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

### Kun UK/EU

Ditt elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Aifald Elektrisk og Elektronisk Utstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produktene gjenbrukes ved hjelp av de beste tilgjengelige metoder for å minimere eventuelle miljøskader. For mere informasjon kontakt vennligst din lokale myndighet eller forhandleren fra hvem du kjøpte dette produkt.

### regulativ

Alle elektriske produkter fra Jemella Ltd er underlagt uavhengig testing av samsvarende myndighets- og EU-godkjente organer. Alle våre produkter oppfyller EN 60335-2-23 og er merket med CE-merket.

### ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

Wella Norway AS  
PO Box 4537 Nydalen  
0404 Oslo  
Norway



ghdhair.com

ghd flight™

ghd og ghd' er et registrert  
varemerke som tilhører Jemella Group Limited.  
© Jemella Group Limited 2023

Designet i Cambridge, UK.

Produsert i Kina.

ghd flight 2.0

**EN****validate your guarantee**

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period\*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit [ghdhair.com/register](http://ghdhair.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate. This does not affect your statutory rights. \*conditions apply, see safety instructions.

**ES****valida tu garantía\***

Para tu tranquilidad cuando compres tu nuevo producto ghd, registra hoy su garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Sustitución en caso de que tu producto ghd falle dentro del período de garantía\*
- Conseguir ofertas y rebajas exclusivas antes que nadie
- Conocer de primera mano las noticias y tendencias más recientes



Visita [ghdhair.com/es/register](http://ghdhair.com/es/register) o utiliza el lector de QR de tu móvil para la validación.

Este registro no afecta a tus derechos legales. \*hay condiciones de aplicación, consulta las instrucciones de seguridad

**DE****ihre garantie überprüfen**

Damit Sie sich beim Styling mit Ihrem neuen ghd-Produkt keinerlei Sorgen machen müssen, registrieren Sie heute noch Ihre Garantie:

- Überprüfung der Echtheit Ihres ghd-Produktes
- Ersatz, falls Ihr ghd-Produkt innerhalb der Garantiezeit kaputtgeht\*
- Exklusive Angebote und Angebote vor allen anderen
- Die neuesten Nachrichten und Trends zuerst



Besuchen Sie [ghdhair.com/de/register](http://ghdhair.com/de/register) oder verwenden Sie Ihr QR-Reader auf Ihrem Smartphone, um die Garantie zu bestätigen.

Dies hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte. \*Es gelten spezielle Bedingungen; siehe Sicherheitshinweise.

**FR****enregistrez votre produit**

Pour une tranquillité d'esprit totale pendant l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le dès aujourd'hui et bénéficiez des avantages suivants :

- Vérification de l'authenticité de votre produit ghd
- Remplacement de votre produit en cas de problème durant la période de garantie\*
- Offres exclusives en avant-première
- Dernières tendances et nouveautés ghd



Visitez le site [ghdhair.com/fr/register](http://ghdhair.com/fr/register) ou utilisez le lecteur de code QR de votre smartphone pour enregistrer votre produit.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables. \*Voir les conditions applicables dans la partie "garantie du fabricant" de ce guide.

IT

### convalida la garanzia

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registrarlo\* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita [ghdhair.com/it/register](http://ghdhair.com/it/register) oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge.

\*La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo "garanzia" nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

DK

### registrer som sikkerhed

Registerer registrer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode\*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg [ghdhair.com/register](http://ghdhair.com/register) eller anvend din QR læser op på din smartphone for at validere produktet.

Derfor andre ændrer ikke på din dine lovmæssige rettigheder.

\*Bruger instruktion, se sikkerhedsinstruktioner.

SE

### registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reparation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod\*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Vär först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök [ghdhair.com/register](http://ghdhair.com/register) och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

\*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

FI

### vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään

- Verifiikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana\*
- Eksklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



Vieraile [ghdhair.com/register](http://ghdhair.com/register) tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaaksesen sen.

Tämä ei vaikuta sinun lakisääteisiin oikeuksiin

\*Ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet



NO

### registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fåt et originalt ghd produkt når du styrer ditt hår.

- Bekræftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden\*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk [ghdhair.com/](https://ghdhair.com/) registrer eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet.

Dette ender ikke dine forplågte rettigheter.

\*Brukervilkåring, se sikkerhetsinstruksjonene.