


LS004FO INSTRUKTION - DANMARK



1. Beskrivelse (af produktet)

1. Præcisions trimmerhoved
2. On/off-knap
3. Indikatorlys
4. Rundt barberingshoved (til ansigt, arme, bikiniområde og andre dele af kroppen/til kort og blødt hår)
5. Beskyttelsesdæksel for rundt barberingshoved
6. Beskyttelseshætte for kropstrimmer
7. USB-kabel
8. Base
9. Rensebørste (ikke vist på billede)

2. Opladning

- Hurtig opladning på 1,5 timer, brugstid 60 minutter ved fuld opladning.
- Du kan indsætte din USB-port i en computer, en power bank eller din mobiltelefons opladningsinterface for at oplade.
- Når det oplades, lyser den røde indikatorlampe, men den blinker ikke. Når opladningen er færdig, blinker den hvide lampe.
- Ved lavt batteri blinker den røde indikatorlampe for at advare brugeren om at oplade.

- Når du bruger USB-kabel: ingen lys. Når du bruger den uden USB-kabel: hvidt lys konstant.

3. **Brug**

- Fjern hår fra armhulerne, bikiniområdet og andre følsomme dele af kroppen. Brug kropstrimmeren først ved trimning af følsomme områder.
- Tænd enheden, sørg for at trimmeren er tæt på huden, og påfør den forsigtigt.
- Bevæg den langsomt mod hårvækstretningen. Efter at have forkortet håret kan du nu bruge det rundt barberingshoved til at trimme, så din hud bliver blødere og glattere.
- Bemærk: Disse blade er skarpe. Vær forsigtig! Undgå skader!


Kropstrimmerhoved

- Barberingshovedet giver en tæt barbering og mere skånsomhed på forskellige kropsområder som ben, armhuler og andre dele af kroppen. Den har et hypoallergenisk flydende folieblad og kurvede blade, der beskytter huden mod skader. Den glider blidt over huden og følger kroppens konturer for en perfekt barbering.

4. **Brug af Rundt Barberingshoved**

- Fjern beskyttelsesdækslet fra det runde barberingshoved; tænd for knappen; påfør det runde barberingshoved på huden og bevæg det langsomt i cirkulære bevægelser.
- Dette runde barberingshoved er velegnet til kort og blødt hår i ansigtet, læberne, armene, benene osv. Det er velegnet til daglig brug for at holde trit med hårvæksten.

Installation af Rundt Barberingshoved



- **Se illustration B.**
- Juster den centrale kobberakse på enhedens krop med skaftet på det runde barberingshoved og nærm det langsomt og grundigt.
- Når den lodrette stregmarkering på det runde barberingshoved flugter med den cirkelmærkede markering på enhedens krop, roter det runde barberingshoved med uret for at fuldføre installationsprocessen.

5. Rengøring og Vedligeholdelse

- Dette produkt er vandtæt og kan placeres under hanen og skylles. Bemærk: Når du skyller, skal du afbryde strømmen. Vores hårfjerner er en elektrisk barbermaskine, der ikke trækker håret fra roden, men kommer så tæt på huden som muligt uden irritation.
- Denne kvalitets rustfrie stålkniv er hypoallergent. IPX6 vandtæt til brug i badeværelset.
- Rengør hovederne: Brug den medfølgende børste til at rengøre de resterende hår på hvert hoved, skyl derefter produktet under vandhanen.
- Tør produktet og vær forsigtig med ikke at tørre bladet med en bomuldsklud eller papirhåndklæde. Opbevar det et køligt, tørt sted.

6. Rejse-låsefunktion

- Bemærk: Dette produkt har en "rejse-låsefunktion", for at forhindre børn i at tænde produktet. Aktivér rejse-låsefunktionen for at låse produktet under rejser og undgå, at produktet låser op ved et uheld i bagagerummet.
- For at aktivere rejse-låsefunktionen skal du trykke på knappen i 3 sekunder kontinuerligt, den låses, og viser samtidig hvidt blinklys; for at låse op, tryk på knappen i 3 sekunder kontinuerligt, låsefunktionen forsvinder. Selv når den er låst, vil den låse op, når den tilsluttes USB-kabel.

7. Tekniske data

- Model: RFC-2018
 - Lednings-/trådløs drift
 - Vandtæt IPX6
 - Batteriopladningstid: Ca. 90 minutter
 - Brugstid: Ca. 60 minutter
 - Indgang: 5V DC 1A
 - Batteri: 1xLi-ion 14430-500mAh 3.7V
 - USB-kabel: Synlig længde 24AWG, 1M
-